(Aspecto exterior de la máquina)



(Diagrama de acupuntura humana)

Forma correcta de uso:

1. Preparación
Prepare los electrodos: retire con cuidado el parche y fíjelo al enrollador cuando termine de utilizarlo.
Coloca los electrodos. Limpie la zona de tratamiento con una toalla húmeda para eliminar cualquier mancha de aceite o sudor. A continuación, se colocan los electrodos directamente en la zona de tratamiento. Recuerde que ambos electrodos deben colocarse en la superficie corporal al mismo tiempo, de lo contrario no podrá realizarse el tratamiento. La colocación simétrica de los electrodos no es necesaria.

2. Funcionamiento detallado
Conecte la alimentación. Pulse el botón para activar la pantalla LCD y la flecha indicadora del modo de tratamiento apuntará al modo almacenado. En este momento, la intensidad es 0 y el tiempo de tratamiento está ajustado a 15 minutos. Seleccione el modo de tratamiento. Pulse el botón de selección de funciones para seleccionar un modo de tratamiento entre almacenamiento, masaje, manipulación, adelgazamiento, acupuntura, gua sha, ventosas, inmunomodulación y rinitis.
Ajuste la intensidad. Pulse el botón de intensidad para cambiar la intensidad a un nivel adecuado.

3. Precauciones.
Si necesita volver a utilizar el masajeador, pulse el botón de encendido y repita el procedimiento anterior.
Si cambia el modo de tratamiento durante un tratamiento, la intensidad del tratamiento se ajustará automáticamente al nivel 0. Sólo tiene que cambiarlo al nivel adecuado.
Si cambia la zona de tratamiento durante el tratamiento, es decir, cambia la posición de los electrodos, primero debe pulsar el botón de encendido, desconectar la alimentación del masajeador y repetir el procedimiento anterior.
Una vez finalizado el tratamiento, pulse el botón de encendido para apagar el masajeador antes de retirar los electrodos.
Cuando retire los electrodos del masajeador, desenchúfelos, no tire del cable.
No deben ser utilizados por mujeres embarazadas.

4. Instrucciones de almacenamiento y mantenimiento.
Limpieza de la máquina. Limpie la máquina con un paño suave.
No utilice diluyentes, gases ni líquidos volátiles.
Limpieza de los electrodos. Limpie cualquier mancha en los electrodos con un paño húmedo o aclárelos con agua y séquelos inmediatamente antes de utilizarlos.
Almacenamiento. Mantenga el masajeador fuera del alcance de los niños.
Manténgalo alejado de la humedad, las altas temperaturas, la luz brillante directa o el agua.

Configuración.
Accesorios de la máquina: un estuche de la máquina, dos cables de electrodos con cuatro electrodos, dos pares de parches, cable USB cable para rinitis y un manual de instrucciones.
Los parches de electrodos son consumibles y tienen una vida útil de 20-25 ciclos. Por su propio bien, tenga algunos de repuesto.

Especificaciones del producto:

Nobre	Masajeador multifunción de doble salida
Modelo	JY- A818
Fuente de alimentación	DC 4.5V
Potencia	17 MA (carga de resistencia 1K)
Duración de la batería	8 horas consecutivas para un uso normal
Dimensiones	Largo: 134mm Ancho:64mm, Grosor:20mm

Accesorios y mantenimiento

1. 1. Si necesita realizar el mantenimiento de su máquina o adquirir accesorios, póngase en contacto con el fabricante o su distribuidor para obtener servicio postventa.
2. 2. La empresa garantiza un servicio de reparación gratuito para su máquina (excluidos los daños causados por el hombre) para cualquier avería que se produzca mientras se utiliza de acuerdo con las instrucciones durante un período de un año a partir de la fecha de compra.
3. 3. La empresa sólo se hace responsable de la sustitución de piezas y no de los gastos de reparación de las máquinas que hayan superado el periodo de garantía de un año.
4. 4. Lleve la máquina defectuosa al servicio posventa o a su distribuidor. La empresa se ocupará de ella inmediatamente después de recibirla.

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Electroestimulador Portatil
SM7500

ESTIMU10