

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

FAROLA EXTERIOR SOLAR



FARSOLO1

ÍNDICE • INDEX • ÍNDICE

ESPAÑOL	03
ENGLISH	06
PORTUGUÊS	09

ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO



CONSERVE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS · KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIAS FUTURAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CANTIDAD DE LEDS	480 unidades
RANGO DE TEMPERATURA DE COLOR	2700 K – 6500 K (amarillo cálido a blanco frío)
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	Ra ≥ 90
RANGO DE REGULACIÓN DE BRILLO	10 % – 100 %
ILUMINACIÓN MÁXIMA (100 %)	4500 lux a 0,5 m / 2700 K · 5150 lux a 0,5 m / 6500 K
VIDA ÚTIL DEL LED	30.000 horas
ALIMENTACIÓN POR BATERÍA	2 baterías de litio 7,4 V tipo NP-F (no incluidas)
ALIMENTACIÓN EXTERNA	Conector DC 5,5 × 2,5 mm
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	22,5 × 20 × 7,5 cm

INSTRUCCIONES DE USO PASO A PASO

1. INSTALAR LAS BATERÍAS

Inserte las **2 baterías de litio NP-F** en las ranuras correspondientes en la parte trasera del equipo. Deslice cada batería en dirección hacia la perilla de regulación de brillo hasta escuchar el encaje. Verifique siempre la polaridad indicada (+ / -) antes de introducirlas.

2. CONECTAR LA ALIMENTACIÓN EXTERNA (OPCIONAL)

Si prefiere usar corriente de red, conecte el adaptador de corriente al conector **DC 5,5 × 2,5 mm** ubicado en el lateral del equipo. Asegúrese de que el adaptador sea compatible con los requerimientos del producto antes de conectarlo.

3. ENCENDER EL EQUIPO

Para encender con batería, gire el interruptor de alimentación a la posición **II**. Para encender con alimentación externa, coloque el interruptor en posición **I**. La pantalla digital se activará mostrando el nivel de brillo y la temperatura de color actuales.

4. AJUSTAR EL BRILLO

Gire la perilla de **regulación de brillo** (derecha del panel trasero): hacia la derecha para aumentar (+) y hacia la izquierda para reducir (-). El rango disponible es del **10 % al 100 %**. Si gira más allá del 10 %, el icono desaparece y la luz se apaga.

5. AJUSTAR LA TEMPERATURA DE COLOR

Gire la perilla de **temperatura de color** (izquierda del panel trasero) para seleccionar entre luz cálida y luz fría: hacia la izquierda (-) para tonos **amarillo cálido (2700 K)** y hacia la derecha (+) para tonos **blanco frío (6500 K)**. La pantalla refleja el valor seleccionado en tiempo real.

6. AJUSTAR EL ÁNGULO DE ILUMINACIÓN

Afloje la **perilla de ajuste de ángulo** ubicada en la articulación del soporte. Incline el panel LED hacia la posición deseada y vuelva a apretar la perilla para fijar el ángulo. La perilla de fijación del soporte permite asegurar el equipo al trípode u otro accesorio de montaje.

7. APAGAR EL EQUIPO

Gire el interruptor de alimentación a la posición **OFF** al finalizar el uso. Retire las baterías si el equipo no va a utilizarse por un período prolongado para preservar su carga y vida útil.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. LIMPIEZA DEL PANEL

Limpie el exterior del equipo periódicamente con un **pañó limpio y ligeramente húmedo** para evitar la acumulación de polvo que pueda afectar el rendimiento lumínico del panel LED.

2. MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

Si el equipo estuvo mojado o cayó al suelo, **no lo encienda**. Llévelo a un técnico autorizado antes de volver a utilizarlo. Revise el nivel de carga de las baterías antes de cada sesión para garantizar un funcionamiento normal.

3. REPARACIONES AUTORIZADAS

Todo servicio técnico debe ser realizado por el **departamento de mantenimiento designado**. La manipulación no autorizada del panel LED anulará la garantía del producto.

GARANTÍA

Este producto cuenta con una **garantía de 1 año** desde la fecha de compra. Los accesorios de consumo, como el cable de alimentación, no están cubiertos por esta garantía. La apertura no autorizada del equipo cancela la cobertura de garantía. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

ELIMINACIÓN DE BATERÍA

Las baterías de litio deben **desecharse de forma responsable** y nunca en la basura doméstica. Deposítelas en los puntos de recolección de baterías habilitados en comercios y municipios. Consulte a su organismo local para ubicar el punto de reciclaje más cercano.

AVISOS IMPORTANTES

- Verifique siempre la polaridad antes de insertar las baterías.
 - No exponga el equipo a la lluvia, humedad excesiva ni a temperaturas extremas.
 - No bloquee los orificios de ventilación del cuerpo del equipo.
 - No intente reparar el equipo por cuenta propia; acuda a un técnico autorizado.
 - Desconecte la alimentación antes de limpiar o cambiar baterías.
 - Mantenga el equipo fuera del alcance de niños pequeños.
 - El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
-

ENGLISH

USER MANUAL



CONSERVE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS · KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIAS FUTURAS

PRODUCT SPECIFICATIONS

LED COUNT	480 units
COLOR TEMPERATURE RANGE	2700 K – 6500 K (warm yellow to cool white)
COLOR RENDERING INDEX	Ra ≥ 90
BRIGHTNESS ADJUSTMENT RANGE	10 % – 100 %
MAXIMUM ILLUMINATION (100 %)	4500 lux at 0.5 m / 2700 K · 5150 lux at 0.5 m / 6500 K
LED LIFESPAN	30,000 hours
BATTERY POWER SUPPLY	2 × 7.4 V lithium NP-F series batteries (not included)
EXTERNAL POWER CONNECTOR	DC 5.5 × 2.5 mm
PRODUCT DIMENSIONS	22.5 × 20 × 7.5 cm

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

1. INSTALL BATTERIES

Insert the **2 NP-F lithium batteries** into the battery slots on the rear of the unit. Slide each battery toward the brightness adjustment knob until it clicks into place. Always check the **+ / -** polarity markings before inserting.

2. CONNECT EXTERNAL POWER (OPTIONAL)

If using mains power, connect a compatible power adapter to the **DC 5.5 × 2.5 mm socket** on the side of the unit. Ensure the adapter meets the product's power requirements before connecting.

3. POWER ON

To power on using batteries, set the power switch to position **II**. To power on using external power, set the switch to position **I**. The digital display will activate showing the current brightness and color temperature values.

4. ADJUST BRIGHTNESS

Rotate the **brightness adjustment knob** (right side of rear panel): turn right to increase (+) and left to decrease (-). The range is **10 % to 100 %**. Rotating beyond 10 % to the left causes the icon to disappear and the light to switch off.

5. ADJUST COLOR TEMPERATURE

Rotate the **color temperature knob** (left side of rear panel) to choose between warm and cool light: left (-) for **warm yellow (2700 K)** and right (+) for **cool white (6500 K)**. The display reflects the selected value in real time.

6. ADJUST THE LIGHTING ANGLE

Loosen the **angle adjustment knob** at the bracket joint. Tilt the LED panel to the desired position and tighten the knob to lock the angle. The bracket fixing knob secures the unit to a tripod or other mounting accessory.

7. POWER OFF

Turn the power switch to the **OFF** position after use. Remove batteries if the unit will not be used for an extended period to preserve battery life.

MAINTENANCE AND CLEANING

1. PANEL CLEANING

Periodically wipe the outside of the unit with a **clean, slightly damp cloth** to prevent dust buildup that may affect the light output performance of the LED panel.

2. BATTERY MAINTENANCE

If the unit has been exposed to water or dropped, **do not turn it on**. Have it inspected by a qualified technician before use. Check battery charge level before each session to ensure normal operation.

3. AUTHORIZED REPAIRS ONLY

All servicing must be carried out by the **designated maintenance department**. Unauthorized disassembly of the LED panel will void the product warranty.

WARRANTY

This product carries a **1-year warranty** from the date of purchase. Consumable accessories such as the power cord are not covered. Unauthorized opening of the unit cancels warranty coverage. Design and specifications are subject to change without notice.

BATTERY DISPOSAL

Lithium batteries must be **disposed of responsibly** and never in household waste. Drop them off at designated battery collection points at retailers or municipal facilities. Contact your local authority for the nearest recycling point.

IMPORTANT NOTICES

- Always verify polarity before inserting batteries.
 - Do not expose the unit to rain, excessive moisture, or extreme temperatures.
 - Do not block the ventilation openings on the unit body.
 - Do not attempt self-repair; consult an authorized technician.
 - Disconnect power before cleaning or changing batteries.
 - Keep the unit out of reach of small children.
 - Design and specifications are subject to change without notice.
-

PORTUGUÊS

MANUAL DO USUÁRIO



CONSERVE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS · KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIAS FUTURAS

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

QUANTIDADE DE LEDS	480 unidades
FAIXA DE TEMPERATURA DE COR	2700 K – 6500 K (amarelo quente a branco frio)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO CROMÁTICA	Ra ≥ 90
FAIXA DE REGULAÇÃO DE BRILHO	10 % – 100 %
ILUMINAÇÃO MÁXIMA (100 %)	4500 lux a 0,5 m / 2700 K · 5150 lux a 0,5 m / 6500 K
VIDA ÚTIL DO LED	30.000 horas
ALIMENTAÇÃO POR BATERIA	2 baterias de lítio 7,4 V série NP-F (não incluídas)
CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA	DC 5,5 × 2,5 mm
DIMENSÕES DO PRODUTO	22,5 × 20 × 7,5 cm

INSTRUÇÕES DE USO PASSO A PASSO

1. INSTALAR AS BATERIAS

Insira as **2 baterias de lítio NP-F** nas ranhuras correspondentes na parte traseira do equipamento. Deslize cada bateria na direção do botão de regulação de brilho até encaixar. Verifique sempre a polaridade indicada **(+ / -)** antes de inserir.

2. CONECTAR ALIMENTAÇÃO EXTERNA (OPCIONAL)

Para usar alimentação de rede, conecte um adaptador compatível ao conector **DC 5,5 × 2,5 mm** na lateral do equipamento. Certifique-se de que o adaptador seja compatível com os requisitos do produto antes de conectar.

3. LIGAR O EQUIPAMENTO

Para ligar com bateria, gire o interruptor de alimentação para a posição **II**. Para ligar com alimentação externa, coloque o interruptor na posição **I**. O monitor digital será ativado exibindo o nível de brilho e a temperatura de cor atuais.

4. AJUSTAR O BRILHO

Gire o **botão de regulação de brilho** (lado direito do painel traseiro): gire para a direita para aumentar (+) e para a esquerda para diminuir (-). O intervalo disponível é de **10 % a 100 %**. Girar além de 10 % para a esquerda faz o ícone desaparecer e a luz se apagar.

5. AJUSTAR A TEMPERATURA DE COR

Gire o **botão de temperatura de cor** (lado esquerdo do painel traseiro) para selecionar entre luz quente e fria: para a esquerda (-) para tons **amarelo quente (2700 K)** e para a direita (+) para tons **branco frio (6500 K)**. O monitor reflete o valor selecionado em tempo real.

6. AJUSTAR O ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO

Afrouxe o **botão de ajuste de ângulo** na articulação do suporte. Incline o painel LED para a posição desejada e aperte novamente o botão para fixar o ângulo. O botão de fixação do suporte permite prender o equipamento a um tripé ou outro acessório de montagem.

7. DESLIGAR O EQUIPAMENTO

Gire o interruptor de alimentação para a posição **OFF** após o uso. Retire as baterias se o equipamento não for utilizado por um período prolongado para preservar a carga e a vida útil das baterias.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. LIMPEZA DO PAINEL

Limpe o exterior do equipamento periodicamente com um **pano limpo e levemente úmido** para evitar o acúmulo de poeira que possa afetar o desempenho luminoso do painel LED.

2. MANUTENÇÃO DAS BATERIAS

Se o equipamento tiver sido molhado ou caído, **não ligue**. Leve-o a um técnico autorizado antes de usar novamente. Verifique o nível de carga das baterias antes de cada sessão para garantir o funcionamento normal.

3. REPARAÇÕES APENAS AUTORIZADAS

Todo o serviço técnico deve ser realizado pelo **departamento de manutenção designado**. A desmontagem não autorizada do painel LED anulará a garantia do produto.

GARANTIA

Este produto possui **garantia de 1 ano** a partir da data de compra. Acessórios de consumo, como o cabo de alimentação, não estão cobertos. A abertura não autorizada do equipamento cancela a cobertura da garantia. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

DESCARTE DE BATERIAS

As baterias de lítio devem ser **descartadas de forma responsável** e nunca no lixo doméstico. Deposite-as nos pontos de coleta de baterias habilitados em comércios e municípios. Consulte o seu órgão local para localizar o ponto de reciclagem mais próximo.

AVISOS IMPORTANTES

- Verifique sempre a polaridade antes de inserir as baterias.
 - Não exponha o equipamento à chuva, umidade excessiva ou temperaturas extremas.
 - Não bloqueie as aberturas de ventilação do corpo do equipamento.
 - Não tente reparar o equipamento por conta própria; recorra a um técnico autorizado.
 - Desconecte a alimentação antes de limpar ou trocar as baterias.
 - Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças pequenas.
 - O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

