

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Luz LED para Cámara



FOTO0046

Prólogo

Gracias por adquirir nuestro equipo

Instrucciones

- Lea atentamente este manual del producto.
- Conserve este manual del producto. Incluya siempre este manual del producto cuando entregue el producto a terceros.
- Preste atención a todas las advertencias y siga todas las instrucciones de este manual.

ADVERTENCIA

No coloque el producto en un lugar donde haya productos químicos corrosivos. El producto tendrá un mal funcionamiento si tiene corrosión.

- Utilice sólo un paño de microfibra y seco para limpiar el producto.
- Utilícelo con cuidado para no causar daños por caídas o golpes físicos.
- No deje el producto expuesto a un calor excesivo, las altas temperaturas pueden provocar un mal funcionamiento del producto.
- Haga revisar el producto por el servicio o agente autorizado si su producto tiene algún problema. Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a las reparaciones derivadas de un desmontaje no autorizado, aunque puede solicitar dichas reparaciones con cargo, en caso que sea reparable.
- Se recomienda utilizar accesorios de cable originales. Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a las reparaciones derivadas del mal funcionamiento de accesorios no originales, aunque usted puede solicitar dichas reparaciones con cargo.
- El producto está certificado por RoHS y CE. Le rogamos que utilice el producto respetando plenamente las normas de funcionamiento. Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a las reparaciones derivadas de un uso incorrecto.
- Las instrucciones y la información de este manual se basan en procedimientos de prueba exhaustivos y controlados por la empresa.
- No se darán avisos si cambian el diseño y las especificaciones luego de la publicación de este manual.


Uso previsto

- El usuario ha leído las instrucciones de este manual.
- El usuario está utilizando los productos dentro de las condiciones de funcionamiento y las limitaciones descritas en este manual.
- "Uso inadecuado" significa utilizar los productos de forma distinta a la descrita en estas instrucciones o en condiciones de funcionamiento diferentes las aquí descritas.

Lista de embalaje:



Resumen del producto:



Instrucciones:

1. Apagado / Interruptor de modo

- Pulsación larga para encender la luz.
- Pulsación corta para cambiar el modo de la luz (Modo CCT, Modo RGB, Modo Efecto).

2. Zona de visualización



Gire la rueda de ajuste de modo para ajustar la temperatura de color
Rango: 2500-9000K
Conmute la rueda de ajuste de brillo para ajustarlo:
Intervalo: 0-100%

Modo RGB



Pulse la rueda de ajuste de modo para ajustar el tono de color RGB.
Gama de tonos RGB: 0-360°
Conmute la rueda de ajuste de brillo para ajustarlo:
Intervalo: 0-100%

Modo Efecto



Pulse la rueda de ajuste de modo para cambiar los efectos (20 tipos de efectos).
Pulse la rueda de ajuste de brillo para ajustarlo:
Intervalo: 0-100%

3. Modo Efectos

Número	Escenario	Número	Escenario
1	Coche de policía	11	Estroboscopio
2	Ambulancia	12	Estroboscopio RGB
3	Camión de bomberos	13	Paparazzi
4	Relámpago	14	Emergencia
5	Fuegos artificiales	15	Haz H/L
6	TV	16	Flash rojo
7	Vela	17	Flash Verde
8	Fiesta	18	Flash azul
9	Bombilla defectuosa	19	HSI Lento
10	Pulsante	20	HSI Rápido

Especificación del producto:

Potencia	5W	Color de la Temperatura	2500-9000K	
LEDs	Blanco 42PCS	Tiempo de trabajo	Brillo más intenso > 2h	
	Amarillo 42PCS		Brillo más débil > 15h	
	RGB 36 UNIDADES			
CRI	95+	Puerto de carga	Type-C	
Tensión	3.7V	Ángulo del haz	120°	
Capacidad de la batería	3100mAh			
Iluminación	Distancia	0.3m	0.5m	1m
	Luminosidad	1250LUX	550LUX	180LUX
Tiempo de carga	2.5h			

- Los datos de la luz están en base del promedio de mediciones en los laboratorios; habrá una diferencia leve entre las distintas luces y mediciones reales.

Importante:

Conserve el recibo de compra original. Asegúrese de que el vendedor ha escrito en él la fecha. Esta información es necesaria para el servicio de garantía.

Esta garantía no cubre

Los daños que sean consecuencia de un uso indebido, abuso, accidente (incluidos, entre otros, los daños por agua), conexión defectuosa, equipos asociados defectuosos o mal ajustados, o el uso del producto con equipos para los que no haya sido diseñado. Los defectos cosméticos que aparezcan más de treinta (30) días después de la fecha de compra. También quedan excluidos los daños cosméticos causados por una manipulación inadecuada.

Esta garantía quedará anulada si

La etiqueta de identificación del producto o el número de serie se retiran o desfiguran de cualquier forma. El producto es revisado o reparado por alguien que no sea autorizado.

