


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CONSOLA DE JUEGOS GM1



GAMEBOY1



- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ① FICHA DE AV | ⑥ TECLAS DE INICIO |
| ② TECLAS DE RESETEO | ⑦ PARLANTE |
| ③ TECLAS DE DIRECCIÓN | ⑧ TECLAS DE JUEGOS |
| ④ BOTÓN DE VOLUMEN | ⑨ ENCENDIDO/ APAGADO |
| ⑤ TECLAS DE SELECCIÓN | ⑩ MINI INTERFAZ |

JUEGO COMPLETO STANDARD



CONSOLA DE JUEGO



CABLE USB



BATERÍA DE LITIO

NOTA: Asegúrese de que la batería se encuentre cargada completamente antes de iniciar el juego, ya que sino no se iniciará correctamente.

USO DE LA BATERÍA

- 1.No toque la batería directamente cuando la batería esté cargando/ o cargada.
 - 2.No arroje la batería al fuego o al calor.
- Nota: el fabricante no asume ninguna responsabilidad por fugas o corrosión de baterías provocadas por seres humanos.

BOTÓN DE RESETEO

Cada vez que usted presione el botón de reseteo, la pantalla se reiniciará. Si el juego falla, presione el botón de reseteo para restablecer.

BOTÓN DE VOLUMEN

El botón de volumen del costado incrementa o disminuye el volumen.

MANTENIMIENTO

1. No desmonte ni cambie ningún componente del juego.
2. No coloque la consola de juegos en un lugar húmedo, en el suelo o en cualquier lugar, ya que puede dañarse con la suciedad y el polvo.
3. No la deje caer, que se golpee ni se destruya de ningún modo la consola de juegos y los componentes.
4. Asegúrese de que todas las tarjetas de juego y los cables estén conectados a la consola de juegos y estén insertadas con cuidado en la ubicación correcta.
5. Evite que se derrame líquidos en el juego o los componentes.
6. Use un paño suave y húmedo para limpiar la máquina de juego y todos los componentes. Espere hasta que esté completamente seco.
7. Mantenga la distancia entre los niños y los cables, ya que pueden enredarse; para evitar accidentes.

TARJETA DE GARANTÍA DEL PRODUCTO DE LA CONSOLA DE JUEGOS.

Modelo del Producto		Fecha de producción	
Nombre de Usuario	Teléfono	Número de serie	
Dirección del Usuario	Provincia	Ciudad	Código Postal
Producto Comprado	Provincia Ciudad Producto	Fecha de Compra	Año Mes Día

DETALLE DE LA FALLA

Por favor complete con la condición de funcionamiento de la máquina cuando se produjo la falla y el entorno cuando se produjo la falla.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Fecha	Falla	Método de procesamiento	Firma del personal de mantenimiento

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar