


INTRODUCCIÓN PARA CONECTAR EL TV




Nota: Puede haber algunas diferencias al conectar diferentes televisores, se pueden consultar más detalles con los distribuidores o la fábrica de televisores.

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CONSOLA DE JUEGO

GM2



GAMEBOY2

Introducción de la función de la máquina

1. Ha incorporado 620 juegos clásicos en total, que no se pueden cambiar.
2. Utiliza un cargador de 5V para la fuente de alimentación y el voltaje disponible es de 110V-220V, por lo que la fuente de alimentación doméstica ordinaria puede permitirselo.
3. Se enviará con un cable AV que admita salida de TV.
4. Los botones de la consola de juegos para las cuatro teclas de función son compatibles con la función de lucha, la velocidad de los oponentes y los requisitos operativos son mayores, el juego es mejor.


Atención para el uso

1. Nunca permita que los niños lo jueguen solos porque se trata del uso de energía.
2. Apague la máquina y utilícela después de enfriarla cuando haya algún problema con la máquina en funcionamiento, como el sistema detenido.
3. Nunca coloque la máquina en lugares extremadamente fríos y calientes.
4. Nunca desmonte ni repare la máquina usted mismo.
5. Es posible que no esté disponible para algunos televisores con una relación de resolución de 4K.

Atención al adaptador de corriente

1. Nunca permita que los niños menores de 3 años lo usen solos.
2. Nunca juegues con el transformador de manera casual porque no es un juguete.
3. La máquina está disponible para aquellos transformadores recomendados que cumplen con la norma internacional.
4. Desconecte la máquina de la fuente de alimentación cuando la limpie.
5. Verifique las líneas, el enchufe, la carcasa y otras partes con regularidad, y deje de usarlas si hay algún problema con ellas hasta que sean reparadas.
6. Nunca lo use con otras fuentes de energía no recomendadas.

Introducción de los botones



- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Entrada de adaptador | 2. Salida AV | 3. Luz indicadora de encendido |
| 4. Restablecer | 5. Potencia | 6. Puerto para la palanca de mando 1 |
| 7. Puerto para la palanca de mando 2 | 8. Teclas de dirección | 9. Seleccionar |
| 10. Iniciar | 11. Salto único | 12. Disparo único |
| 13. Salto continuo | 14. Disparo continuo | |