


## INTRODUCCIÓN PARA CONECTAR TV



Nota: Puede haber algunas diferencias al conectar diferentes televisores, se pueden consultar más detalles con los distribuidores o la misma fábrica.

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

CONSOLA RETRO  
**GMB4**





**GAMEBOY4**

## Introducción a las funciones del producto

1. Tiene juegos clásicos incorporados que no se pueden cambiar.
2. Utiliza un cargador de 5V para la fuente de alimentación y el voltaje disponible es de 110V-220 V, por lo que la fuente de alimentación doméstica ordinaria es permitida.
3. Se enviará con un cable AV que admite salida de TV.
4. Hay botones A y B en la máquina que no admiten patadas mientras se corre, por lo que tiene un mayor requisito de APM y operación y la jugabilidad también es mayor.

## Introducción de los botones



- |                           |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Entrada del adaptador  | 5. Potencia               | 8. Teclas de dirección          |
| 4. Restablecer            | 6. Puerto para joystick 1 | 9. Seleccione                   |
| 7. Puerto para joystick 2 | 11. Salto único           | 12. Disparo único               |
| 10. Inicio                | 13. Salto continuo        | 14. Tiro continuo               |
| 13. Salto continuo        |                           | 15. Luz indicadora de encendido |

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)