

**MANUAL DE USUARIO****GRINDEIO****ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ**

Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, le recomendamos que lea y siga las instrucciones.

-No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños a las personas o al producto.

- Utilizar sólo para moler café tostado en grano. No lo utilice para otros fines.

-No utilice demasiada fuerza al moler ni intente acelerar el proceso para evitar daños a las personas o al producto.

-Mantenga las partes del cuerpo (por ejemplo, los dedos) y los utensilios alejados de la rebaba del molinillo para evitar daños. Sujete firmemente el molinillo cuando lo utilice.


-Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

-No desmonte el producto usted mismo, de lo contrario la garantía quedará invalidada.

-Manténgalo alejado de gases inflamables, explosivos o altas temperaturas.

**SERVITECH**SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




1. Mango
2. Varilla de conexión de la empuñadura
3. Tapa
4. Recipiente para granos de café
5. Recipiente para café molido
6. Ajustador

CÓMO USARLO

• Desenrosque el recipiente de café molido, gire el regulador para obtener el grado de molienda adecuado según el estilo de preparación del café y el gusto preferido. A continuación, vuelva a colocar el recipiente de café molido.




• Abra la tapa y añada granos de café desde la parte superior del molinillo (de 20 g a 30 g cada vez).



- Volver a colocar la tapa. Sujete el cuerpo y gire el mango para moler.



- Gire el recipiente para desenroscarlo y vierta el café molido.



PRECAUCIÓN

- Cuando se utiliza por primera vez, se recomienda moler un poco de granos y desecharlos para limpiar el núcleo.
- Por favor, tape la tapa antes de ajustar el grado de molienda.
- Un giro excesivo en sentido contrario a las agujas del reloj hará que se desprenda la estructura del núcleo.
- Se recomienda limpiarlo con un cepillo. No lo lave con agua.
- Cuando no lo utilice, guárdelo en un lugar fresco y seco.

CÓMO AJUSTAR

- Gire en el sentido de las agujas del reloj para un amolado más fino, gire en el sentido contrario para un amolado más grueso.
- Gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que el mango no pueda girar, lo que se denomina PUNTO DE INICIO.
- Basándose en el PUNTO DE INICIO, el grado de molienda puede ajustarse girando las rejillas en sentido antihorario.

Consulte a continuación el número de rejillas necesarias para los distintos métodos de extracción.

 <p>EXPRESSO 10-14 CLICKS</p>	 <p>POUR OVER 18-24 CLICKS</p>	 <p>FRENCH PRESS 25-27 CLICKS</p>
--	---	--

*La tabla de grosor anterior es sólo una referencia. Por favor, ajuste el grosor de acuerdo con el uso real.