


CUK
by GADNIC







MOLINILLO DE CAFÉ ELÉCTRICO
GRIN15



MANUAL DE USUARIO

GRINDER5

Operación del producto:

		
<p>Presione el botón para comenzar a moler. La luz indicadora se volverá azul cuando empieza a funcionar.</p>	<p>El molinillo dejará de funcionar automáticamente después de que se hayan molido todos los granos de café. Puede detener el proceso presionando el botón nuevamente.</p>	<p>La abertura superior es el puerto de carga USB.</p>
		
<p>La luz roja estará encendida cuando se esté cargando y la luz azul estará encendida cuando esté completamente cargada.</p>	<p>El molinillo se puede cargar a través del enchufe.</p>	<p>Puede usar su computadora para cargar.</p>

Ingresar los granos de café en él:

		
Gire en el sentido de las agujas del reloj el host superior para abrir la tolva.	Ponga los granos de café en la parte media. Para garantizar que la molienda sea normal, sugerimos que el 80% de la tolva esté llena de granos de café.	Gire en sentido contrario a las agujas del reloj el host superior para cerrar la tolva.

Ajuste el espesor de molienda:



La tuerca de ajuste está en la parte inferior del molinillo. Gire en el sentido de las agujas del reloj dicha tuerca para hacer que el polvo formado después de moler sea más delgado; gire en sentido contrario a las agujas del reloj dicha tuerca para hacer que el polvo formado después de moler sea más grueso.

Nota:

- Limpie el exterior del molinillo con una toalla húmeda. No sumerja en agua.
- Cuando el producto funciona de forma continua, debe iniciarse después de 30 minutos de forma intermitente después de terminar un ciclo de molienda.
- Guarde el producto en un lugar seco.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar