




MANUAL DE USUARIO



- El entorno de trabajo para utilizar por primera vez el humidificador inteligente es el siguiente:
- 5 - 40 ° humedad relativa inferior al 80%;
 - Usa una lámpara con una temperatura inferior a 40 ° (se recomienda agua purificada);
- Después de que la máquina deja de funcionar, hay una pequeña cantidad de agua en el tanque de agua, lo cual es un fenómeno normal.

Características del humidificador inteligente

- ① Retire la cubierta del rociador y retire el tanque de agua.
- ② Después de que el tanque de agua esté lleno de agua, cubrielo.
- ③ Coloque el tanque de agua en el motor principal y deje que el agua fluya hacia el tanque roya. Después de agregar agua nuevamente, reanuda el funcionamiento normal.
- ④ Enchufe a la corriente.
- ⑤ Enchufe a la corriente, puede ajustar el tamaño del escarador, puede ajustar el tamaño del escarador, puede ajustar el tamaño del escarador.
- ⑥ En caso de escasez de agua, la máquina se detendrá automáticamente y se encenderá la luz roja. Después de agregar agua nuevamente, reanuda el funcionamiento normal.

Deschicarlo de la pliega de alimentación cuando vaya a llenar y limpiar. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por profesionales del fabricante, departamento de mantenimiento o departamentos similares.

El voltaje de vapor se puede ajustar. La primera marcha es de 120-150 m/h, la segunda marcha es de 170-200 m/h, la tercera marcha es de 220-250 m/h, la cuarta marcha es de unos 100-160 m/h).

El volumen de vapor se puede ajustar. El tiempo de trabajo de cualquier engranaje dura 10 horas.

[illegible]

Nota: antes de levantar el tanque de agua, ajuste la cantidad de vapor a la posición mínima o del área circundante unos minutos después de encender la máquina.

...de desconectar el enchufe de alimentación.

1. Apague la máquina y corte la fuente de alimentación.
2. Retire el tanque de agua, agregue detergente y agua limpia en el tanque.
3. Agite la máquina varias veces, vierta la mezcla fuera del tanque de agua, invierte agua pura en el tanque, agregue varias veces y luego drene. Repita lo anterior varias veces hasta que se elimine el

Si su humidificador no funciona correctamente, verifique lo siguiente antes de solicitar servicio:

Si después de la solución de problemas simple anterior, el humidificador aún no puede funcionar normalmente, Póngase en contacto con el centro de servicio al cliente y el departamento de mantenimiento local a tiempo. Consejo: cuando el agua almacenada en el tanque de agua dura más de 24 horas, reemplazé el agua de inmediato para evitar la reproducción de bacterias.

Ingresar a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribiendo por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@bidcom.com.ar
www.bidcomservice.com.ar