

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

HUMIDIFICADOR DE AIRE
HM20B



HUMIDIF4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

PARA MANTENER ESTA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO NORMAL, SIGA TODOS LOS PASOS DE INSTALACIÓN CORRECTOS:




Coloque la unidad en un lugar firme y plano en un ángulo nivelado.



Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor y luz solar.



Mantenga la unidad alejada de muebles y electrodomésticos.



Evite rociar neblina sobre muebles o electrodomésticos, ya que pueden humedecerse.



Coloque la unidad a la sombra, manténgala a temperatura ambiente normal para evitar daños. No opere en climas helados o temperaturas extremas.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS Y MEJORAR LA VIDA ÚTIL DE LA UNIDAD

Recomendamos operar o humidificar con agua destilada o agua hervida que se haya enfriado a temperatura ambiente.

Reemplace el agua en el tanque con frecuencia. Cuando la unidad se va a almacenar y no se va a utilizar durante mucho tiempo, vacíe toda el agua del tanque y asegúrese de que la unidad esté completamente seca. Recomendamos secar al aire todas las piezas antes del almacenamiento a largo plazo.

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DE SU HUMIDIFICADOR

1



Coloque el humidificador horizontalmente en un lugar firme y plano.

2



Levante el tanque de agua, desenrosque la tapa del tanque y llénelo con agua del grifo.

3



Vuelva a enroscar la tapa del tanque, limpie con cuidado el exceso de gotas de agua alrededor de la unidad y vuelva a montar el tanque de agua en la unidad.

4.



Conecte su unidad a una toma de corriente, encienda el interruptor de encendido y el indicador de humidificación se encenderá.

5



Ajuste los niveles de humidificación marcando la perilla según sus preferencias.

6



Cuando el tanque se queda sin agua, nuestra función de apagado automático incorporada apagará su humidificador automáticamente y el indicador cambiará a rojo una vez que el tanque se quede sin agua.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- ✓ Antes de limpiar, asegúrese de que su unidad no esté enchufada a una toma de corriente.
- ✓ Limpia el tanque de agua una vez cada 2-3 semanas. Desatornille la tapa del tanque de agua, limpie cualquier sarro que se haya formado, luego enjuague con agua y seque al aire.
- ✓ Limpiar el baño de agua una vez por semana. Si nota sarro en el baño de agua, limpie el baño con un paño suave humedecido con un agente limpiador y enjuague con agua.
- ✓ Limpieza externa del humidificador: enjuague un paño suave con agua tibia, limpie las manchas. Para la boquilla, puede sacarla y enjuagarla directamente con agua del grifo.
- ✓ Cuando guarde su humidificador, use el empaque original y colóquelo en un lugar limpio, seco y sombreado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

(PROBLEMA TÉCNICO, CAUSA PROBABLE, SOLUCIÓN)

INDICADOR NO ENCENDIDO, SIN AIRE, SIN NIEBLA

- El cable de alimentación no está conectado correctamente a su toma de corriente / El interruptor de alimentación no está encendido.
- Enchufe el cable de alimentación correctamente / Encienda el interruptor.

EL INDICADOR ESTÁ ENCENDIDO, EL AIRE ESTÁ ENCENDIDO, NO HAY NIEBLA

- No hay agua en el tanque de agua / La perilla automática de humedad constante no está encendida / La tapa del flotador de nivel de agua no está presionada.
- Llene el tanque de agua / Encienda la perilla automática de humedad constante en el sentido de las agujas del reloj / Mantenga presionada la tapa del flotador de nivel de agua.

OLOR INUSUAL EN EL ROCÍO

- La unidad es nueva / El agua del tanque no está limpia.
- Abra el tanque de agua, colóquelo a la sombra durante 12 horas / Limpie o reemplace el tanque de agua.

EL INDICADOR ESTÁ ENCENDIDO, NO HAY AIRE, NO HAY NIEBLA

- El nivel de agua en el baño de agua es demasiado alto.
- Desenchufe su unidad, vierta el exceso de agua, atornille la tapa del tanque de agua, vuelva a enchufar y encienda.

LA SALIDA DE NIEBLA ES MENOR DE LO QUE DEBERÍA SER

- Se forman incrustaciones en la pieza del transductor / El agua está sucia o se ha almacenado durante demasiado tiempo.
- Limpie el transductor después de desenchufar su unidad / Reemplácelo con agua limpia.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar