



LICUADORA DIGITAL 1.7L



MANUAL DE USUARIO

LICUADO1

MANUAL DE USUARIO

LICUADORA

LICUADO1



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

1. Lea este manual detenidamente antes de utilizar este producto.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya proporcionado supervisión o instrucciones relativas a su uso.
3. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Las instrucciones para procesadores de alimentos y licuadoras advierten contra el uso indebido.
5. Tenga cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
6. Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
7. Colóquelo sobre una plataforma seca y estable. No coloque este producto sobre un horno de aire caliente o cerca de una estufa caliente ni toque superficies calientes. Coloque el producto con cuidado. Si sufre un golpe, es posible que la unidad no funcione.
8. No cuelgue el cable de alimentación sobre objetos afilados, no lo conecte a objetos móviles, no toque ninguna superficie caliente ni haga nudos.
9. No sumerja el cable de alimentación, el enchufe o la unidad principal en agua u otros líquidos para evitar fugas.
10. Si se detecta algún problema o daño en algún cable, enchufe o en el producto mismo, no lo utilice y devuélvalo a un centro de servicio para su inspección y reparación. Utilice únicamente los accesorios predeterminados, ya que el uso de otros accesorios no autorizados puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
11. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que todos los componentes estén instalados correctamente y confirme que el voltaje sea consistente con las especificaciones del producto. Desconecte el enchufe de la toma cuando no esté en uso.
12. El funcionamiento de la máquina está estrictamente prohibido en condiciones de funcionamiento sin carga y uso sobrecargado, y está prohibido el uso excesivo de tiempo.
13. Después de usar el producto, debe limpiarse a tiempo. Tenga cuidado al limpiar e instalar para evitar cortarse la mano.


- 14. Cuando el vaso de la licuadora se coloca en el cuerpo principal, la máquina está equipada con un mecanismo de protección. La tapa del vaso de la licuadora no se puede quitar.
- 15. No agregue agua caliente al vaso. Tenga cuidado de quemarse con el vapor.
- 16. Solo para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



1. Tapa del vaso de la licuadora	2. Cubierta de la licuadora	3. Anillo de sellado de la cubierta de la licuadora
4. Vaso de la licuadora	5. Anillo de sellado de la base de la licuadora	6. Cuchilla de la licuadora
7. Base de la licuadora	8. Cuerpo principal	9. Vaso de viaje
10. Anillo de sellado de la base de la cuchilla del vaso de viaje	11. Base de la cuchilla del vaso de viaje	12. Tapa del vaso de viaje

CÓMO USAR EL VASO DE LA LICUADORA



1. Coloque el aparato sobre una superficie plana, seca y estable.
2. Limpie el vaso de la licuadora para asegurarse de que no haya otros residuos. Corte la fruta que se va a procesar en cubos de 15 x 15 x 15 mm (TAMAÑO MÁXIMO), póngala en la licuadora y agregue la cantidad adecuada de agua (NOTA: NO MÁS DE 1500 ml) (como se muestra en P1).
3. Ensamble bien la tapa y la tapa central en el vaso en la posición de bloqueo (como se muestra en P2).
4. Coloque la licuadora con la tapa hacia abajo en el cuerpo principal y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga (como se muestra en P3 a P4).
5. Gire el interruptor a velocidad APAGADO (OFF).
6. Enchufe el aparato, presione MENÚ para seleccionar el programa preestablecido de función de batido, trituración de hielo o malteada, luego presione ON/OFF para iniciar el aparato hasta que termine. O, también puede presionar MANUAL y luego girar la perilla para seleccionar la velocidad (velocidad 1-6, Máx. velocidad 6).
7. Retire el vaso y la tapa. Vierta el jugo en su recipiente.
8. Desenchufe, luego limpie y seque el vaso de la licuadora después de usarlo.

Aviso: No abra la tapa del vaso mientras esté funcionando, de lo contrario, habrá salpicaduras de líquido.

VASO DE LA LICUADORA




P5

1. Coloque el vaso de la licuadora con la boca hacia abajo sobre una mesa plana y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para quitar la base de la cuchilla (como se muestra en P5).
2. El anillo de sellado de la cuchilla se puede quitar de la base de la cuchilla (como se muestra en P5).
3. Para la instalación, coloque el anillo de sellado en la base de la cuchilla y luego gire la base en sentido contrario a las agujas del reloj en el vaso de la licuadora.

Aviso: Tenga en cuenta que la cuchilla está afilada. No se olvide del anillo de sellado durante el montaje y fije el soporte de la cuchilla en sentido contrario a las agujas del reloj.

VASO DE LA LICUADORA



1. Coloque el cuerpo principal sobre una superficie plana y estable.
2. Saque el vaso de viaje y desenrosque la base de la cuchilla del vaso de viaje en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Corte la fruta que se va a procesar en cubos pequeños de 15 x 15 x 15 mm (Tamaño máximo), póngalos en el vaso de viaje y agregue una cantidad adecuada de agua (**NOTA: NO MÁS DE 600 ML**).
4. Gire la base de la cuchilla en el sentido de las agujas del reloj y apriete la base de la cuchilla del vaso de viaje.
5. Alinee el vaso de viaje con los alimentos en la ranura del cuerpo principal y atorníllelo en el cuerpo principal en el sentido de las agujas del reloj.
6. Enchufe el cable de alimentación a una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos del manual.
7. Al mezclar, primero presione la posición 'P' 2-3 veces para realizar la premezcla, luego gire el interruptor de la perilla a la posición de velocidad correspondiente para mezclar. El trabajo continuo no debe exceder 1 minuto; la selección de las posiciones y el número de procesamiento continuo deben determinarse por el efecto de mezcla y la cantidad de alimentos; la máquina debe detenerse durante al menos 3 minutos después de trabajar durante 1 minuto para permitir que el aparato se enfríe.
8. Después de mezclar, gire la posición a 'O' para detenerse, apague la alimentación y desenrosque el vaso de viaje del cuerpo principal en sentido contrario a las agujas del reloj.
9. Desenrosque la base de la cuchilla en sentido contrario a las agujas del reloj y luego atornille la tapa del vaso de viaje en el vaso de viaje en el sentido de las agujas del reloj.
10. Coloque la tapa del vaso de viaje en el vaso de viaje y llévelo al gimnasio o a otro lugar de su elección.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Al limpiar y secar el cuerpo principal (No lo ponga en el agua para limpiar), asegúrese de desenchufar la fuente de alimentación primero para evitar descargas eléctricas.
2. Además del cuerpo principal, cada pieza extraíble se puede poner en agua para limpiar, y se limpia inmediatamente después de que el agua se seque.
3. Para la limpieza del vaso de la licuadora, primero puede agregar una cantidad adecuada de agua tibia y detergente en el vaso en el cuerpo principal en la posición PULSE agitando unas cuantas veces, y luego sumergir en el agua de limpieza, secar con un paño.
4. Toda la máquina debe colocarse en un lugar seco y ventilado cuando no esté en uso.

5. No utilice limpiadores abrasivos al limpiar el producto, ya que pueden dañar la superficie del producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La máquina no funciona.	1. La unidad no está enchufada.	Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté conectado correctamente.
	2. El vaso de la licuadora no está bien ensamblado.	Asegure el ensamblaje correcto; consulte la instrucción de ensamblaje correcta.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

