

GADNIC

MANUAL DE USUARIO LIMA DE UÑAS ELÉCTRICA PARA PERRO




LIMADOG1

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Nombre de las Partes




01

Especificaciones

Denominación del Producto	Pulidora de Uñas para Mascotas
Cargador	Entrada: AC 100 - 240v 50/60Hz Salida: DC5V 1000mA
Tipo de Batería	Batería de Ni-MH 1.2V 600Mah x 3pcs
Tiempo de Carga	3 horas
Tiempo de Uso	2 horas
2 Velocidad	7000-8000/RPM


Método de Cargado



1. Inserte la clavija del cargador en la ranura de la pulidora de uñas para mascotas.
2. Inserte el enchufe macho del USB en el cargador del USB (cargador del celular).
3. Confirme que la pulidora de uñas se queda en el estado de apagado, inserte el cargador en el enchufe de la fuente de alimentación.
4. Bajo el estado de cargado, la luz indicadora azul estará parpadeando, después de terminar de cargar, la luz indicadora azul iluminará siempre y no parpadeará.

02

Método de Uso



1. Elija el adecuado puerto según las características de las uñas de la mascota
2. Al pulir las uñas, ponga las uñas suavemente en el orificio de pulido de uñas. el tiempo de pulir las uñas cada vez no debe exceder 5 segundos.
3. En caso de que para la mascota se pulan las uñas de primera vez, recomiendan que se debe pulir la parte aguda o demasiado larga de las uñas de la mascota, tenga cuidado con que no se deberá pulir demasiado, para que la mascota se vaya adaptando a la pulidora poco a poco.


* En caso de que los efectos de pulido descendan en el uso, por favor limpie las suciedades sobre la superficie de la rueda pulidora.

Método de Limpieza



1. Gire la cubierta protectora de la rueda pulidora a la izquierda y saque la cubierta protectora.
2. Inicie el dispositivo, para que la rueda pulidora gire.
3. Toque ligeramente la rueda pulidora en rotación con el borrador o con la tela, por lo tanto, se puede eliminar el polvo de uñas residual sobre la superficie de la rueda pulidora.

Precauciones



1. No desmonte el producto libremente.
2. No lave el producto con el agua ni se guarde en el lugar húmedo.
3. No limpie el producto con el reactivo químico de corrosión.
4. El producto no se puede cargar en el ambiente con la fuente de calor de más de 40 grados centígrados y de temperatura debajo de 0.

* Si no se usa el producto a largo tiempo, por favor cargue el producto por lo menos cada tres meses.
* El producto estará cliente en el uso o en el cargado, lo que es el fenómeno normal.

Disposición de Batería
Es la batería de Ni-MH de tipo incorporado. Antes de desechar el producto, por favor saque la batería primero, y se debe disponer con el método sin destruir el medio ambiente.