

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

Luz Protón Audioritmica  
*DJ PARTY*



**LUMINO42**

# LUMIN042

## Tabla de canales

Canal	Valores de los canales	Descripción funcional
CH1	0-255	La regulación total (uso combinado CH2, CH3, CH4)
CH2	0	Primer grupo UV apagado
	1-255	Ajusta el brillo de los UV (de oscuro a claro)
CH3	0	Segundo grupo UV apagado
	1-255	Ajusta el brillo de los UV (de oscuro a claro)
CH4	0	Tercer grupo UV apagado
	1-255	Los rayos UV ajustan el brillo (de oscuro a claro)
CH5	0-3	Sin parpadeo
	4-255	Intermitente (de lento a rápido), Cuanto mayor sea el valor, más rápido.
CH6	0-50	Control Manual (CH1-CH7)
	100-150	Jump (color controlado por CH6), cuanto mayor sea el valor, más rápido
	151-200	Gradiente (color controlado por CH6), cuanto mayor sea el valor, más rápido
	201-255	Pulso variable (color controlado por CH6), cuanto mayor sea el valor, más rápido
	0-255	Voz
CH7	0-255	Ajuste de la velocidad del efecto, el canal nº 6 sigue abierto

- Cuando reciba una señal DMX, el tubo digital parpadeará primero, de lo contrario no se recibirá.

### Ajustes maestro y esclavo:

Dos o más lámparas idénticas de señal de dos hilos están conectados, aplique cualquiera de los Master [Selección de Color/Fade/Pulso Variable/Jump].

fundido/pulso variable/salto/voz/regulación manual],

Otros aparatos se ajustan a d001.

Gracias por adquirir nuestro producto.01

**SERVI  
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)