

# GADNIC

**MANUAL DE USUARIO**

LÁMPARA DE MESA INTELIGENTE




**LUNA0023**



# Manual de usuario

## Identificación de partes



Nota: las imágenes son a modo ilustrativo, puede existir una pequeña diferencia respecto al producto físico.

## FUNCIÓN

1. Presione brevemente la luz de cualquier tecla (excepto el interruptor de Bluetooth) para encenderla; la luz recordará la última vez que se apagó. Presione brevemente el pulsador "ON/OFF" nuevamente para apagar la luz.
  2. Presione brevemente la tecla "Pulsador de Colores" para alternar entre 6 colores estáticos y alternar en orden.
  3. Presione brevemente la tecla "RGB" para encender/detener la luz dinámica RGB; presione brevemente nuevamente para continuar reproduciendo la luz dinámica; mantenga presionado para alternar entre dos dinámicas; el modo (1) es un degradado vertical, el modo (2) es un degradado horizontal.
  4. Mantenga presionada la tecla "Pulsador Bluetooth" para activar el Bluetooth. En este momento, sonará el Bluetooth y la luz indicadora de Bluetooth parpadeará. Busque en su móvil la ID de Bluetooth "TW-S010", la conexión del equipo será larga y brillante, y habrá un sonido de aviso "pitido"; mantenga presionado para desactivar el Bluetooth.
- (Nota: Después de 5 minutos sin conexión con el dispositivo, el producto desactiva automáticamente la función Bluetooth y el indicador de Bluetooth se apaga).
5. Cuando el producto se está cargando, el indicador de carga suele estar de color rojo brillante y se apaga cuando está completamente cargado

## PARÁMETRO

ID de Bluetooth: TW-S010

Voltaje de entrada: 5Vcc-2A

Potencia del LED: 3W

Potencia del altavoz: 3W

Versión de Bluetooth: 5.1

Material del producto: PC+ABS+PP

Tamaño del producto: 106 x 106 x 187 mm

Tamaño del embalaje: 110 x 110 x 195 mm

## AVISO

Para obtener mejores resultados, se recomienda usarlo en una habitación oscura.

1. Utilice un adaptador de corriente compatible.
2. No lo coloque sobre una superficie inclinada a más de 6 grados.
3. No desmonte ni vuelva a montar piezas de la máquina sin autorización.
4. No utilice la máquina si está averiada o dañada.
5. Los niños menores de 14 años deben estar acompañados por sus padres para usar este producto.
6. El funcionamiento de este equipo en un entorno residencial puede causar interferencias inalámbricas.
7. Manténgalo alejado de entornos extremos como fuentes de fuego y cuerpos de agua; las baterías (paquetes de baterías) no deben exponerse a calor excesivo.
8. Si no se utiliza durante un período prolongado, debe almacenarse después de cargarlo completamente y recargarlo cada tres meses.

Advertencia: La fuente de luz de esta luminaria es irremplazable; una vez que la fuente de luz necesite ser reemplazada (por ejemplo, al final de su vida útil), se debe reemplazar la lámpara completa

Este producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.

No utilice este producto en lugares con altas temperaturas y humedad.

### ¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

-  **11 6260 1114 (sólo texto)**
-  **serviciotecnico@bidcom.com.ar**
-  **www.bidcomservice.com.ar**

**Bidcom**  
SERVICE

