

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LÁMPARA LED DE ESCRITORIO

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

LED (regulable y de color ajustable) / acogedor
(iluminación suave) / conveniente (interruptor táctil)

Precaución:

1. La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable. Por favor, sustituya la lámpara completa cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil.
2. Esta lámpara no puede utilizarse en un plano inclinado más de 6°.





LUNA0041



Interfaz de carga
La luz roja encendida durante la carga completamente cargada.

Tres botones para ajustar el nivel
Pulsación larga para encender o apagar la luz después de haberla encendido o apagado.



(1) Pulse la tecla MODE para ajustar la intensidad de la luz. Pulse la tecla "Up" y "Down" para ajustar la luz. Cuando se encienda la luz, la luz roja se enciende y la luz roja se apaga cuando la luz se enciende o se apaga.

(2) Pulse de nuevo la tecla MODE para ajustar la hora. Pulse la tecla "Up" y "Down" para ajustar la hora. Cuando se encienda la hora, la hora se enciende y la hora se apaga cuando la hora se enciende o se apaga.

(3) Pulse de nuevo la tecla MODE para ajustar la fecha. Pulse la tecla "Up" y "Down" para ajustar la fecha. Cuando se encienda la fecha, la fecha se enciende y la fecha se apaga cuando la fecha se enciende o se apaga.

(4) Pulse de nuevo la tecla MODE para ajustar el nivel de la luz. Pulse la tecla "Up" y "Down" para ajustar el nivel de la luz. Cuando se encienda el nivel de la luz, el nivel de la luz se enciende y el nivel de la luz se apaga cuando el nivel de la luz se enciende o se apaga.

(5) Pulse de nuevo la tecla MODE para ajustar el modo. Pulse la tecla "Up" y "Down" para ajustar el modo. Cuando se encienda el modo, el modo se enciende y el modo se apaga cuando el modo se enciende o se apaga.

(6) Pulse de nuevo la tecla MODE para ajustar la temperatura. Pulse la tecla "Up" y "Down" para ajustar la temperatura. Cuando se encienda la temperatura, la temperatura se enciende y la temperatura se apaga cuando la temperatura se enciende o se apaga.

1. Cumpla las normas de seguridad al instalar la fuente de alimentación y la toma de corriente.
2. Este producto se puede utilizar mientras se carga.
3. No dirija la luz directamente a los ojos, ya que podría afectar a la visión. (Los niños deben utilizarlo bajo la guía de adultos).
4. Por favor, mantenga este producto alejado de la lluvia o la humedad.
5. Manténgalo alejado de objetos inflamables y explosivos. (Se recomienda cargar durante el día)
6. No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.

Nombre del producto: Lámpara de escritorio LED
Voltaje de entrada: 5V
Rango de temperatura de color: 3000K-6000K
Material del producto: Plástico ABS
Estándar ejecutivo: GB7000.204- 2008 GB7000.1-2015

Instrucciones de uso:

1. En primer lugar, conéctelo a la fuente de alimentación y, a continuación, toque el interruptor situado en la parte delantera para encender la luz. Hay 3 niveles de color de luz para ajustar. Toque largo el botón para ajustar el brillo.
2. El producto se puede cargar con un cable USB conectado a una fuente de alimentación móvil, un cargador de teléfono móvil. Tarda unas 8 horas en cargarse completamente, y se puede usar mientras se carga.
3. Cuando la batería se agote o no se pueda cargar, conecte el cable USB al puerto USB del cargador de teléfono móvil de 5 VCC o a la fuente de alimentación móvil para alimentar continuamente la lámpara de escritorio.
4. Para proteger la batería, cárguela a tiempo cuando las luces de la lámpara LED sean tenues y la batería tienda a descargarse por completo. (Por favor, no cargue después de que las perlas de la lámpara LED estén totalmente descargadas, de lo contrario la batería se dañará fácilmente y quedará invalidada).

Rev.1

Led desk lamp

LED (dimnable and color adjustable)/ cozy (soft lighting)/ convenient (touch switch)

Caution:

- 1.The light source of this lamp is not replaceable. Please replace the entire lamp when the light source reaches the end of its life.
2. This lamp cannot be used on a plane inclined more than 6°.



Temperature

Time

Date

② Press MODE key to adjust 24/0 hour display. Press the "up" and "down" keys to adjust hour (as shown in the picture)

③ Press MODE key again to adjust time. Press the "up" and "down" keys to adjust time (as shown in the picture)

④ Press MODE key again to adjust year. Press the "up" and "down" keys to adjust year (as shown in the picture)

⑤ Press MODE key again to adjust month. Press the "up" and "down" keys to adjust month (as shown in the picture)

⑥ Press MODE key again to adjust date. Press the "up" and "down" keys to adjust date (as shown in the picture)

- 1.Please comply with safety regulations to install charging power supply and socket.
- 2.This product can be used while charging.
- 3.Do not directly shine the light at eyes in case of affecting vision. (Children should use it under the guidance of adults).
- 4.Please keep this product from rain or moisture.
- 5.Please keep away from flammable and explosive items when charging. (Is recommended to charge during the day)
- 6.Do not plug or unplug the power plug with wet hands in case of electric shock.

Product name: LED Desk Lamp
 Input voltage: 5V
 Color temperature range: 3000K-6000K
 Product material: ABS plastic
 Executive standard: GB7000.204- 2008 GB7000.1-2015

Instructions for use:

1. Plug in to connect to the powersupply first, and then touch the switch at the front to turn on the light. There are 3 levels of light color to adjust. Long touch the button to adjust the brightness.
2. The product can be charged with a USB cable connected to a mobile power supply, a mobile phone charger, or a laptop. It takes about 8 hours to be fully charged, and it can be used while charging.
3. When the battery runs out or the battery cannot be charged, connect USB cable to the USB port of DC 5V mobile phone charger or the mobile powersupply to continuously power the desk lamp.
4. In order to protect the battery, please charge in time when the LED lamp beads are dim and the battery tends to be fully discharged. (Please don't charge it after the LED lamp beads are totally out of power otherwise the battery will be easily damaged and invalidated)