

Método de sustitución del cabezal de pulido



El primer paso:

Cambiar el interruptor del cabezal de rectificado:

Girando hacia la izquierda



Asa de sujeción de la mano izquierda. Sostenga el engranaje áspero entre el pulgar y el índice de la mano derecha. Gire el semicírculo izquierdo, puede escuchar un sonido de "click", abrir.

El segundo paso:

Insertión vertical deseada. Reemplace el cabezal de pulido.



El tercer paso:

Gire el grano de molienda hacia la derecha para escuchar "cortar". El sonido también vuelve a la posición original. Se completa el reemplazo del cabezal de molienda.



Tornille hacia la derecha

Utilice el método de cambio de máquina



Girar a la izquierda: Todo derecho Medio: apagado Gire a la derecha: marcha atrás
Rodillo regulador de velocidad / ajuste de dirección positivo y negativo

Aplicable a todos los manicuristas, especialmente a los principiantes, se puede adaptar muy rápidamente a la velocidad de la máquina para encontrar el ritmo de operación adecuado.

Introducción de la función del cabezal de molienda

Cabeza de aguja



Se utiliza para pulir cortaúñas. El pulido por arco es más suave y liso.

La bala



Se utiliza para pulir las partes cóncavas y convexas de la superficie de la uña, quitar los bordes de las uñas y el pegamento de la base.

Cabeza cónica



Utilizado para pulir y grabar la superficie de las uñas, pule los bordes de las uñas.

Culata pequeña



Pulir la base de la uña pequeña / eliminar callosidades / exfoliación / eliminación de armaduras.

Gran estigma



Pulir las raíces de las uñas grandes / eliminar callos, exfoliación / eliminación de corazas, etc.

Cabeza de eje de anillo de arena



El anillo de arena debe insertarse antes de usar Uñas extraíbles / pulbles, etc.