

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



LÁMPARA DE UÑAS
SUN5

MANI0031

- ### 01 LISTA DE EMPAQUE

 - 1 Cuerpo principal SUN5
 - 2 Línea de alimentación de AC
 - 3 Instrucciones
 - 4 Certificado
- ### 02 INSTRUCCIONES DE LAS PARTES

 - 1 Inducción infrarroja
 - 2 Luz indicadora de poder
 - 3 Botón de cronometraje de 10s
 - 4 Botón de cronometraje de 30s
 - 5 Botón de cronometraje de 60s
 - 6 Modo de calor bajo de 99s
 - 7 Base de conexión de la línea de alimentación de AC



- ### 03 INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO
- 1 SUN5 está diseñado para expertos profesionales en uñas.
 - 2 Puede curar rápidamente gel UV / Constructor / gel LED.

- ### 04 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
- 1 Conecte el enchufe de la línea de alimentación de AC.



- 2 Después de la puesta en marcha de la máquina, puede seleccionar los tiempos con los botones 10s / 30s / 60s / 99s (modo de calor bajo). Ingrese al modo de calor bajo, la potencia aumenta gradualmente con el tiempo, para resolver todos los problemas de dolor causados por los geles de curado.
- 3 Si el usuario no utiliza los botones de ajuste de la hora, el sensor de infrarrojos comienza a funcionar al introducir las manos en la máquina. El tiempo máximo de trabajo dura 120s.
- 4 Cuando el tiempo está funcionando, la pantalla mostrará el tiempo correspondiente. 10s, 30s, 60s son cuenta regresiva, 99s y los sensores infrarrojos son en el sentido de las agujas del reloj.

- ### 05 INSTRUCCIONES TÉCNICAS
- 1 24 LEDs
 - 2 Consumo máximo de energía: 48W
 - 3 Entrada nominal: 100-240V 50/60Hz 1A
 - 4 Tamaño: 220 mm x 195 mm x 105 mm
 - 5 Longitud de onda: 365 + 405nm

- ### 06 PRECAUCIONES
- 1 Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la lámpara.
 - 2 Utilice correctamente.
 - 3 No permita que ningún líquido entre en la máquina, de lo contrario, se pueden producir daños.
 - 4 Cuando el botón del temporizador no funcione, no lo utilice.
 - 5 Por favor desconecte la línea de alimentación de AC al salir.
 - 6 No utilice la lámpara de uñas cuando la línea de alimentación de CA no esté funcionando.
 - 7 No encienda la máquina más de 600 minutos, de lo contrario, puede reducir la vida útil de la lámpara de uñas.
 - 8 Cuando lo use, use gafas protectoras y trajes de protección contra la radiación.
 - 9 La máquina detecta la temperatura interna automáticamente en un uso prolongado. Cuando la temperatura es demasiado alta, la máquina pasa al funcionamiento de baja potencia, mientras que la pantalla muestra el estado "07p". La sincronización deja de funcionar y vuelve al funcionamiento normal después de bajar la temperatura.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

© 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar