

Care  
by GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



Producto  
**T605**

**MANI0037**

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)

### Manual de la máquina taladradora de uñas

¡Gracias por utilizar la pulidora producida por nuestra empresa! Para que la pulidora funcione de manera eficaz, lea el manual antes de usarla.

#### Usos

Las pulidoras producidas por nuestra empresa son de funcionamiento estable, alta velocidad, pulido rápido, equipadas con bloqueo de cabezal, combinación de pulidora de conversión rápida y caja de alimentación multifunción. Está diseñado para el pulido de uñas, dientes, moldes de jades, joyas y otros pulidos precisos. Se designan diferentes cabezales para obtener los diferentes efectos de pulido.

#### Características

##### 1. Pulidora portátil

Equipado con mecanismo de carga de cabezal rápido, buen efecto de bloqueo, alta velocidad, bajas variaciones y seguridad con bajo voltaje.

##### 2. Caja de energía

Suministro de energía estable, protección contra sobrecargas, convertidor efectivo, empuje de pie, ajuste de velocidad no polarizado.

#### Instrucciones de operación

1. Antes de conectarse a la alimentación, asegúrese de que el voltaje de entrada sea el mismo que el voltaje requerido en la parte posterior de la caja de alimentación.

2. El enchufe debe estar bien conectado a tierra.

3. Conecte la pulidora portátil al enchufe de salida de la caja de energía, luego conecte el empujador de pie al enchufe de empuje de pie en la parte trasera de la caja de energía.

4. Elija diferentes cabezales de acuerdo con los diferentes requisitos.

5. Ajuste la velocidad al mínimo.

6. Encienda, con la lámpara indicadora encendida verá que el cabezal pulidor empieza a girar lentamente.

7. Ajuste el controlador de velocidad para aumentar la velocidad.

8. Cambie a "PIE" si elige usar el empuje del pie, la velocidad aumentará a medida que aumente la fuerza de empuje del pie.

9. Se puede elegir la dirección opuesta de los cabezales giratorios, pero solo en estado inactivo. La pulidora se puede reiniciar si se detiene debido a una sobrecarga.

10. La velocidad debe ajustarse al mínimo al iniciar o detener la pulidora.

11. Si la lámpara indicadora no está encendida durante el funcionamiento, verifique el fusible y cámbielo si está roto.

12. Asegúrese de que la energía esté apagada si no se usa la pulidora durante un período prolongado.

13. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso. Por seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

14. No abra la máquina. Comuníquese con el distribuidor o el centro de reparación autorizado si tiene algún problema.

15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.


### Sistema de bloqueo y desbloqueo de brocas para uñas



1. Gire hacia la dirección "R" para desbloquear.

2. Extraiga la varilla de metal.

3. Inserte la broca de uñas.



4. Gire en la dirección "S" para bloquear.

5. Encienda la alimentación y ejecute el taladro de clavos para pulir.

De acuerdo con las diferentes necesidades, instale brocas adecuadas para lijar y pulir manicura y uñas de los pies.

### Uso de brocas



Alise los bordes.

Pula la uña para obtener una superficie natural y brillante.

Quite los callos alrededor del borde de la uña.

Pula la superficie de la uña para una sensación más suave.

Pula la superficie de la uña y elimine los callos.



Pulir las uñas gruesas y eliminar las callosidades.

Pula las uñas gruesas.

Pulir el borde lateral de la uña.

Pulir las uñas gruesas y acortarlas.

El pulido de uñas se refiere a la piel.

Borde de uñas pulido.