

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
ASIENTO MASAJEADOR
ALAMO



MASAJ001

INDICE

ESPAÑOL.....	03
PORTUGUÊS	09
ENGLISH.....	15

PRECAUCIONES

Gracias por adquirir nuestro Asiento Masajeador Gadnic Alamo. Antes de utilizar el Cojín de masaje amasador Easy Health, lea atentamente el Manual del usuario para conocer los métodos correctos de uso, especialmente las notas de seguridad.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

1. 3 FUNCIONES PRINCIPALES

Modos Shiatsu, Amasamiento y Vibración.

2. 3 TIPOS DE MODO DE MASAJE

Masaje de la parte superior de la espalda, masaje de la parte inferior de la espalda y masaje completo de la espalda.

3. 3 TIPOS DE PROGRAMA DE MASAJE DE AMASAMIENTO:

Masajear de arriba abajo, masajear las puntas y amasar el cuello.

4. CONTROL INDEPENDIENTE


Para masaje por vibración del asiento.

5. MANDO A DISTANCIA CON TODAS LAS FUNCIONES.

MANTENIMIENTO


1. Apague y desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar la unidad.
2. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la almohadilla.
3. No utilice diluyentes, aceites volátiles o polvos blanqueadores que hagan que el tejido cambie de color o se dañe.
4. No utilice lubricante en este producto.
5. Si el cojín no está en uso, guárdelo en un lugar seco y menos polvoriento.

PRODUCTO



- A. Cojín de masaje para el cuello.
- B. Cojín de masaje para la espalda.
- C. Mando a distancia.
- D. Conector de alimentación para el masajeador.
- E. Asiento de vibración.
- F. Adaptador de corriente.
- G. Adaptador para coche

MANDO A DISTANCIA



- A. Encendido / Apagado
- B. Calefacción
- C. Selección de la zona de masaje
- D. Vibración
- E. Masaje de amasamiento cervical

MÉTODOS DE UTILIZACIÓN

- 1.** Conecte el adaptador de corriente al cable de carga y enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente.
- 2.** Coloque el cojín de masaje y el accesorio en el sillón.
- 3.** Pulse el botón «Encendido/Apagado» y el cojín comenzará a funcionar en el programa Auto.
- 4.** Pulse el botón «HEAT» para que el cabezal de masaje por infrarrojos brille y se caliente; vuelva a pulsar el botón y los infrarrojos y el calor se apagarán.
- 5.** Pulse el botón «Seleccionar zona de masaje» y el programa «Auto» cambiará a «Manual».
- 6.** Pulse el botón AUTO cuando el programa manual esté en curso; cambiará al modo Auto.
- 7.** Pulse el botón «Vibración». El vibrador del asiento se encenderá; púlselo de nuevo y se apagará.
- 8.** Pulse el botón «Amasar cuello» y el cabezal de masaje comenzará a funcionar. Vuelva a pulsar el botón y se apagará.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- 1-** Si oye el sonido «GiGi» procedente del cojín, se trata del sonido normal del motor.

- 2-** Si el sonido es muy intenso durante el masaje, puede ser que el cojín se haya utilizado demasiado. Apague el cojín durante al menos 15 minutos. Después, puede volver a encenderlo.

- 3-** Si no puede encender el cojín de masaje, compruebe si hay una sensación de calor en la cubierta de la unidad. Si la hay, el problema está causado por el sistema de desconexión por sobrecalentamiento. Le sugerimos que lo apague y espere una hora antes de volver a encenderlo.

PRECAUÇÃO

Obrigado por adquirir o seu Assento de Massagem Gadnic Alamo. Antes de usar a Almofada de Massagem Easy Health com Amassamento, leia atentamente o Manual do Usuário para obter instruções de uso adequadas, especialmente as notas de segurança.

FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS

1. 3 FUNÇÕES PRINCIPAIS

Modo Shiatsu, Kneading e Vibração.

2. 3 TIPOS DE MODO DE MASSAGEM

Massagem na parte superior das costas, massagem na parte inferior das costas e massagem completa nas costas.

3. 3 TIPOS DE PROGRAMA DE MASSAGEM DE AMASSAMENTO:

Massagem para cima e para baixo, massagem nas pontas e massagem para amassar o pescoço.

4. CONTROLE INDEPENDENTE


para massagem por vibração do assento.

5. CONTROLE REMOTO DE FUNÇÃO COMPLETA.

MANUTENÇÃO


1. Desligue e desconecte o cabo de alimentação antes de limpar a unidade.
2. Use um pano macio e úmido para limpar a almofada.
3. Não use diluentes, óleos voláteis ou pós alvejantes que façam com que o tecido mude de cor ou fique danificado.
4. Não use lubrificante neste produto.
5. Se a almofada não estiver em uso, mantenha-a em um local seco e com menos poeira.

PRODUTO



- A. Almofada de massagem para o pescoço.
- B. Almofada de massagem para as costas.
- C. Controle remoto.
- D. Conector de energia para o massageador.
- E. Assento de vibração
- F. Adaptador de energia.
- G. Adaptador para carro

CONTROLE REMOTO



- A. Ligado / Desligado
- B. Aquecimento
- C. Seleção da área de massagem
- D. Vibração
- E. Massagem para amassar o pescoço

MÉTODOS DE USO

- 1.** conecte o adaptador de energia ao cabo de carregamento e conecte o adaptador de energia à tomada elétrica.
- 2.** Coloque a almofada de massagem e o acessório na cadeira.
- 3.** Pressione o botão “On/Off” e a almofada começará a operar no programa Auto.
- 4.** Pressione o botão “HEAT” para fazer com que o cabeçote de massagem infravermelho brilhe e se aqueça; pressione o botão novamente e o infravermelho e o calor serão desligados.
- 5.** Pressione o botão “Select Massage Area” (Selecionar área de massagem) e o programa “Auto” será alterado para “Manual”.
- 6.** Pressione o botão AUTO quando o programa manual estiver em andamento; ele mudará para o modo Automático.
- 7.** Pressione o botão “Vibration” (Vibração). O vibrador do assento será ligado; pressione-o novamente e ele será desligado.
- 8.** Pressione o botão “Neck Knead” (amassar o pescoço) e o cabeçote de massagem começará a funcionar. Pressione o botão novamente e ele será desligado.

MANUTENÇÃO DE PRODUTOS

- 1-** Se você ouvir o som “GiGi” saindo da almofada, esse é o som normal do motor.
- 2-** Se o som for muito intenso durante a massagem, pode ser que ela tenha sido usada em excesso. Desligue a almofada por pelo menos 15 minutos. Depois disso, você poderá ligá-la novamente.
- 3-** Se você não conseguir ligar a almofada de massagem, verifique se há uma sensação de calor na tampa da unidade. Se sentir, o problema é causado pelo sistema de corte de superaquecimento. Sugerimos que você a desligue e aguarde uma hora antes de ligá-la novamente.

PRECAUTION

Thank you for purchasing our Gadnic Alamo Massage Seat. Before using the Easy Health Kneading Massage Cushion, please carefully read the User Manual for proper usage instructions, especially the safety notes.

FUNCTIONS AND CHARACTERISTICS

1. 3 MAIN FUNCTIONS

Shiatsu, Kneading and Vibration modes.

2. 3 TYPES OF MASSAGE MODE

Upper back massage, lower back massage and full back massage.

3. 3 TYPES OF KNEADING MASSAGE PROGRAM:

Massage up and down, massage the tips and knead the neck.

4. INDEPENDENT CONTROL


For seat vibration massage.

5. FULL FUNCTION REMOTE CONTROL.

MAINTENANCE


1. Turn off and unplug the power cable before cleaning the unit.
2. Use a soft, damp cloth to clean the pad.
3. Do not use thinners, volatile oils or bleaching powders that cause the fabric to change color or become damaged.
4. Do not use lubricant on this product.
5. If the cushion is not in use, keep it in a dry and less dusty place.

PRODUCT



- A. Neck massage cushion.
- B. Back massage cushion.
- C. Remote control.
- D. Power connector for the massager.
- E. Vibration seat
- F. Power adapter.
- G. Car adapter

REMOTE CONTROL



- A. On / Off
- B. Heating
- C. Selecting the massage area
- D. Vibration
- E. Neck kneading massage

METHODS OF USE

- 1.** Connect the power adapter to the charging cable and plug the power adapter into the mains socket.
- 2.** Place the massage cushion and accessory on the chair.
- 3.** Press the “On/Off” button and the cushion will start operating in the Auto program.
- 4.** Press the “HEAT” button to make the infrared massage head glow and heat up; press the button again and the infrared and heat will be switched off.
- 5.** Press the “Select Massage Area” button and the “Auto” program will be changed to “Manual”.
- 6.** Press the AUTO button when the manual program is in progress; it will switch to Auto mode.
- 7.** Press the “Vibration” button. The seat vibrator will turn on; press it again and it will turn off.
- 8.** Press the “Neck Knead” button and the massage head will start working. Press the button again and it will turn off.

PRODUCT MAINTENANCE

- 1-** If you hear the sound “GiGi” coming from the cushion, this is the normal sound of the motor.

- 2-** If the sound is very intense during the massage, it may be that the cushion has been used too much. Turn off the cushion for at least 15 minutes. After that, you can turn it on again.

- 3-** If you can't turn on the massage cushion, check to see if there is a warm sensation on the cover of the unit. If there is, the problem is caused by the overheating cut-off system. We suggest that you turn it off and wait an hour before turning it on again.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

