


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASIENTO MASAJEADOR
MAT MASSAGER



MASAJ015

Gracias por comprar la Colchoneta de masaje 10 motores

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el sillón para hacer un uso apropiado. Guarde el manual para usos futuros.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para prevenir daños físicos y materiales asegúrese de utilizar apropiadamente el producto, tal y como se explica en este manual.

APLICACIONES

- Nunca utilice la Colchoneta de masaje en lugares húmedos o con alta acumulación de polvo, puede ocasionar un mal funcionamiento mecánico.
- No utilice la función de masaje si la temperatura es superior a 40°C.
- No coloque la Colchoneta cerca de fuentes de calor o bajo la luz del sol.
- Nunca use este aparato si está durmiendo o para dormirse.

USUARIOS NO APTOS

Debe consultar a su médico antes de utilizar el respaldo de masaje si se encuentra en una de las siguientes situaciones:

- Está embarazada.
- Padece una enfermedad crónica.
- El médico le ha recomendado reposo o no se siente bien. Está en periodo de convalecencia prescrito por el médico.
- Se está recuperando de una operación en la parte superior del cuerpo, las nalgas, los muslos o las pantorrillas.
- Sufre una enfermedad cardíaca, problemas de corazón o depende de un dispositivo médico electrónico, como un marcapasos.
- Está herido o padece una enfermedad cutánea.
- No utilice en ningún caso con el cuerpo húmedo.
- Este aparato no debe ser usado por niños sin la supervisión de un adulto.
- No use el aparato personas inválidas, inconscientes o infantiles

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

- Nunca ignore partes del Manual de Instrucciones cuando utilice el aparato.
- No utilice la Colchoneta de masaje junto con otros equipos terapéuticos o aparatos médicos eléctricos y similares.
- Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de su uso y antes de limpiarlo.
- Nunca use clavos u otros sujetadores metálicos con este aparato

NO SE DEBE UTILIZAR EL MASAJE EN LAS SIGUIENTES OCASIONES

Si le ocurre algo de los siguientes puntos pare el aparato inmediatamente y corte la corriente eléctrica:

- No encienda el aparato si se ha caído en el agua. No coloque ni deje caer agua u otros líquidos en la colchoneta.
- Si hay tormenta eléctrica.
- Nunca haga funcionar este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando correctamente.

CUANDO NO ESTÁ EN USO

- Asegúrese de apagar el aparato después de su uso.
- Desenchufe el aparato si no lo va a utilizar por un periodo largo de tiempo. Para desconectar, apague el masajeador y el calor, a continuación, quite el adaptador de la toma de corriente.
- Guarde la Colchoneta de masaje en un lugar limpio y seco.
- Si pliega el respaldo para guardarlo asegúrese que está en la posición correcta y evite pliegues agudos.
- No transporte este aparato cogido por el cable de alimentación o use el cable como manija.


USO CORRECTO DEL ENCHUFE

- Asegúrese que el aparato está conectado con un adaptador de 12VDC.
- Nunca tire directamente del cable.
- No tire del enchufe con las manos mojadas.
- Cuando desenchufe el aparato, tire del enchufe, no del cable.
- No utilice el respaldo de masaje si el cable o enchufe está dañado.

CONSEJOS DE USO

- Mantenga su cuerpo relajado durante el masaje

DESCRIPCIÓN DISPOSITIVO Y MANDO



1. Colchoneta de masaje
2. Fuente de alimentación
3. Motores (cuello, hombros, en la espalda, muslos y pantorrillas)
4. Mando de control
5. LED verde: Masajes automáticos
6. LED rojo: cuando la función calor está activa.
7. Masaje en zona (cervicales, dorsales, lumbares, piernas)
8. MODE: selección de tipo masaje
9. ON/OFF (encendido, apagado)
10. Conexión a la red de suministro
11. Calor/HEAT, botón para activar el calor lumbar.
12. Botón intensidad del masaje
13. ON LED, indica está encendida
14. LED amarillo: indica la intensidad del masaje: L (bajo), M (medio), H (alto)
15. Bolsillo para el mando

INSTRUCCIONES DE USO

- INSTRUCCIONES REFERENTES A SU SALUD

Si tiene alguna duda sobre su estado de salud, consulte a su médico antes de utilizar el colchón de masaje.

Si tiene un marcapasos no debería utilizar esta colchoneta de masaje.

Si experimenta dolor muscular por un periodo largo de tiempo, deje de utilizar la colchoneta y consulte a su médico.

- INSTRUCCIONES DE USO

Conecta la colchoneta de masaje a la corriente eléctrica.

Desde el Mando de control presione el botón ON/OFF y programe el masaje que desea disfrutar. Podrá variarlo mientras está en funcionamiento.

Para parar el masaje, presione de nuevo el botón ON/OFF.

- INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para su almacenaje, guarde la colchoneta en un lugar fresco y seco.

Evite el contacto con objetos puntiagudos que puedan dañar el aparato.

No envuelva la colchoneta con el cable

Asegúrese que la unidad está desenchufada y fría para su limpieza.

No utilice ningún líquido para su limpieza. Límpiela con una esponja húmeda, con detergente suave y séquelo con un paño.

No utilice productos abrasivos para su limpieza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Modelo: Colchoneta de masaje - 10 motores
- Voltaje: 100-240VAC - 50/60 Hz 0.5 A
- Input: 12VDC - 1.2A,
- Potencia: 14.4 W
- Producto fabricado en P.C.R.
- CE (Certificado Europeo) Certificado de baja tensión y RoHs

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA - SAT

El Colchoneta de masaje - 10 motores, tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se de un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, tratado con algún líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de newlux.
- Si la incidencia es originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto, debe contactar con su distribuidor o con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de newlux y hacer llegar la factura de compra del producto vía Fax o e-mail: