GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR DE MANOS

MAS8090RE

MASAJ144

Partes del producto



Operación

Método de carga

Antes de usar por primera vez o no haberlo usado durante mucho tiempo, por favor, cargue completamente el equipo.

1. Cuando el producto está apagado, enchufe el cable de carga USB, el producto empieza a cargarse y la luz indicadora parpadea en verde; Cuando está lleno, la luz verde permanece encendida de forma constante.
2. El producto sólo está equipado con un cable de carga.
Durante la carga, el USB se puede insertarse en el cargador del teléfono móvil (con certificación 3C) o en el ordenador para cargarlo.
No lo utilice durante la carga. Utilícelo después de desconectar la fuente de alimentación.
3. Cuando el indicador de alimentación parpadea todo el tiempo, significa que el producto está a punto de apagarse. Por favor, cárguelo a tiempo.

Método de utilización

1. Botón de encendido: pulsar 1,5 segundos para encender o apagar; la luz roja está siempre encendida cuando la máquina está en marcha. Cuando está cargando, la luz parpadea y está siempre encendida cuando está completamente cargada;
2. Tecla de dinámica: el encendido por defecto es en dinámica (luz roja), pulse una vez la conversión de dinámica a marcha fuerte (luz amarilla), pulse de nuevo para cambiar a marcha suave (luz verde).
3. Tecla de vibración: si la máquina no está en marcha, pulse esta tecla una vez para activar el modo de vibración 1 (luz verde). Pulse esta tecla de nuevo para activar el modo de vibración 2 (luz roja), y vuelva a pulsar esta tecla para desactivar el modo de vibración 2 (luz apagada).
4. Tecla de calefacción: si la máquina no está en marcha, pulse esta tecla una vez para activar el modo de calefacción a baja temperatura (luz verde). Pulse nuevamente para modo de calentamiento fuerte (luz roja) y vuelva a pulsar la tecla para apagarlo.

Operación

5. Tecla de modo: el modo de empuje (luz verde) se inicia por defecto en el inicio, pulse esta tecla una vez para pasar al masaje profesional de acupuntura (luz roja), pulse esta tecla de nuevo para convertir a masaje de dedo profesional (luz amarilla), pulse esta tecla de nuevo para convertir a masaje integral de apoyo de los dedos (luz intermitente).
6. Botón del interruptor de protección de seguridad: está activado por defecto. No es necesario pulsar este botón durante el uso normal. Sólo en el proceso de uso, cuando la mano demasiado apretada, pulse este botón para desconectar la alimentación.

Limpieza y mantenimiento

Recuerde desconectar la alimentación y enfriar el producto antes de limpiarlo.
1. Evite que el producto entre en contacto con agua u otros líquidos;
2. Limpie con un paño suave y ligeramente húmedecido;
3. No limpiar con detergente, cepillo de limpieza, gasolina, queroseno, limpia cristales o diluyente;
4. Después de limpiar el polvo y la suciedad, guárdelos en la caja de embalaje original o en un lugar seguro, seco y ventilado;
5. La máquina está especialmente diseñada y fabricada sin mantenimiento ni adición regular de aceite lubricante.

Solución de problemas

Consulte los siguientes consejos y posibles soluciones si encuentra problemas durante el uso.

ESTADO	Posibles causas / tratamiento
Un ligero ruido por el motor durante el funcionamiento	Esto se debe al sonido producido por la estructura mecánica, no a un fenómeno de fallo.
El producto no funciona	El interruptor no está encendido o la carga de la batería es insuficiente; El interruptor de protección inferior no está encendido.
Deja de trabajar de repente al utilizar	Apagó accidentalmente el interruptor de encendido, o tocó el interruptor de protección inferior; El tiempo de ajuste interno del producto con dispositivo de temporización automática es de 10 minutos; La batería está baja de carga.

Si la avería no puede eliminarse siguiendo los métodos anteriores, desconecte la alimentación y póngase en contacto con el servicio postventa de nuestra empresa.

Parámetros técnicos

Nombre del producto: Masajeador de mano
Peso neto: Alrededor de 700g
Tensión nominal: 5V
Peso bruto: Alrededor de 850g
Potencia nominal: 8W
Tamaño del paquete: 284x128x180mm
Voltaje de carga: DC5V / 1A
Temperatura máxima: 49°C
Norma ejecutiva: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008

※ La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño del producto sin previo aviso y puede diferir del manual.

Precauciones de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea y siga atentamente las instrucciones de uso. Nuestra empresa no se hace responsable de las consecuencias causadas por el uso incorrecto o el incumplimiento de las instrucciones correspondientes del producto.

Interpretación de los signos

⚠ Advertencia	Información importante que indica que el uso indebido puede causar lesiones personales o daños materiales.		
⚠ Atención	Indica que un uso incorrecto puede dañar la máquina o causar lesiones.		
⃠	Significa que no sirve	⃠	Indica que no debe ser desmontado

⚠ Advertencia

1. Por favor, consulte a su médico antes de usar
. Implantación de marcapasos;
. Mujeres embarazadas o poco tiempo después del parto;
. Sufrir cardiopatías y enfermedades de la espalda por esfuerzo;
. Pacientes con fractura, osteoporosis y artropatía;
. Traumatismos cutáneos o eczemas;
. Enfermos de tumores malignos;
. Usuarios que han recibido cirugía o tratamiento cosmético o tienen implantes en las manos

Precauciones de seguridad

⚠ Atención

2. Notas de uso

1. Este producto no se utiliza con fines médicos, sólo para masaje personal y cuidado de la salud;
2. No permita que niños o personas sin capacidad de autonomía utilicen este producto. Por favor, coloque este producto fuera del alcance de los niños;
3. No se pare ni se siente directamente sobre el producto, ya que podría provocar un accidente;
4. El uso excesivo puede provocar un sobrecalentamiento y acortar la vida útil del producto. Para su reutilización, el producto debe dejarse enfriar durante un período de tiempo antes de su reutilización.
5. El calentador tiene una superficie de calentamiento. Las personas que no son sensibles al calor deben prestar atención;

⃠ Prohibición

1. No utilizar en ambientes húmedos como el cuarto de baño;
2. No lave ni empape el producto con agua;
3. No coloque el producto cerca de la estufa o bajo la luz solar directa;
4. No lo utilice cuando pueda caer un rayo a la red eléctrica;
5. No inserte ni deje caer nada en ninguna de las aberturas del producto;
6. No cubra el masajeador durante su uso para evitar que el motor fallo del motor causado por una temperatura demasiado alta;
7. No coloque el producto a una temperatura superior a 40 °C para uso y almacenamiento;
8. Por favor, no use pulseras ni brazaletes;

⃠ No desmonte

1. No desmonte los componentes internos del producto sin permiso para evitar posibles averías de la máquina;
2. Aparte de los técnicos de reparación designados por la empresa, el producto no debe descomponerse, repararse ni modificarse;

Garantía de calidad

Con ello se pretende garantizar que el producto sea de buena calidad, de rendimiento fiable, seguro y práctico.

1. Si las piezas principales del producto se averían durante el uso normal, se puede llegar a conseguir reparación en el servicio técnico.
2. Al reparar, debe traer el recibo para determinar el período de garantía.

Atención

1. El uso anormal y los daños causados por el cliente no están cubiertos por la garantía.
2. Si el cliente desmonta la máquina por sí mismo, la garantía quedará anulada.

check 03

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

Rev.1