GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR ASIENTO SHIATSU **CEDRO**

GADNIC WARRANTY



MASAJ21N

SERVI TECH

Servicio Técnico Oficial Gadnic

www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149

serviciotecnico@servitech.com.ar

1. Importante: Cualquier persona que pueda estar embarazada o que ha dado a luz recientemente, es cardíaca o tiene un marcapasos, que tenga diabetes o algún tipo de discapacidad sensorial, flebitis o trombosis, disfunción articular, inflamación o lastimaduras, columna vertebral arqueada, huesos frágiles, osteoporosis, fiebre alta, personas con riesgo de desarrollar coágulos de sangre, articulaciones artificiales u otro tipo de implantes, está siendo atendido por cualquier tipo de patología o afección médica deben realizar una consulta previa con su médico antes de utilizar este producto.

2. Por favor de ningún modo tire del cierre o toque las partes interiores del producto.

3. No limpie los botones con agua.

4. Si no utiliza el producto, recomendamos desconectarlo.

5. No lo utilice si el cable de alimentación está dañado.

6. No esparza aceite volátil, pintura u otro tipo de pesticida.

7. No lo utilice en lugares húmedos como baños

8. Por favor evite la luz directa del sol por largos periodos de tiempo para evitar cualquier tipo de daño.

9. No abra la carcasa ni intente cambiar las partes internas del producto para evitar una descarga eléctrica.

10. No lo ubique cerca del fuego o combustibles.

11. Por favor mantenga este producto lejos de los niños.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Inserte el enchufe en el conector

2. Presione el botón "⏻", automáticamente se encenderá la función de masaje y calor.

3. Presione el botón "↻" para cambiar el sentido de giro de los rodillos

4. El producto tiene 3 tipos de intensidades que pueden ajustarse y la intensidad que viene al encenderlo es en modo alto. Presione el botón para ir cambiando la velocidad de baja, media o alta.

5. Presione el botón "♨", para apagar la función de calor, presione nuevamente el botón para encenderla.

6. Presione el botón "⏻" para apagar el dispositivo y luego desenchúfelo.

DIAGRAMA DEL PANEL DE CONTROL

Encendido

Botón de dirección

Velocidad

Calor

Cuello & Hombros

Espalda

Cintura

Piernas

NOTAS

1. El producto tiene la función de brindar calor, prestar atención si lo utilizan aquellas personas sensibles al mismo.

2. En el caso de que el producto sea utilizado por niños, hacerlo bajo supervisión de un adulto.

3. Si siente algún tipo de incomodidad por favor deje de usar el dispositivo inmediatamente.

4. Luego de utilizarlo, apague el botón de encendido y desenchúfelo.

5. Si puede beber 500 ml de agua o té caliente luego del masaje será beneficioso para estimular su metabolismo.

6. Si el cable de alimentación se encuentra dañado debe comprar uno del fabricante o contactar el departamento de mantenimiento para realizar el cambio.

ALMACENAMIENTO

1. Por favor desenchúfelo cuando no lo utiliza.

2. No sumerja le producto en agua o en algún otro líquido.

3. Por favor limpie el producto con un paño suave.

4. En el caso de querer limpiar el producto límpielo con un paño suave humedecido en agua o un detergente neutro. Seque el polvo con un paño seco.

5. No limpie el producto directamente con agua.

6. Almacene el producto en un lugar fresco y seco, no exponga el producto a la luz solar directa, niebla, altas temperaturas o niebla.

7. Por favor no utilice este producto mientas utiliza espray.

DETECCIÓN DE INCONVENIENTES TÉCNICOS

Inconvenientes	**Causa/ Procedimiento**
El producto no enciende	1. Tiene baja batería 2. Fíjese que haya presionado el botón de encendido.
Mientras realiza el masaje el producto se detiene inesperadamente	1. Tiene baja batería 2. Se apagó inesperadamente 3. El producto tiene una duración predeterminada de masaje de 15 minutos. Significa que el límite ha sido alcanzado.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Nombre del Producto: Masajeador Shiatsu con calor

Numero: LY – 580 A +1 Voltaje de funcionamiento: DC12V Potencia de consumo: 24W