


GADNIC

MEGAFONO



MEGAFO04

INDICE:

ESPAÑOL

03

ENGLISH


05

PORTUGUÊS

07

GADNIC

MANUAL DE USUARIO



MEGAFO04

Especificaciones del megáfono

Instalación de la batería: La tapa de las pilas se encuentra en el extremo del mango. Presione el botón en la dirección de la flecha para abrir la tapa e inserte 4 pilas AA.

Instrucciones de uso:

[ON/OFF]: Pulsa brevemente el botón con la luz encendida para encenderlo. Ahora puede hablar.

Vuelve a pulsar brevemente el botón para apagarlo.

[REGISTRO]: Pulse brevemente el botón con luz intermitente para iniciar la grabación. Pulse brevemente el botón de nuevo para finalizar la sesión de grabación.

[PLAY]: Pulsa brevemente el botón para escuchar la grabación. Vuelve a pulsar brevemente el botón para detener el bucle.

[SIREN]: Pulse brevemente el botón para reproducir la sirena. Vuelva a pulsar el botón para detener el bucle.

[VOL- ⏮]: Pulsa prolongadamente el botón para bajar el volumen y pulsa brevemente el botón para reproducir el elemento anterior cuando se utiliza una tarjeta TF o USB.

[VOL+ ⏭]: Pulsa prolongadamente el botón para subir el volumen y pulsa brevemente el botón para reproducir el siguiente elemento cuando se utiliza una tarjeta TF o USB.

[CICLO ÚNICO ▶||]: A. Pulse brevemente el botón para reproducir música, vuelva a pulsar brevemente para detenerla. al insertar un disco U o una tarjeta TF.

[USB]: [TF]: A. Pulsa brevemente el botón para reproducir música, vuelve a pulsarlo brevemente para detenerla al insertar un disco U o una tarjeta TF.


**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

USER MANUAL



MEGAFO04

Megaphone specifications

Battery installation: The battery cover is located on the end of the handle. Press the button in the direction of the arrow to open the cover and insert 4 AA batteries.

Instructions for use:

[ON/OFF]: Briefly press the button with the light on to turn it on. You can now speak.

Briefly press the button again to turn it off.

[REGISTRO]: Briefly press the flashing light button to start recording. Briefly press the button again to end the recording session.

[PLAY]: Briefly press the button to listen to the recording. Briefly press the button again to stop the loop.

[SIREN]: Briefly press the button to play the siren. Press the button again to stop the loop.

[VOL- ⏮]: Long press the button to lower the volume and short press the button to play the previous item when using a TF or USB card..

[VOL+ ⏭]: Long press the button to increase the volume and short press the button to play the next item when using a TF or USB card..

[CICLO ÚNICO ▶ ||]: A. Short press the button to play music, short press again to stop it. when inserting a U disk or TF card.

[USB]: [TF]: A. Short press the button to play music, short press it again to stop it when inserting a U disk or TF card.

**SERV
TECH**


SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DO USUÁRIO

IL



MEGAFO04

Especificações do megafone

Instalação da bateria: A tampa da bateria está localizada na extremidade da alça.

Pressione o botão na direção da seta para abrir a tampa e inserir 4 pilhas AA.

Instruções de uso:

[ON/OFF]: Pressione brevemente o botão com a luz acesa para ligá-la. Agora você pode falar.

Pressione o botão brevemente novamente para desligá-lo.

[REGISTRO]: Pressione brevemente o botão de luz intermitente para iniciar a gravação. Pressione brevemente o botão novamente para encerrar a sessão de gravação.

[PLAY]: Pressione brevemente o botão para ouvir a gravação. Pressione brevemente o botão novamente para interromper o loop..

[SIREN]: Pressione brevemente o botão para tocar a sirene. Pressione o botão novamente para interromper o loop..

[VOL- ⏮]: Pressione longamente o botão de diminuir o volume e pressione brevemente o botão para reproduzir o item anterior ao usar um cartão TF ou USB.

[VOL+ ⏭]: Pressione longamente o botão para aumentar o volume e pressione rapidamente o botão para reproduzir o próximo item ao usar um cartão TF ou USB..

[CICLO ÚNICO ▶ ||]: A. Pressione rapidamente o botão para reproduzir música e pressione novamente para parar. ao inserir um disco U ou cartão TF.

[USB]: [TF]: A. Pressione o botão brevemente para reproduzir música e pressione-o brevemente novamente para parar quando um disco U ou cartão TF for inserido.

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar