



¿CÓMO INSTALARLO?




Presione el botón. Establezca el ángulo.
Botón de soltura paa fijar la posición.

*Usar escala de grados para configurar el
segundo tramo simétricamente*


USOS MÁS FRECUENTES



CAMA Y SOFÁ



MESA



ESCRITORIO DE PIE



A	120°	30°	0°	90°
B	30°	60°	0°	180°
C	150°	60°	15°	105°