

Instructivo para candado de bloqueo

Este candado de combinación de 3 dígitos es estándar para la mayoría de maletas. Sigue estos pasos para configurarlo y usarlo.

1. Configuración Inicial (Tu propia clave)

Por defecto, la mayoría de los candados vienen de fábrica con la clave 0-0-0.

2. Abre el candado: Coloca los números en 0-0-0 y desliza el botón hacia la derecha (o presiona, según el modelo).

3. Mantén presionado: Con el candado abierto, mantén el botón de apertura presionado hacia un lado (no lo sueltes).

4. Elige tu clave: Mientras sujetas el botón, gira las ruedas hasta los números que deseas (ej: 1-2-3).

5. Guarda el código: Suelta el botón. Ahora tu nueva combinación ha quedado grabada.

6. Prueba: Desordena los números para bloquear y luego pon tu nueva clave para confirmar que abre correctamente.