



Conexiones




Nota: Los distintos modelos de monitores pueden tener ciertas diferencias por favor, revise las especificaciones de su modelo.

Ajustar el ángulo del monitor



- Para una Visualización óptima, recomienda primero mirar la pantalla y luego ajustar al Angulo a su preferencia.
- Sostenga el soporte para que no caiga la pantalla al cambiar el ángulo.
- Puede ajustar la forma del ángulo del monitor de -5 a 20 grados. (cada modelo puede tener diferencias, consulte la especificación de su pantalla).

Mantenga una buena postura mientras usa su monitor.



- Para Proteger sus ojos, no use el monitor en el lugar donde esta demasiado brillante o demasiado oscuro.
- Por favor, tome un descanso de 10 minutos cada hora mientras usa el monitor.
- No utilice continuamente el monitor durante más de 4 horas una vez por vez.

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PRODUCTO
G4D41N-F

GADNIC

SERVITECH


SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar



MON00121

Accesorios Standard



Importante: El contenido de esta guía y del paquete pueden ser modificados sin necesidad de aviso previo por parte del fabricante.

Botones y funciones

5 Botones	
Botón	Función
MENU	Activar la ventana OSD/ Activar la función seleccionada.
DOWN (-)	Desplazar abajo / Reducir Valor.
UP (+)	Desplazar arriba / Incrementar Valor.
AUTO	Volver al Ultimo menú, Salir y Guardar. /Auto Ajuste.
POWER	Encender / Apagar la pantalla.

Nota: Los distintos modelos del monitor pueden tener ciertas diferencias por favor, revise las especificaciones de su modelo.

Importante: Esta guía está dirigida a cualquiera que use el monitor. Antes de Usar el producto, tenga en cuenta las precauciones de seguridad.

⚠ Precauciones de Seguridad



No Abra la pantalla ni intente reparar este producto usted mismo.



Use solo una fuente de alimentación y una conexión compatibles con esta pantalla, tal y como se indica en la etiqueta /placa posterior de la misma.



No doble ni retuerza excesivamente el cable de alimentación y no coloque objetos pesados sobre el cable. Manténlo Alejado de niños y mascotas.



No utilice elementos afilados ni introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras de la pantalla. Evite también aplicar presión en la pantalla.


⚠ Mantenimiento.



No Utilice ningún líquido químico para limpiar el dispositivo o la pantalla, limpiar la pantalla solo con un paño seco suave y limpio.



Mantenga el monitor en un lugar bien ventilado, Alejado de la luz excesiva, el calor o la humedad.




Cuando no utilice el monitor, es aconsejable desenchufar el cable de alimentación de la pared.



No deje caer el monitor ni lo coloque sobre una superficie inestable.



Montaje




Saque el Soporte, colóquelo sobre una superficie plana.



Saque el monitor y retire el embalaje.





Coloque los Tornillos en la parte Inferior de la base y ajústelos con un destornillador.



Confirme que el soporte y el cuerpo principal se han ajustado correctamente.

Remove la base



Desatornille los tornillos ubicados en la parte Inferior del soporte para quitarlo.

GADNIC