

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MONITOR 24"



MON00136

Índice

Español	5
Português	11
English	17


Instrucciones de instalación

Monitor




Guía rápida de instalación

Accesorios Estándar



Accesorios Opcionales



Importante: El contenido de esta guía y del paquete pueden ser modificados sin necesidad de aviso previo por parte del fabricante.

Botones y funciones

5 Botones	
MENU	Activar la ventana OSD/Activar la función seleccionada.
DOWN (-)	Desplazar abajo / Reducir valor.
UP (+)	Desplazar arriba / Incrementar valor.
AUTO	Volver al último menú, Salir y Guardar. / Ajuste automático.
POWER	Apagar la pantalla

Nota: Los distintos modelos del monitor pueden tener ciertas diferencias por favor, revise las especificaciones de su modelo.

Importante: Esta guía está dirigida a cualquiera que utilice el monitor. Antes de usar el producto, tenga en cuenta las precauciones de seguridad.



Precauciones de seguridad



No abra la pantalla ni intente reparar este producto usted mismo.



Use solo una fuente de alimentación y una conexión compatible con esta pantalla, tal y como se indica en la etiqueta/placa posterior de la misma.



No doble ni retuerza excesivamente el cable de alimentación y no coloque objetos pesados sobre el cable. Manténlo alejado de niños y mascotas.



No utilice elementos afilados ni introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras de la pantalla. Evite también aplicar presión en la pantalla.

Mantenimiento



No utilice ningún líquido químico para limpiar el dispositivo o la pantalla, limpie la pantalla solo con un paño seco suave y limpio.



Mantenga el monitor en un lugar bien ventilado, alejado de la luz excesiva, el calor o la humedad.



Cuando no utilice el monitor, es aconsejable desenchufar el cable de alimentación de la pared.



No deje caer el monitor ni lo coloque sobre una superficie inestable.



Montaje




Saque el soporte, colóquelo sobre una superficie plana.



Saque el monitor y retire el embalaje





Coloque los tornillos en la parte inferior de la base y ajústelos con un destornillador.




Confirme que el soporte y el cuerpo principal se han ajustado correctamente.

Remover la base




Desatornille los tornillos ubicados en la parte Inferior del soporte para quitarlo.

Conexiones



Nota: Los distintos modelos de monitores pueden tener ciertas diferencias por favor, revise las especificaciones de su modelo.

Ajustar el ángulo del monitor



- Para una visualización óptima, se recomienda primero mirar la pantalla y luego ajustar el ángulo a su preferencia.

- Sostenga el soporte para que no caiga la pantalla al cambiar el ángulo.

- Puede ajustar la forma del ángulo del monitor de -5 a 20 grados.

(Cada modelo puede tener diferencias, consulte la especificación de su pantalla).

Mantenga una buena postura mientras usa el monitor



Para proteger sus ojos, no use el monitor en un lugar donde esté demasiado brillante o demasiado oscuro.

- Por favor, tómese un descanso de 10 minutos cada hora mientras usa el monitor.
- No utilice el monitor de forma continua durante más de 4 horas una por una


Instruções de instalação

Monitor




Guia de instalação rápida

Acessórios padrão



Acessórios opcionais



Importante: O conteúdo deste guia e da embalagem estão sujeitos a alterações sem aviso prévio do fabricante.

Botões e funções

5 Botões	
MENU	Ativar a janela OSD/Ativar a função selecionada.
DOWN (-)	Mover para baixo / Diminuir valor.
UP (+)	Mover para cima / Aumentar valor.
AUTO	Retorne ao último menu, Sair e Salvar. / Ajuste automático.
POWER	Desligue a tela

Observação: diferentes modelos de monitores podem ter algumas diferenças. Verifique as especificações do seu modelo.

Importante: Este guia destina-se a todos os usuários do monitor. Antes de usar o produto, observe as precauções de segurança.

Precauções de segurança



Não abra o visor nem tente consertar este produto sozinho.



Utilize somente uma fonte de alimentação e conexão compatíveis com este monitor, conforme indicado na etiqueta/placa traseira do monitor.



Não dobre ou torça excessivamente o cabo de alimentação e não coloque objetos pesados sobre ele. Mantenha-o longe de crianças e animais de estimação.



Não utilize objetos pontiagudos nem insira objetos nas ranhuras da tela. Evite também aplicar pressão na tela.

Manutenção



Não utilize nenhum líquido químico para limpar o dispositivo ou a tela; limpe a tela apenas com um pano limpo, macio e seco.



Mantenha o monitor em uma área bem ventilada, longe de luz, calor ou umidade excessiva.



Quando não estiver usando o monitor, é aconselhável desconectar o cabo de alimentação da tomada.



Não deixe o monitor cair nem o coloque em uma superfície instável.



Montagem




Retire o suporte e coloque-o sobre uma superfície plana.



Retire o monitor e remova a embalagem





Coloque os parafusos na parte inferior da base e aperte-os com uma chave de fenda.




Confirme se o suporte e o corpo principal foram ajustados corretamente.

Remova a base




Desaparafuse os parafusos localizados na parte inferior do suporte para removê-lo.

Conexões



Observação: diferentes modelos de monitores podem ter algumas diferenças. Verifique as especificações do seu modelo.


Ajuste o ângulo do monitor



- Para uma visualização ideal, recomenda-se primeiro olhar para a tela e, em seguida, ajustar o ângulo de acordo com sua preferência.
- Segure o suporte para evitar que a tela caia ao mudar o ângulo.
- Você pode ajustar o ângulo do monitor de -5 a 20 graus.

(Cada modelo pode variar; consulte as especificações da sua tela.)

Mantenha uma boa postura ao usar o monitor



Para proteger seus olhos, não utilize o monitor em locais muito claros ou muito escuros.

- Faça uma pausa de 10 minutos a cada hora de uso do monitor.
- Não utilize o monitor continuamente por mais de 4 horas seguidas.




Installation instructions

Monitor




Quick Installation Guide

Standard Accessories



Optional Accessories



Important: The contents of this guide and the package are subject to change without prior notice from the manufacturer.

Buttons and functions

5 Buttons	
MENU	Activate the OSD window/Activate the selected function.
DOWN (-)	Move down / Decrease value.
UP (+)	Move up / Increase value.
AUTO	Return to the last menu, Exit and Save. / Auto Adjust.
POWER	Turn off the screen

Note: Different monitor models may have some differences, please check the specifications of your model.

Important: This guide is intended for anyone using the monitor. Before using the product, please note the safety precautions.

Safety precautions



Do not open the display or attempt to repair this product yourself.



Use only a power supply and connection compatible with this display, as indicated on the display's label/backplate.



Do not excessively bend or twist the power cord, and do not place heavy objects on it. Keep it away from children and pets.



Do not use sharp objects or insert any objects into the screen's slots. Also, avoid applying pressure to the screen.

Maintenance



Do not use any chemical liquid to clean the device or screen, clean the screen only with a clean, soft, dry cloth.



Keep the monitor in a well-ventilated area, away from excessive light, heat or humidity.



When not using the monitor, it is advisable to unplug the power cord from the wall.



Do not drop the monitor or place it on an unstable surface.



Mounting




Take out the stand, place it on a flat surface.



Take out the monitor and remove the packaging





Place the screws on the bottom of the base and tighten them with a screwdriver.




Confirm that the bracket and main body have been adjusted correctly.

Remove the base




Unscrew the screws located on the bottom of the bracket to remove it.

Connections



Note: Different monitor models may have some differences, please check the specifications of your model.

Adjust the monitor angle




- For optimal viewing, it is recommended to first look at the screen and then adjust the angle to your preference.

- Hold the stand to prevent the screen from falling when changing the angle.

- You can adjust the monitor's angle from -5 to 20 degrees.

(Each model may vary; refer to your screen's specifications.)

Maintain good posture while using the monitor



To protect your eyes, do not use the monitor in a location that is too bright or too dark.

- Please take a 10-minute break every hour while using the monitor.
- Do not use the monitor continuously for more than 4 hours at a time.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

