

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
MONITOR GAMING LED





MON00200 / MON00202

INDICE

ESPAÑOL03
PORTUGUÊS07
ENGLISH11

Guía Rápida de Instalación

Accesorios Standard



Accesorios Opcionales



Importante: El contenido de esta guía y del paquete pueden ser modificados sin necesidad de aviso previo por parte del fabricante.

El monitor tiene un funcionamiento de 185HZ

Botones y funciones

5 Botones	
Botón	Función
AUTO	Volver al Ultimo menú, Salir y Guardar. /Auto Ajuste.
MENU	Activar la ventana OSD/ Activar la función seleccionada.
UP ▲	Desplazar arriba / Incrementar Valor.
DOWN ▼	Desplazar abajo / Reducir Valor.
POWER	Encender / Apagar la pantalla.

Nota: Los distintos modelos del monitor pueden tener ciertas diferencias por favor, revise las especificaciones de su modelo.

Guía Rápida de Instalación

Importante: Esta guía está dirigida a cualquiera que use el monitor. Antes de Usar el producto, tenga en cuenta las precauciones de seguridad.


⚠ Precauciones de Seguridad



No Abra la pantalla ni intente reparar este producto usted mismo.



Use solo una fuente de alimentación y una conexión compatibles con esta pantalla, tal y como se indica en la etiqueta /placa posterior de la misma.



No doble ni retuerza excesivamente el cable de alimentación y no coloque objetos pesados sobre el cable. Manténlo Alejado de niños y mascotas.



No utilice elementos afilados ni introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras de la pantalla. Evite también aplicar presión en la pantalla.

⚠ Mantenimiento.



No Utilice ningún líquido químico para limpiar el dispositivo o la pantalla, limpiar la pantalla solo con un paño seco suave y limpio.



Mantenga el monitor en un lugar bien ventilado, Alejado de la luz excesiva, el calor o la humedad.



Cuando no utilice el monitor, es aconsejable desenchufar el cable de alimentación de la pared.



No deje caer el monitor ni lo coloque sobre una superficie inestable.

Guía Rápida de Instalación



Montaje




Saque el Soporte, colóquelo sobre una superficie plana.



Saque el monitor y retire el embalaje.





Coloque los Tornillos en la parte Inferior de la base y ajústelos con un destornillador.



Confirme que el soporte y el cuerpo principal se han ajustado correctamente.

Remover la base




Desatornille los tornillos ubicados en la parte Inferior del soporte para quitarlo.

GADNIC


Guía Rápida de Instalación

Conexiones



Nota: Los distintos modelos de monitores pueden tener ciertas diferencias por favor, revise las especificaciones de su modelo.

Ajustar el ángulo del monitor



- Para una Visualización óptima, recomienda primero mirar la pantalla y luego ajustar al Ángulo a su preferencia.

- Sostenga el soporte para que no caiga la pantalla al cambiar el ángulo.

- Puede ajustar la forma del ángulo del monitor de -5 a 20 grados.
(cada modelo puede tener diferencias, consulte la especificación de su pantalla).

Mantenga una buena postura mientras usa su monitor.




- Para Proteger sus ojos, no use el monitor en el lugar donde esta demasiado brillante o demasiado oscuro.

- Por favor, tome un descanso de 10 minutos cada hora mientras usa el monitor.

- No utilice continuamente el monitor durante más de 4 horas una vez por vez.

Guia de instalação

Accessórios padrão



Accesorios Opcionales



Importante: o conteúdo deste guia e da embalagem está sujeito a alterações sem aviso prévio do fabricante.

O monitor tem um funcionamento de 185HZ

Botões e funções

5 Botões	
Botão	Função
AUTO	Retornar ao último menu, sair e salvar /ajuste automático.
MENU	Ativar a janela OSO/ Ativar a função selecionada.
UP ▲	Rolagem para cima / Aumentar valor .
DOWN ▼	Role para baixo / Reduzir valor.
POWER	Ligar/desligar o visor.

Observação: modelos diferentes de monitores podem ter algumas diferenças. Verifique as especificações do seu modelo.

Guia de instalação

Importante: Este guia é destinado a qualquer pessoa que esteja usando o monitor. Antes de usar o produto, esteja ciente das precauções de segurança.


⚠️ Precauções de segurança



Não abra a tela nem tente consertar o produto por conta própria.



Use somente uma fonte de alimentação e conexão compatíveis com esse monitor, conforme indicado na etiqueta/placa traseira do monitor.



Não dobre ou torça excessivamente o cabo de alimentação e não coloque objetos pesados sobre o cabo. Mantenha-o longe de crianças e animais de estimação.



Não use objetos pontiagudos nem insira objetos de qualquer tipo nos slots da tela. Evite também aplicar pressão sobre a tela.

⚠️ Manutenção.



Não use nenhum líquido químico para limpar o dispositivo ou a tela; limpe a tela somente com um pano macio, limpo e seco.



Mantenha o monitor em um local bem ventilado, longe de luz, calor ou umidade excessivos.



Quando o monitor não estiver em uso, é recomendável desconectar o cabo de alimentação da parede.



Não deixe o monitor cair nem o coloque em uma superfície instável.

Guia de instalação


Montagem



Retire o suporte e coloque-o em uma superfície plana.




Saque el monitor y retire el embalaje.



Coloque os parafusos na parte inferior da base e aperte-os com uma chave de fenda.





Parafusos



Confirme se o suporte e o corpo principal foram ajustados corretamente.

Remoção da base




Desparafuse os parafusos localizados na parte inferior do suporte para removê-lo.

GADNIC


Guia de instalação

Conexões



Observação: modelos diferentes de monitores podem ter algumas diferenças. Verifique as especificações do seu modelo.

Ajuste do ângulo do monitor



- Para obter a melhor visualização, recomendamos que primeiro olhe para a tela e, em seguida, ajuste o ângulo de visão, de acordo com sua preferência.
- Segure o suporte para que a tela não caia ao mudar o ângulo.
- Você pode ajustar a forma do ângulo do monitor de -5 a 20 graus. (cada modelo pode ter diferenças, consulte a especificação da sua tela).




Mantenha uma boa postura ao usar o monitor.



- Para proteger seus olhos, não use o monitor em locais muito claros ou muito escuros.
- Faça um intervalo de 10 minutos a cada hora enquanto estiver usando o monitor.
- Não use o monitor continuamente por mais de 4 horas por vez.

Installation guide

Standard accessories



Accesorios Opcionales



Important: The contents of this guide and the packaging are subject to change without prior notice from the manufacturer.

The monitor has a 185HZ operation.

Buttons and functions

5 Buttons	
Button	Function
AUTO	Return to the last menu, exit and save/auto-set.
MENU	Activate the OSO window/ Activate the selected function.
UP ▲	Scroll up / Increase value .
DOWN ▼	Scroll down / Reduce value.
POWER	Turn the display on/off.

Note: Different monitor models may have some differences. Check the specifications of your model.

Installation guide

Note: Different monitor models may have some differences. Check the specifications of your model.


Safety precautions



Do not open the screen or attempt to repair the product yourself.



Only use a power supply and connection compatible with this monitor, as indicated on the monitor's label/backplate.



Do not bend or twist the power cable excessively and do not place heavy objects on the cable. Keep it away from children and pets.



Do not use sharp objects or insert objects of any kind into the screen slots. Also avoid applying pressure to the screen.

Maintenance.



Do not use any chemical liquid to clean the device or the screen; clean the screen only with a soft, clean and dry cloth.



Keep the monitor in a well-ventilated place, away from excessive light, heat or humidity.



When the monitor is not in use, we recommend disconnecting the power cable from the wall.



Do not drop the monitor or place it on an unstable surface.

Installation guide



Assembly




Remove the stand and place it on a flat surface.



Remove the monitor and remove the packaging.





Place the screws at the bottom of the base and tighten them with a screwdriver.



Check that the bracket and main body have been adjusted correctly.

Removing the base




Unscrew the screws at the bottom of the bracket to remove it.

GADNIC


Installation guide

Connections




Note: Different monitor models may have some differences. Check the specifications of your model. .

Monitor angle adjustment



- To get the best view, we recommend that you first look at the screen and then adjust the viewing angle according to your preference.
- Hold the stand so that the screen doesn't fall when you change the angle.
- You can adjust the shape of the monitor angle from -5 to 20 degrees.
(Each model may have differences, consult the specification of your screen).

Maintain good posture when using the monitor.



- To protect your eyes, do not use the monitor in very bright or very dark places.
- Take a 10-minute break every hour while using the monitor.
- Do not use the monitor continuously for more than 4 hours at a time.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

