

GADNIC

MANUAL DE USUARIO MONITOR GAMING LED



MON00200 / MON00202

INDICE


ESPAÑOL03

PORTUGUÊS07


ENGLISH11

Guía Rápida de Instalación

Accesorios Standard



Accesorios Opcionales



Importante: El contenido de esta guía y del paquete pueden ser modificados sin necesidad de aviso previo por parte del fabricante

El monitor tiene un funcionamiento de 180Hz.

Botones y funciones

5 Botones	
Botón	Función
MENU	Activar la OSD/ventana Activar la función seleccionada.
DOWN (-)	Desplazar hacia abajo / Disminuir valor.
UP (+)	Desplazarse hacia arriba / Aumentar valor.
AUTO	Volver al último menú, salir y guardar. Ajuste automático.
POWER	Encender/apagar la pantalla.

Nota: Los distintos modelos de monitor pueden diferir, por lo que debe comprobar las especificaciones de su modelo.

Guía Rápida de Instalación

Importante: Esta guía está dirigida a cualquiera que use el monitor. Antes de usar el producto, tenga en cuenta las precauciones de seguridad.

⚠ Precauciones de Seguridad



No abra la pantalla ni intente reparar este producto usted mismo.



Use solo una fuente de alimentación y una conexión compatibles con esta pantalla, tal y como se indica en la etiqueta /placa posterior de la misma.



No doble ni retuerza excesivamente el cable de alimentación y no coloque objetos pesados sobre el cable. Manténgalo alejado de niños y mascotas.



No utilice elementos afilados ni introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras de la pantalla. Evite también aplicar presión en la pantalla.

⚠ Mantenimiento.



No utilice ningún líquido químico para limpiar el dispositivo o la pantalla, limpie la pantalla solo con un paño seco suave y limpio.



Mantenga el monitor en un lugar bien ventilado, alejado de la luz excesiva, el calor o la humedad.




Cuando no utilice el monitor, es aconsejable desenchufar el cable de alimentación de la pared.



No deje caer el monitor ni lo coloque sobre una superficie inestable.


Guía Rápida de Instalación

Conexiones



Nota: Los distintos modelos de monitores pueden tener ciertas diferencias por favor, revise las especificaciones de su modelo.

Ajustar el ángulo del monitor



- Para una Visualización óptima, recomienda primero mirar la pantalla y luego ajustar al Ángulo a su preferencia.
- Sostenga el soporte para que no caiga la pantalla al cambiar el ángulo.
- Puede ajustar la forma del ángulo del monitor de -5 a 20 grados. (cada modelo puede tener diferencias, consulte la especificación de su pantalla).

Mantenga una buena postura mientras usa su monitor.




- Para Proteger sus ojos, no use el monitor en el lugar donde esta demasiado brillante odemasiado oscuro.
- Por favor, tome un descanso de 10 minutos cada hora mientras usa el monitor.
- No utilice continuamente el monitor durante mas de 4 horas una vez por vez.

Guía Rápida de Instalación



Montaje




Saque el soporte, colóquelo sobre una superficie plana.



Saque el monitor y retire el embalaje.





Coloque los Tornillos en la parte Inferior de la base y ajústelos con un destornillador.



Confirme que el soporte y el cuerpo principal se han ajustado correctamente.

Remover la base




Desatornille los tornillos ubicados en la parte Inferior del soporte para quitarlo.

GADNIC

Guia de instalação rápido

Acessórios padrão



Accesorios Opcionales



Importante: O conteúdo deste guia e da embalagem está sujeito a alterações sem aviso prévio do fabricante.

O monitor tem um funcionamento de 180Hz.

Botões e funções

5 Botões	
Botão	Função
MENU	Ativar OSD/janela Ativar a função selecionada.
DOWN (-)	Deslocação para baixo / Diminuir o valor.
UP (+)	Deslocar para cima / Aumentar o valor.
AUTO	Regressar ao último menu, sair e guardar. Ajuste automático.
POWER	Ligar/desligar o ecrã.

Nota: OS diferentes modelos de monitores podem ser diferentes, pelo que deve verificar as especificações do seu modelo.

Guia de instalação rápido

Importante: Este guia é destinado a qualquer pessoa que esteja usando o monitor. Antes de usar o produto, esteja ciente das precauções de segurança.

⚠ Precauções de segurança



Não abra a tela nem tente recuperar o produto por conta própria.



Use somente uma fonte de alimentação e conexão compatível com esse monitor, conforme indicado na etiqueta/placa traseira do monitor.



Não dobre ou torça excessivamente o cabo de alimentação e não colocar objetos pesados sobre o cabo. Mantenha-o longe de crianças e animais de estimação.



Não use objetos pontiagudos nem insira objetos de qualquer tipo nas ranhuras da tela. Evite também aplicar pressão sobre a tela.

⚠ Manutenção.



Não use nenhum líquido químico para limpar o dispositivo ou tela; limpar a tela somente com um pano, macio e seco.



Mantenha o monitor em um bem ventilado, longe de luz, calor ou umidade excessivos.




Quando o monitor não estiver em uso, é recomendado desconectar o cabo de alimentação da parede.



Não deixe o monitor cair nem o coloque em uma superfície instalada.


Guia de instalação rápido

Conexões




Observação: modelos diferentes de motores podem ter algumas diferenças. Verifique como especificações do seu modelo. □

Ajustar el ángulo del monitor



- Para obter a melhor visualização, recomendamos que primeiro olhe para a tela, e, em seguida, ajuste o ângulo de visão de acordo com sua preferência.
- Segure o suporte para que a tela não caia ao mudar o ângulo.
- Você pode ajustar a forma do ângulo do monitor de -5 a 20 graus. (cada modelo pode ter diferenças, consulte a especificação de sua tela).

Mantenha uma boa postura ao usar o monitor.




- Para proteger seus olhos, não use o monitor em locais muito claros ou muito escuros.
- Faça um intervalo de 10 minutos por hora enquanto estiver usando o monitor.
- Não use o monitor continuamente por mais de 4 horas por vez.

Guia de instalação rápido


Montagem





Retire o suporte e coloque-o em uma superfície plana.



Saque el monitor y retire el embalaje.





Coloque os parafusos na parte inferior da base e aperte-os com uma chave de fenda.



Confirme se o suporte e o corpo principal foram ajustados corretamente.

Remoção da base





Desparafuse os parafusos localizados na parte inferior do suporte para removê-lo.


GADNIC

Quick installation guide

Standard accessories



Accesorios Opcionales



Important: The contents of this guide and the packaging are subject to change without prior notice from the manufacturer.

The monitor has a 180Hz operation.

Buttons and functions

5 Buttons	
Button	Function
MENU	Activate the on-screen menu. Activate the selected function.
DOWN (-)	Scroll up / Increase value.
UP (+)	Scroll down / Reduce value.
AUTO	Return to the last menu, exit and save auto-set.
POWER	Turn the display on/off.

Note: Different monitor models may have some differences. Check the specifications of your model.

Quick installation guide

Note: Different monitor models may have some differences. Check the specifications of your model.

⚠ Safety precautions



Do not open the screen or attempt to repair the product yourself.



Only use a power supply and connection compatible with this monitor, as indicated on the monitor's label/backplate.



Do not bend or twist the power cable excessively and do not place heavy objects on the cable. Keep it away from children and pets.



Do not use sharp objects or insert objects of any kind into the screen slots. Also avoid applying pressure to the screen.

⚠ Maintenance.



Do not use any chemical liquid to clean the device or the screen; clean the screen only with a soft, clean and dry cloth.



Keep the monitor in a well-ventilated place, away from excessive light, heat or humidity.




When the monitor is not in use, we recommend disconnecting the power cable from the wall.



Do not drop the monitor or place it on an unstable surface.


Quick installation guide

Connections




Note: Different monitor models may have some differences. Check the specifications of your model.

Monitor angle adjustment



- To get the best view, we recommend that you first look at the screen and then adjust the viewing angle according to your preference.
 - Hold the stand so that the screen doesn't fall when you change the angle.
 - You can adjust the shape of the monitor angle from -5 to 20 degrees.
- (Each model may have differences, consult the specification of your screen).

Maintain good posture when using the monitor



- To protect your eyes, do not use the monitor in very bright or very dark places.
- Take a 10-minute break every hour while using the monitor.
- Do not use the monitor continuously for more than 4 hours at a time.

Quick installation guide



Assembly




Remove the stand and place it on a flat surface.



Remove the stand and place it on a flat surface.





Place the screws at the bottom of the base and tighten them with a screwdriver.



Check that the bracket and main body have been adjusted correctly.

Removing the base



Unscrew the screws at the bottom of the bracket to remove it.

GADNIC

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

