

GADNIC

MANUAL DE USUARIO APP MONOPATÍN ELÉCTRICO



MOV10007

Índice

Español	5
Português	9
English	13

Instrucciones de App

Monopatín eléctrico

Descripción de la aplicación Tuya Smart:




1. Descargue la aplicación “Tuya Smart” o escanee el código QR a continuación para descargarla.



APP
Android / IOS


2. Encienda el interruptor de encendido del vehículo.

3. Acceda a la aplicación “Tuya Smart”. Puede registrar su cuenta y contraseña para iniciar sesión o acceder directamente. Después de acceder, abra la información de Bluetooth y ubicación de su teléfono móvil y busque el scooter “Tuya Smart” para conectarlo.



- 1) El interruptor de conexión Bluetooth conecta el teléfono móvil a través de Bluetooth.
- 2) Interfaz de configuración.
- 3) Pantalla de encendido.
- 4) Controla el interruptor de las luces delanteras. La interfaz de la aplicación se muestra en azul cuando está encendido.
- 5) Visualización de la velocidad actual y la velocidad de conducción en tiempo real, lo que te recuerda que debes conducir con precaución.
- 6) Visualización de la marcha: puedes cambiar directamente en cualquier momento con un clic, controlando la velocidad en tiempo real y experimentando una conducción diferente.
- 7) Visualización del tiempo del recorrido.
- 8) Visualización del kilometraje del recorrido.
- 9) Visualización del kilometraje total acumulado.
- 10) Visualización del mapa: haz clic para acceder al modo mapa (se requiere el servicio de posicionamiento del teléfono móvil).
- 11) Configuración de bloqueo del vehículo: la luz bloquea el vehículo (después de bloquearlo, el motor no puede girar; la rotación forzada del motor vibrará). El vehículo no se bloquea durante la conducción.
- 12) Puedes apagar el scooter directamente. Si necesita encenderlo, vuelva a encender el interruptor de pantalla del patinete y vuelva a conectarlo al vehículo. La aplicación no puede apagarse durante la conducción.

Entre en la pantalla de configuración



- 1) El nombre del Bluetooth se puede modificar.
- 2) Configuración de la unidad: km (km), milla (milla).
- 3) Luz trasera fija: se puede encender y apagar normalmente, y también se puede encender durante el día cuando la luz delantera no está encendida. (Se recomienda encender la luz trasera al conducir de noche y alertar a los peatones y vehículos que circulan detrás encendiéndola).
- 4) Modo de arranque: Arranque distinto de cero: avance a 3 km/h o más para arrancar presionando el acelerador; arranque cero: presione el acelerador para arrancar directamente.
- 5) Velocidad constante: mantenga el acelerador en la posición correcta durante 6 segundos para entrar en modo velocidad constante.
- 6) Contraseña de conexión: Puede configurar la contraseña de conexión o desactivar esta función.
- 7) Ajustes avanzados: deslice el botón a la velocidad deseada.
- 8) Solución de problemas: compruebe que todo esté en condiciones normales antes de conducir.
- 9) Restablecer la configuración de fábrica: tras restablecer la configuración de fábrica, es necesario reiniciar la alimentación y cerrar la aplicación.

Instruções do aplicativo

Monopatín elétrico

Descrição do aplicativo Tuya Smart:




1. Baixe o aplicativo “Tuya Smart” ou escaneie o código QR para fazer o download.



APP
Android / IOS


2. Ligue o interruptor de ignição do veículo.

3. Acesse o aplicativo “Tuya Smart”. Você pode registrar sua conta e senha para iniciar a sessão ou acessar diretamente. Depois de acessar, abra as informações de Bluetooth e localização do seu telefone móvel e procure a scooter “Tuya Smart” para conectá-lo.



- 1) O interruptor de conexão Bluetooth conecta o telefone móvel através do Bluetooth.
- 2) Interface de configuração.
- 3) Tela acesa.
- 4) Controle o interruptor das luzes laterais. A interface do aplicativo é exibida em azul quando está acesa.
- 5) Visualização da velocidade real e da velocidade de condução em tempo real, o que você lembra que deve conduzir com cautela.
- 6) Visualização da marcha: você pode mudar diretamente em qualquer momento com um clique, controlando a velocidade no tempo real e experimentando uma condução diferente.
- 7) Visualização do tempo do retorno.
- 8) Visualização da quilometragem do percurso.
- 9) Visualização da quilometragem total acumulada.
- 10) Visualização do mapa: clique para acessar o modo mapa (se requer o serviço de posicionamento do telefone móvel).
- 11) Configuração de bloqueio do veículo: a luz bloqueia o veículo (depois de bloqueado, o motor não pode girar; a rotação forçada do motor vibrará). O veículo não foi bloqueado durante a condução.
- 12) Você pode desligar a scooter diretamente. Se precisar ativá-lo, ligue o interruptor da tela da patinete e conecte-o ao veículo. O aplicativo não pode ser desligado durante a condução.

Entre na tela de configuração



- 1) O nome do Bluetooth pode ser modificado.
- 2) Configuração da unidade: km (km), milha (milha).
- 3) Luz traseira fixa: pode acender e desligar normalmente, e também pode acender durante o dia quando a luz lateral não estiver acesa. (Recomendamos acender a luz traseira ao conduzir a noite e alertar as turfeiras e os veículos que circulam por trás da ignição).
- 4) Modo de partida: Arranque diferente de zero: avance 3 km/h ou mais para arrancar pressionando o acelerador; inicialização zero: pressione o acelerador para arrancar diretamente.
- 5) Velocidade constante: mantenha o acelerador na posição correta durante 6 segundos para entrar no modo velocidade constante.
- 6) Senha de conexão: Você pode configurar a senha de conexão ou desativar esta função.
- 7) Ajustes avançados: deslize o botão na velocidade desejada.
- 8) Solução de problemas: verifique se tudo está em condições normais antes de conduzi-lo.
- 9) Restaurar a configuração de fábrica: Depois de restaurar a configuração de fábrica, é necessário reiniciar a alimentação e fechar o aplicativo.

App Instructions

Electric Scooter

Tuya Smart APP Description:




1. Download “Tuya Smart” APP or scan the QR code below to download.



APP
Android / IOS


2. Turn on the vehicle power switch.

3. Enter the APP interface of “Tuya Smart”, you can register the account and password to log in, or you can directly skip to enter . After entering, open the Bluetooth and location information of the mobile phone, search the Scooter “Tuya Smart” for connection.



- 1) Bluetooth connection switch connects the mobile phone through Bluetooth.
- 2) Setting interface.
- 3) Power display.
- 4) Control the headlight switch. The APP interface displays blue when it is on.
- 5) Current speed display, riding speed real-time display, remind you to ride safely.
- 6) Gear display, you can click at any time directly shift, real-time speed control, experience different driving fun.
- 7) The time of this ride is displayed.
- 8) The mileage of this ride is displayed.
- 9) Cumulative total mileage display.
- 10) Map display, click to enter the map mode (mobile phone positioning service is required).
- 11) Lock the car setting, light is to lock the car (after locking the car, the motor cannot rotate, forced rotation of the motor will vibrate), the car is not allowed to lock during the riding process.
- 12) You can directly turn off the power supply of the scooter. If it needs to be turned on, you need to turn on the display switch of the scooter again and reconnect the vehicle. APP is not allowed to shut down during riding.

Enter the setting screen



- 1) The Bluetooth name can be modified.
- 2) Unit setting: KM(km), Mile(mile).
- 3) Steady taillight: it can be turned on and off normally, and it can also be turned on in the daytime when the headlight is not turned on. (It is recommended to turn on the taillight when riding at night, and to alert the pedestrians and vehicles behind by turning on the taillight).
- 4) Start mode: non-zero start - taxi for 3KM/H or above to start by pressing the accelerator, zero start - press the accelerator to start directly.
- 5) Constant cruise: keep the accelerator position unchanged and continue for 6S to enter the cruise mode.
- 6) Connection password: You can set the connection password or disable this function.
- 7) Advanced Settings: Sliding button to the desired speed.
- 8) Troubleshooting: Check whether everything is in normal condition before riding.
- 9) Restore factory Settings: After restoring factory Settings, the power supply needs to be restarted and the APP needs to exit the program and restart.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

