


# NIIMBOT

Label Printer

# User Manual



**Notice:** If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

**Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.**

Support Email : [service@niimbot.com](mailto:service@niimbot.com)

Official Website : [www.niimbot.com](http://www.niimbot.com)

Manufacturer's Address : No. 5, Creative Workshop, Creative World, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan, China

© 2025 NIIMBOT. All Rights Reserved.

NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.

NIIMBOT B1

## Lista de embalaje



Impresora de etiquetas inteligente



Rollo de etiquetas



Cable de datos USB Tipo C






Manual de usuario

ES

## Pasos de instalación

- 1 Mantén pulsado el botón de encendido para activar el dispositivo, luego presiona el botón de apertura para abrir el compartimento de papel.
- 2 Desliza las guías laterales hacia ambos lados y coloca la hoja de etiquetas con el lado de impresión hacia abajo entre las guías.
- 3 Ajusta las guías para sujetar el papel, deja la primera etiqueta sobresaliendo 2-3 cm de la ranura de impresión y cierra el compartimento.



## Descargas de software

Nombre de software	Método de descarga	Enseñanza operativa
 <p><b>NIIMBOT</b> Recomendado para uso comercial</p>	<p>Busca y descarga en la tienda de aplicaciones</p>	
 <p><b>NIIM</b> Recomendado para uso doméstico</p>		
 <p><b>NIIMBOT</b></p>	<p>Abre el enlace en una computadora: <a href="http://niim.cc">niim.cc</a></p>	
<p><b>Controlador de terceros</b> Solo para impresión y descarga de software de terceros</p>		

## Operación básica

Características	Cómo operar
Encender	Mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos
Apagar	Mantén presionado el "Botón de encendido" durante tres segundos mientras el dispositivo esté encendido
Alimentación de papel	Haz clic en el "Botón de encendido" mientras el dispositivo esté encendido
Imprimir la página de autoprueba	Haz doble clic en el "Botón de encendido" mientras el dispositivo esté encendido

## Descripción de la luz indicadora

Luz indicadora	Estado	Descripción del estado
azul	Destello	Actualización de firmware
azul	Siempre encendido	En espera
verde	Destello	Imprimiendo
verde	Siempre encendido	Bluetooth conectado
rojo	Destello	Cargando
rojo	Siempre encendido	La tapa del compartimento de papel no está cerrada, el compartimento de papel está sin papel o el papel se expulsa de forma anómala

## Parámetros del producto

Nombre del producto	Impresora de etiquetas	Modelo	NIIMBOT B1
Dimensión	132 x 91,2 x 61,6 mm	Peso	293 gramos
Tiempo de carga	3-4 horas	Entrada nominal	5 V DC, 1 A
Capacidad nominal	1500 mAh	Método de impresión	Impresión térmica
Precisión de impresión	203 dpi	Ancho de impresión efectivo	48 mm
Método de conexión	Bluetooth, Tipo-C	Método de carga	Tipo C
Potencia de transmisión	4dBm(Maximum) for CE	Temperatura de funcionamiento	5 °C-40 °C
RFID	13.56MHz	Bluetooth	2402-2480 MHz

## Garantía y servicio de mantenimiento

Debido a las diferencias de políticas existentes entre las distintas regiones/países del mundo, las condiciones específicas de la garantía (como el período de garantía, el alcance, etc.) estarán sujetas a lo anunciado en la política de postventa del canal de venta donde adquirió el producto. Si necesitas solicitar el servicio postventa, ponte en contacto con el canal donde adquirió el producto o con un distribuidor autorizado y proporciona un comprobante de compra (como la factura, el número de pedido, etc.) para confirmar tus derechos de postventa.

## Normas de uso de consumibles

1. Debido a las características de este producto y sus servicios de aplicación (APP) compatibles, los usuarios deben utilizar los modelos correspondientes de papel de etiquetas original, cinta de carbono y otros consumibles de NIIMBOT al utilizar este producto. De lo contrario, es posible que este producto no se adapte al entorno de uso real, no pueda identificar los consumibles, etc., lo que podría conllevar el riesgo de no poder utilizarlo normalmente o de obtener resultados de impresión deficientes.
2. Cuando el volumen de impresión de los consumibles exceda el límite máximo de impresión, sustitúyelos por consumibles originales NIIMBOT compatibles.

## Notas especiales

Las ilustraciones de producto, accesorios, interfaces de software, etc. en este manual son esquemas y se ofrecen únicamente a modo de referencia. Debido a las actualizaciones y mejoras del producto, el producto real puede diferir ligeramente de los esquemas. Consulta el producto real. En caso de que se realicen mejoras técnicas en el producto, no se dará aviso previo.

## Precauciones

Para garantizar el uso correcto y seguro de este producto y evitar lesiones personales o daños materiales, lee atentamente todas las instrucciones y advertencias sobre el producto que se encuentran en el manual.

15

### Advertencia

- Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión y guía de sus tutores para evitar peligros.
- Si entra agua en el producto o se produce un mal funcionamiento, apaga el producto inmediatamente.
- Si utilizas un adaptador de corriente para cargar, debes comprar un adaptador de corriente que sea seguro, compatible y que cumpla con los requisitos estándar.
- No arrojar el producto al fuego o a un horno caliente, ni apretarlo o cortarlo, lo que puede provocar una explosión.
- No poner el producto a temperaturas extremadamente altas, lo que puede provocar explosiones o fugas de líquidos o gases inflamables.
- Si notas que sale humo o olor del producto o del adaptador de corriente, desenchufa el adaptador de corriente inmediatamente.