# GADNIC

# GADNIC SECURITY 637 / 702 CÁMARA P2P IP WIFI



MANUAL DE USUARIO

P2P00001 / P2P00002

## CONTENIDO

1 × guía de instalación rápida

1 × cámara

1 × accesorios de montaje del adaptador de corriente



FRENTE

DORSO



0	Lente	6	Altavoz
0	Fotosensor	0	Luces indicadoras
6	LED infrarrojos	8	Botón de reinicio
4	Micrófono	9	Puerto de alimentación
6	Ranura tarjeta Micro SD		

# ..... LUCES INDICADORAS DE ESTADO

Estado de luz	Estado de cámara	
Luz roja encendida	Cámara encendida	
Luz roja y azul parpa- deando alternativamente	Esperando conexión	
Luz azul parpadeando	La cámara está conectando a la red wi fi	
Luz azul encendida	Cámara conectada a la red wi fi exitosamente	
Luz roja parpadeando	A. Resetee la cámara a estado de fabrica	
rapidamente	B. La cámara está actualizando el software.	

ACLARACIÓN: Por favor asegúrese de que su router esté conectado a internet.



#### PASO 1: DESCARGA

Vaya a la App Store o Google Play para buscar y descargar la aplicación "AJCloud" en sus dispositivos compatibles.



O escanee el código QR a continuación para descargar "AJCloud" en su dispositivo Android o Apple.





### PASO 2 - REGISTRE SU CUENTA



Cree una clave que tenga al menos 8

caracteres. Su clave debe incluir por lo menos 3 de las siguientes: Al menos una letra mayúscula, al menos una letra minúscula y al menos un número.



3

ิด

2

Va a recibir un email con un codigo de activacion. Abra el link para activar su cuenta



Vuelva a loguearse en su cuenta luego de la activación exitosa.

# PASO 3 - ENCIENDA LA CÁMARA

Encienda la cámara con el cable de alimentación suministrado y coloque la cámara cerca del router. Si ve las luces azul y roja parpadeando, la cámara está esperando para conectarse.

# PASO 4 - CONÉCTESE A LA RED

Conecte su teléfono a una red wi fi 2.4 (5G no es compatible). Abra la aplicación, seleccione "agregar dispositivo" y seleccione "cámara domo" para conectar.

