


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CÁMARA DE SEGURIDAD WIFI
SX90 PLUS



P2P00090




Cámara ×1



Cable de
alimentación ×1




Adaptador de
corriente ×1



Bolsa de
tarugos y
tornillos ×1



Manual de
usuario ×1



Soporte de montaje ×1

Rotación
Vertical



Sensor
Fotosensible

Lente

Microfono

Micro SD

Rotación
Horizontal



Consejos: Restablece la configuración de fábrica manteniendo pulsado el botón de reinicio.

Guía rápida de funcionamiento

Paso 1

Descargue e instale la aplicación

Opción 1 : scanea el código QR que aparece a continuación.



Opción 2 : Buscá "iCSee" en "Google Play Store" (Android) o "App Store"(ios).

Paso 2

Descargue e instale la aplicación

Conecte la cámara a una toma de corriente con el cable de alimentación y el adaptador. La cámara se iniciará en 20 segundos.

Consejo: Si necesita almacenar vídeo localmente, por favor, instale primero una tarjeta micro-SD y luego encienda el dispositivo (la tarjeta SD no admite la conexión mientras la cámara está encendida. Por favor, sólo enchufe y desenchufe la tarjeta SD cuando el dispositivo esté apagado). Se recomienda el almacenamiento en la nube por seguridad y comodidad. Consulte la "figura 4" para más detalles.

Paso 3

Configuración de la red de cámaras

Log in:

- Conecta tu teléfono a una red WiFi disponible (no te conectes a una red WiFi 5G)

- Inicia la aplicación "iCSee" y utiliza una cuenta de correo disponible para registrarte e iniciar sesión.

Acceso a la cuenta



Cuenta

Contraseña 

Recuerde la contraseña Iniciar sesión automáti...

Iniciar Sesión

[Registrarse](#) [¿Olvidó su contraseña?](#)

Otras formas de iniciar sesión rápidamente

Figura 1

Configuración

- Pulse "+" en la esquina superior derecha para añadir un dispositivo (Figura 2);
- Elija "Cámara WiFi"(Figura 3);




Figura 2



Figura 3

- Realice la configuración de la red de acuerdo con la indicación de voz de la cámara y la guía de la página de la aplicación. Cuando la cámara emita el mensaje "Connect router successfully", la configuración de la red habrá finalizado;

- Siga la guía de la página de la aplicación para introducir el nombre de la cámara y la contraseña. (Figura 4);






Figura 4

- El dispositivo se mostrará en la página de la lista de dispositivos.

Consejo : Si la cámara no emite, por favor, mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que la cámara emita "Restaurar configuración de fábrica, por favor, no apague". Entonces puede iniciar la configuración una vez más.

Introducción a la función básica



- ① Intercomunicador
- ② Audio
- ③ Calidad del vídeo
Ajuste: SD/FHD
- ④ Grabación local

- ⑤ Captura de pantalla
- ⑥ PTZ botón
- ⑦ Flujo en tiempo real
- ⑧ Sello de tiempo
- ⑨ Más ajustes

Aviso

1. Por favor, cambie la contraseña de usuario mientras utiliza este producto para evitar que los delincuentes se apropien de ella.
- 2 No instale el dispositivo en un lugar húmedo, polvoriento o accesible a los niños.
- 3 Por favor, utilice y almacene el aparato dentro del rango de temperatura y humedad permitido, y no lo desmonte a voluntad.

Direcciones

- 1 La APP y el firmware del producto se actualizarán de vez en cuando. Puede actualizar el último firmware en línea por sí mismo sin previo aviso. El manual es sólo para referencia.
- 2 El manual puede contener partes técnicamente inexactas o inconsistentes con las funciones del producto o errores impresos. Por favor, refiérase a la interpretación final de nuestra empresa ..

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar