

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CÁMARA DE SEGURIDAD DE INTERIOR



P2P00126

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
✉ serviciotecnico@bidcom.com.ar
🌐 www.bidcomservice.com.ar

bidcom
service



Preparación

Comprueba si el router inalámbrico funciona correctamente y, a continuación, conecta tu teléfono a la red **Wi-Fi**. Si se trata de un router de doble banda, conéctate a la banda de **2,4 GHz**.



Instalación

Acceda a App Store o Google Play para buscar y descargar la aplicación «AJCloud» en sus dispositivos compatibles. O escanee el siguiente código QR para descargar «AJCloud» en su dispositivo Android o Apple.




Descarga APP

Abra la aplicación «AJCloud» y regístrese con su correo electrónico.

Consejo: su contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres e incluir letras mayúsculas/minúsculas, números y caracteres especiales.

Conexión via WI-FI

- Ponga el dispositivo cerca del ROUTER



- 1 Toque en "Añadir dispositivo"



- 2 Seleccione el tipo de dispositivo



- 3 Seleccione el tipo de emparejamiento



- 4 Configure la cámara




- 5 Establezca conexión WIFI



- 6 Conecte la cámara a internet



- 7 Espere a la conexión



- 8 Emparejamiento completado

Si falla la conexión a la red inalámbrica, siga la guía de la aplicación para volver a configurar la red.

Funciones Avanzadas



Almacenamiento en la NUBE

Una vez activado el almacenamiento en la nube, la información de los videos de emergencia se puede guardar en un servidor en la nube. Evite la pérdida o el daño de datos.



Detector de MOVIMIENTO

Soporte para capturar objetos en movimiento. Envía información de alarmas de la aplicación en tiempo real.



Voz Bi-Direccional

Función de voz mientras se ven videos en línea. También disponible conversación bidireccional en línea.



Monitoreo 24/7

Dispositivo IRCUT integrado, junto con componentes fotosensibles, para lograr una visualización de video HD las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Almacenamiento local en tarjeta SD

Ranura para tarjeta SD integrada, los usuarios también pueden guardar el video grabado en la tarjeta SD local.



Dispositivo compartido

Puedes compartir el dispositivo vinculado a tu cuenta con familiares y amigos para su uso común. Puedes revocar el acceso en cualquier momento, ya que eres el administrador.

FAQ

¿Qué hacer si el dispositivo está desconectado y no se puede reproducir?

Según el estado del indicador, se puede completar la autoprueba:

(Consejos: Las luces indicadoras son de dos tipos: roja y azul, y amarilla y verde. El color rojo y amarillo corresponde a las luces indicadoras de encendido, mientras que el color azul y verde corresponde a las luces indicadoras de red). En los modelos sin luces indicadoras, escuche el pitido para configurar.

Estado de la luz	Estado del dispositivo
Luz amarilla (roja) encendida	La cámara está encendida
Luz amarilla (roja) y verde (azul) parpadeando alternativamente.	Configuración de red, esperando a que la aplicación lo agregue.
Luz verde (Azul) Parpadeando	La cámara se está conectando a Wi-Fi
Luz verde (Azul) encendida	Conexión a WIFI exitosa
Luz amarilla (roja) parpadeando rápidamente	1. Reseteo la cámara de fábrica 2. La cámara está actualizando

O puede abrir la aplicación, ir a «Acerca de mí» y seleccionar «Preguntas frecuentes». Consulte las soluciones correspondientes.

El uso de una fuente de alimentación no autorizada o incompatible puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.

Este producto y sus accesorios incluyen algunos accesorios pequeños. Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Evite que los niños dañen inadvertidamente los productos y accesorios. O que se traguen piezas pequeñas que puedan provocar asfixia u otros peligros.

3. Este producto no es un juguete, los niños deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.

Utilice este producto dentro del rango de temperatura de -10 °C a 50 °C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede provocar fallos en el producto.

No utilice este producto en condiciones de tormenta eléctrica. Las tormentas eléctricas pueden provocar un mal funcionamiento del producto o riesgo de descarga eléctrica.

Cuando utilice este producto, manténgase alejado de aparatos eléctricos con campos magnéticos y eléctricos fuertes, como hornos de microondas, refrigeradores, etc.

Las especificaciones y la información del producto mencionadas en el manual de uso son solo para referencia. Si se produce alguna modificación, no se notificará por separado. Además, la función del producto variará en función del modelo. Este manual de uso solo tiene como finalidad servir de guía para el uso del producto.