

# GADNIC

## CÁMARA WI-FI P2P

WIFI CAMERA · CÂMARA WI-FI



**P2P00146**

---

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR · READ CAREFULLY BEFORE USE · LEIA ATENTAMENTE ANTES DE  
UTILIZAR



# ÍNDICE • CONTENTS • ÍNDICE

---

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>ESPAÑOL</b>    | <b>03</b> |
| Manual de Usuario |           |

---

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>ENGLISH</b> | <b>05</b> |
| User Manual    |           |

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>PORTUGUÊS</b>     | <b>07</b> |
| Manual do Utilizador |           |

---



ES — ESPAÑOL

# MANUAL DE USUARIO

CÁMARA DE SEGURIDAD WI-FI P2P



---

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.  
RESERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| TIPO                   | Cámara de seguridad IP Wi-Fi con tecnología P2P                      |
| CONEXIÓN               | Wi-Fi 2,4 GHz · Bluetooth (para configuración inicial)               |
| APLICACIÓN             | iCSee (disponible en Google Play y App Store)                        |
| VISIÓN NOCTURNA        | LEDs infrarrojos integrados — visión nocturna automática             |
| ALMACENAMIENTO LOCAL   | Tarjeta MicroSD (no incluida)                                        |
| ALMACENAMIENTO EN NUBE | Compatible con servicio de almacenamiento en la nube (cloud storage) |
| ACCESO REMOTO          | Visualización en tiempo real desde cualquier lugar via app           |
| PROTOCOLOS             | P2P · ONVIF · RTSP                                                   |

PASO 1 — DESCARGAR E INSTALAR LA APP

1. INSTALAR ICSEE
- Escanee el código QR del manual impreso o busque **"iCSee"** en Google Play o App Store para descargar la aplicación gratuita. Tras la instalación, registre su cuenta siguiendo las instrucciones de la app.

PASO 2 — ENCENDER LA CÁMARA

2. PRIMER ENCENDIDO
- Conecte la cámara a la alimentación. Al encenderse, el sistema emitirá un sonido de voz "Sistema iniciando". Configure los ajustes de red según las instrucciones de la interfaz. Si la cámara tiene contraseña de fábrica, cámbiela inmediatamente tras el primer acceso.
- Para el almacenamiento de vídeo, inserte una tarjeta MicroSD antes de conectar la alimentación.
  - Para el almacenamiento en la nube, active y configure el servicio cloud mediante la app.

PASO 3 — CONFIGURAR LA RED (BLUETOOTH)

3. CONFIGURACIÓN BLUETOOTH (MÉTODO RECOMENDADO)
- Active el Bluetooth en su teléfono y conéctelo a su red Wi-Fi doméstica de **2,4 GHz**.
  - En la app iCSee, pulse el botón **"+"** en la esquina superior derecha para agregar un dispositivo.
  - Seleccione "Configuración Bluetooth", escanee y seleccione la cámara detectada.
  - Introduzca la contraseña de su red Wi-Fi cuando se le solicite y pulse **"OK"**.
  - Espere a que la cámara emita el sonido de confirmación de conexión exitosa.
4. CONFIGURACIÓN WI-FI (MÉTODO ALTERNATIVO)
- En la app, acceda a la configuración de red de la cámara y seleccione **"Configurar"**.
  - Espere a que el dispositivo esté listo para conectarse (mensaje en pantalla).
  - Introduzca la contraseña de su red Wi-Fi y confirme. La cámara se conectará automáticamente.
  - Tras la conexión exitosa, la cámara aparecerá en la lista de dispositivos de la app y podrá ver la imagen en tiempo real.

PASO 4 — ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

5. ACTIVAR CLOUD STORAGE
- Tras la configuración exitosa de la red, pulse el icono de nube en la interfaz del dispositivo para activar y gestionar el almacenamiento en la nube. Se ofrecen distintos paquetes de almacenamiento según disponibilidad.

AVISOS Y PREGUNTAS FRECUENTES

- **¿Cuántas cámaras admite la app?** La app iCSee admite múltiples cámaras. Puede añadir hasta el máximo de dispositivos de la cuenta.

---

- **¿Compatible con 5 GHz?** No. Esta cámara solo admite redes Wi-Fi de **2,4 GHz**. Los routers de doble banda deben tener la red de 2,4 GHz configurada por separado.

---

- **La cámara no responde:** compruebe que la cámara esté encendida. Pulse el botón de reinicio (Reset) para restaurar los valores de fábrica y vuelva a configurarla.

---

- Cambie siempre la contraseña por defecto en el primer uso para proteger la seguridad del dispositivo.

---

- La calidad de la imagen en tiempo real depende de la velocidad y estabilidad de su conexión a internet.

---

- Asegúrese de que la versión de la app iCSee esté siempre actualizada para disfrutar de todas las funcionalidades.

EN — ENGLISH

# USER MANUAL

WI-FI P2P SECURITY CAMERA



---

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.  
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| TYPE          | Wi-Fi IP security camera with P2P technology    |
| CONNECTION    | Wi-Fi 2.4 GHz · Bluetooth (for initial setup)   |
| APPLICATION   | iCSee (available on Google Play and App Store)  |
| NIGHT VISION  | Built-in infrared LEDs — automatic night vision |
| LOCAL STORAGE | MicroSD card slot (card not included)           |
| CLOUD STORAGE | Compatible with cloud storage service           |
| REMOTE ACCESS | Real-time viewing from anywhere via app         |
| PROTOCOLS     | P2P · ONVIF · RTSP                              |

## STEP 1 — DOWNLOAD AND INSTALL THE APP

### 1. INSTALL ICSEE

Scan the QR code in the printed guide or search for "**iCSee**" on Google Play or the App Store to download the free application. After installation, register your account following the in-app instructions.

## STEP 2 — POWER ON THE CAMERA

### 2. FIRST POWER-ON

Connect the camera to the power supply. When it powers on, the system will announce "System starting" via voice prompt. Configure network settings according to the on-screen instructions. If the camera has a factory password, change it immediately after the first login.

- For video storage, insert a MicroSD card before connecting power.
- For cloud storage, activate and configure the cloud service through the app.

## STEP 3 — NETWORK CONFIGURATION

### 3. BLUETOOTH CONFIGURATION (RECOMMENDED)

- Enable Bluetooth on your phone and connect it to your home **2.4 GHz** Wi-Fi network.
- In the iCSee app, tap the "+" button in the top right corner to add a device.
- Select "Bluetooth Configuration", scan and select the detected camera.
- Enter your Wi-Fi network password when prompted and tap **"OK"**.
- Wait for the camera to play a success confirmation sound.

### 4. WI-FI CONFIGURATION (ALTERNATIVE)

- In the app, access the camera network settings and select **"Configure"**.
- Wait until the device is ready to connect (on-screen message).
- Enter your Wi-Fi password and confirm. The camera will connect automatically.
- After successful connection, the camera appears in the app device list and live view is available.

## STEP 4 — CLOUD STORAGE

### 5. ACTIVATE CLOUD STORAGE

After successful network configuration, tap the cloud icon in the device interface to activate and manage cloud storage. Various storage packages are available.

---

## FAQ AND IMPORTANT NOTICES

- **How many cameras does the app support?** The iCSee app supports multiple cameras simultaneously up to the account maximum.
- **Is 5 GHz supported?** No. This camera only supports **2.4 GHz** Wi-Fi. Dual-band routers must have the 2.4 GHz network set up separately.
- **Camera not responding:** check that the camera is powered on. Press the Reset button to restore factory settings and reconfigure.
- Always change the default password on first use to protect device security.
- Live view quality depends on the speed and stability of your internet connection.
- Keep the iCSee app updated to the latest version for full functionality.

PT — PORTUGUÊS

# MANUAL DO UTILIZADOR

CÂMARA DE SEGURANÇA WI-FI P2P



---

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.  
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| TIPO                   | Câmara de segurança IP Wi-Fi com tecnologia P2P           |
| LIGAÇÃO                | Wi-Fi 2,4 GHz · Bluetooth (para configuração inicial)     |
| APLICAÇÃO              | iCSee (disponível no Google Play e App Store)             |
| VISÃO NOCTURNA         | LEDs infravermelhos integrados — visão noturna automática |
| ARMAZENAMENTO LOCAL    | Ranhura para cartão MicroSD (cartão não incluído)         |
| ARMAZENAMENTO NA NUVEM | Compatível com serviço de armazenamento na nuvem          |
| ACESSO REMOTO          | Visualização em tempo real de qualquer lugar via app      |
| PROTOCOLOS             | P2P · ONVIF · RTSP                                        |

## PASSO 1 — DESCARREGAR E INSTALAR A APP

### 1. INSTALAR O ICSEE

Digitalize o código QR no guia impresso ou pesquise "**iCSee**" no Google Play ou App Store para descarregar a aplicação gratuita. Após a instalação, registe a sua conta seguindo as instruções da app.

## PASSO 2 — LIGAR A CÂMARA

### 2. PRIMEIRA LIGAÇÃO

Ligue a câmara à alimentação. Ao ligar, o sistema anuncia "Sistema a iniciar" por voz. Configure as definições de rede conforme as instruções no ecrã. Se a câmara tiver uma palavra-passe de fábrica, altere-a imediatamente após o primeiro acesso.

- Para armazenamento de vídeo, insira um cartão MicroSD antes de ligar a alimentação.
- Para armazenamento na nuvem, active e configure o serviço cloud através da app.

## PASSO 3 — CONFIGURAÇÃO DE REDE

### 3. CONFIGURAÇÃO BLUETOOTH (MÉTODO RECOMENDADO)

- Active o Bluetooth no seu telemóvel e ligue-o à sua rede Wi-Fi doméstica de **2,4 GHz**.
- Na app iCSee, toque no botão "+" no canto superior direito para adicionar um dispositivo.
- Seleccione "Configuração Bluetooth", pesquise e seleccione a câmara detectada.
- Introduza a palavra-passe da sua rede Wi-Fi quando solicitado e toque em "**OK**".
- Aguarde que a câmara emita o som de confirmação de ligação bem-sucedida.

### 4. CONFIGURAÇÃO WI-FI (MÉTODO ALTERNATIVO)

- Na app, aceda às definições de rede da câmara e seleccione "**Configurar**".
- Aguarde que o dispositivo esteja pronto para ligar (mensagem no ecrã).
- Introduza a palavra-passe da sua rede Wi-Fi e confirme. A câmara liga-se automaticamente.
- Após a ligação bem-sucedida, a câmara aparece na lista de dispositivos da app e a visualização em tempo real fica disponível.

## PASSO 4 — ARMAZENAMENTO NA NUVEM

### 5. ACTIVAR O ARMAZENAMENTO NA NUVEM

Após a configuração de rede bem-sucedida, toque no ícone de nuvem na interface do dispositivo para activar e gerir o armazenamento na nuvem. Estão disponíveis vários pacotes de armazenamento.

---

## PERGUNTAS FREQUENTES E AVISOS

- **Quantas câmaras suporta a app?** A app iCSee suporta múltiplas câmaras simultaneamente até ao máximo da conta.
- **Suporta 5 GHz?** Não. Esta câmara suporta apenas redes Wi-Fi de **2,4 GHz**. Os routers de banda dupla devem ter a rede de 2,4 GHz configurada separadamente.
- **A câmara não responde:** verifique se está ligada à alimentação. Prima o botão Reset para restaurar as definições de fábrica e reconfigure.
- Altere sempre a palavra-passe por omissão na primeira utilização para proteger a segurança do dispositivo.
- A qualidade da visualização em tempo real depende da velocidade e estabilidade da sua ligação à internet.
- Mantenha a app iCSee sempre actualizada para usufruir de todas as funcionalidades.

## ¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico  
escaneando el QR o escribinos por  
nuestros canales oficiales.



**11 6260 1114 (sólo texto)**



**[serviciotecnico@bidcom.com.ar](mailto:serviciotecnico@bidcom.com.ar)**



**[www.bidcomservice.com.ar](http://www.bidcomservice.com.ar)**

**Bidcom**  
SERVICE

