

GADNIC

MANUAL DE USUARIO Kit Ensamble PKIT3



P2PKIT39

Tabla de contenidos

Conecte su sistema.

1. Conecte su sistema
2. Añadir cámaras por código de coincidencia
3. Elija la ubicación de montaje
4. Instale sus cámaras en techos o paredes
5. Ver en dispositivos móviles (iOS / Android)

Instalación de la aplicación

Visualización en su navegador web: Internet Explorer

Grabación de vídeo

1. Instalar un disco duro
2. Grabar vídeo

Reproducción de Vídeo

Antes de la instalación

Se recomienda encarecidamente probar todos los productos y componentes antes de instalación.

Aplicaciones

Si su NVR no incluye un disco duro integrado (Compruebe los detalles de su pedido), puede instalar uno propio, para poder grabar y reproducir grabaciones. Conectando el NVR a Internet, podrá ver las cámaras desde cualquier lugar y en cualquier momento

2 / 15

Conecte su sistema



1. Conecte su sistema

- Paso 1. [Importante] Instale correctamente las antenas para las cámaras. (Se recomienda colocar la antena verticalmente)
- Paso 2. [Importante] Encienda las cámaras utilizando las fuentes de alimentación (12V 1A)
- Paso 3. Conecte el NVR a la toma de corriente con su fuente de alimentación (12V 2A)
- Paso 4. Conecte el NVR a un monitor HD (al menos 1920x1080p) ya sea con un HDMI o VGA, (no portátil)
- Paso 5. Conecte el ratón USB (incluido en el puerto USB en el panel trasero del NVR).
- Nombre de usuario: admin
Contraseña: Por defecto, no hay contraseña para el inicio de sesión (Por favor, déjelo en blanco y haga clic en iniciar sesión)



Consejos: Para proteger su privacidad, puede hacer clic con el botón derecho del ratón > Ir a Configuración del sistema>Administrador del sistema>Usuario>Configurar contraseña para cambiar la contraseña.

Admin>Usuario>Configurar contraseña para cambiar su contraseña


3 / 15

2. Añadir cámaras por código de coincidencia

Paso 1. El NVR y la cámara de red se conectan a la fuente de alimentación y se colocan a una distancia para facilitar la operación de conexión;



Paso 2. Haga clic con el botón derecho en NVR-Par WiFi (o entre en Camera Manage-Par WiFi);




Paso 3. Mantenga pulsado el botón de reinicio de la cámara de red durante unos 3 segundos;

4 / 15

** Dónde encontrar el Cloud ID del dispositivo: Puedes encontrar el Cloud ID en el siguiente lugar.



*** Contraseña: Por defecto, no hay contraseña, por lo que puede dejarla vacía. Asegúrese de introducir correctamente una nueva contraseña.




Paso 7: Pulsa el icono Reproducir para ver el vídeo en directo
Paso 8: Es posible que se le pida que cambie la contraseña del dispositivo si aún no ha configurado una. Puede elegir "Aceptar" para cambiar la contraseña o "Cancelar" para dejar la contraseña vacía (por defecto).
Paso 9: Reproducción de vídeo en directo para las cámaras

9 / 15

Ver en su navegador: Internet Explorer

Si su PC se encuentra en la misma LAN que el NVR (normalmente significa que están conectados al mismo router).
Paso1: Busque la dirección IP y el puerto de su NVR (la dirección IP se puede encontrar en Sistema Configuración>Red Configuración de red);



Paso 2: Introduzca la dirección IP del NVR en su navegador IE de la siguiente manera: <http://your-ip-address>, por ejemplo: <http://192.168.1.160> (Si el número de puerto por defecto 34567 se ha cambiado por ejemplo a 35555, También tendrá que añadir el nuevo número de puerto al final de la dirección IP, por ejemplo: 34567. <http://192.168.1.160:35555>).



Nombre de usuario: admin
Contraseña: Por defecto, no se requiere contraseña, déjela en blanco

10 / 15

Paso3: Si su PC NO está dentro de la misma LAN que el NVR (Por ejemplo, quiere acceder remotamente a las cámaras de su casa mientras está en la oficina) :


- (1) Abra su Internet Explorer (IE) y vaya a www.topsclooud.net
- (2) Introduzca Cloud ID, nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.



ID de la nube: El ID de la nube se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

Nombre de usuario: Por defecto, admin
Contraseña: Por defecto no se requiere contraseña, déjela en blanco
Paso 4: Si es la primera vez que utiliza IE para ver sus cámaras, es posible que se le pida que descargue e instale algunos complementos (p. ej. WebClient.exe) para obtener acceso completo, por favor continúe y siga las instrucciones en pantalla para instalar el complemento. Una vez instalado, cierre su IE y vuelva a abrirlo para introducir la dirección IP del NVR. Mientras tanto, en su IE, por favor vaya a:
(1) Herramientas>Opciones de Internet>Seguridad>Internet-Nivel personalizado.
(2) Desplácese hacia abajo hasta que vea Controles ActiveX y plug-ins. Si tiene Internet Explorer 9 u 11, desactive Permitir filtrado ActiveX.
(3) Elija Preguntar por lo siguiente:
Descargar controles ActiveX firmados
Descargar controles ActiveX no firmados
Inicializar y programar controles ActiveX no marcados como seguros para programación.

11 / 15



Paso 4: Haga clic en OK para salir de la Configuración de Seguridad después de completar la configuración.

12 / 15

Paso 4. La cámara de red se conectará automáticamente al NVR y aparecerá una imagen en la pantalla, es decir, el emparejamiento se ha realizado correctamente.



Consejos: Después de que el emparejamiento se realice correctamente, el NVR no borra la cámara de red, y la cámara de red no se empareja con otros NVR. Después de que el NVR y la cámara de red se reinician, pueden conectarse automáticamente a la pantalla.

3. Elija la ubicación de montaje

- Paso 1. Monte las cámaras en cualquier lugar dentro del alcance Wi-Fi, enchufe el adaptador de corriente a la cámara y conéctela a la toma de corriente cercana.
- Paso 2. Las cámaras deben comenzar a transmitir videos en 1 minuto (o menos).
- Paso 3. Si el video no se muestra, puede ser debido a factores externos que han interferido con la señal inalámbrica, como paredes de hormigón multicapa, cristales y otros objetos entre el NVR y la cámara, o la distancia entre el NVR y la cámara, o la distancia entre la cámara y el NVR es demasiado lejos. En tal caso intente mover la cámara más cerca del NVR, o desviación en la colocación de la antena, por favor intente colocar la antena en posición vertical.

5 / 15

4. Instale sus cámaras en techos o paredes



- Paso 1. Localice la zona donde desea instalar la cámara. Taladre los 3 orificios para los tornillos de los anclajes, martille los anclajes de plástico, alinee los orificios de los tornillos de la cámara con los orificios de los tornillos que taladre en la pared; puede desatornillar la cámara de la base de la cámara si lo desea, instale los tornillos y, a continuación, vuelva a enroscar la cámara en la base.
- Paso 2. Apunte la cámara hacia donde desea. Puede utilizar la llave Torx para ajustar la cámara hacia arriba y hacia abajo.
- Paso 3. O puede mover la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el ángulo que desea.

6 / 15

Ver en dispositivos móviles (iOS / Android)

- Notas:
- 1) Su Cloud ID se puede encontrar en Configuración de red.
 - 2) Por favor, asegúrese de que su NVR está conectado a Internet a través del cable Ethernet, y el estado de su red es Red Estable.

1. Instalación de la aplicación



Teléfono Android: Busque desde 'app treasure' y transfiera TSEYE a su dispositivo móvil.
iPhone: Busque en App Store / Google Play y descargue EseeCloud en su dispositivo móvil.


O, simplemente escanear el código QR del teléfono móvil correspondiente para descargar.

7 / 15

Una vez descargada la aplicación, ábrala y crea una cuenta TSEYE.



Paso 1: Pulse Registrar para crear una cuenta
Paso 2: Rellene los datos y pulse Registrado
Paso 3: Una vez que se haya registrado correctamente, pulse Iniciar sesión



Paso 4: Pulse el icono superior derecho para añadir el dispositivo
Paso 5: Elige XVR/NVR
Paso 6: Crea un nombre para tu dispositivo. Rellene (o escanee) el Cloud ID** del dispositivo, e introduzca la Contraseña***, después pulse Añadir Dispositivo.

NOTA: Encontrará más detalles sobre el ID de la nube y la contraseña en la página siguiente.

8 / 15

Grabación de vídeo

Es posible que su sistema no incluya un disco duro interno. (Esto depende del modelo que haya comprado, vendemos sistemas con o sin disco duro). Si su sistema no incluye un disco duro, por favor instale uno propio, el sistema funciona con la mayoría de discos duros SATA de 3,5 pulgadas.

4. Instale un disco duro


(Si su sistema ya tiene un disco duro preinstalado salte esta sección)
(1) Apague el sistema NVR y desenchufe todos los cables, la tapa del NVR está asegurada con tornillos. Quite los tornillos y retire la tapa.



(2) Encuentre las dos conexiones SATA (alimentación y datos) en la placa base del NVR, conecte los dos cables conexiones en el disco duro (sólo van en una dirección), coloque el disco duro sobre las ranuras para tornillos de su NVR y deslice el HDD en su lugar, luego instale el disco duro con los tornillos.



Consejo: Una vez instalado el disco duro vaya a la configuración del NVR y busque HDD Setup: Haga clic con el botón derecho del ratón > Vaya a Configuración del sistema>Configuración general>Configuración del disco duro>Formatear disco, luego haga clic en Formatear. El disco duro debería formatearse y, tras reiniciarse, estar listo para su uso.




13 / 15

2. Grabar vídeo

Paso 1: Haga clic con el botón derecho del ratón y entre en el menú principal> Avanzado> Grabación> Selección Canal> Haga clic en Modo de grabación (Programado, Manual, Detener)> Seleccione Semana y Período de tiempo de grabación. (El video sólo se graba en el canal y período de tiempo establecidos.)




Paso 2: Grabación por detección de movimiento: Programado puede establecer la grabación Regular y Detectar respectivamente. Marque Detectar grabación: La grabación por detección de movimiento necesita establecer la semana de grabación y el período de tiempo en Menú Principal> Sistema> Alarma> Detección de Movimiento, y seleccionar el canal de grabación. Active una alarma en la región seleccionada y graba automáticamente el video de detección de movimiento. (El intervalo de alarma puede ajustarse a voluntad).



14 / 15

Reproducción de vídeo

Pulse el botón derecho del ratón>Reproducción>Menú principal>Reproducción. Puede establecer criterios de búsqueda: fecha, hora, canal, modo de grabación y, a continuación, haga clic en buscar. En "Buscar", puede ver todos los clips del video. Selección de archivo y haga doble clic para reproducirlo, o haga clic en el botón "Reproducir" para reproducirlo. (8ice playback: divide un video largo en varias pantallas para su reproducción).



15 / 15

