

GADNIC


MANUAL DE USUARIO
SELFIE STICK CON LUZ
PS1



GADNIC
2018

PALSELO1







SERVITECH
SERVIDIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
© 2018 TODA TIRA (Auto-Video)
servicio tecnico @ servitech.com.ar

¿Cómo usar?

- Encender: mantenga presionado el botón de la cámara durante 3 segundos para encender.
- Emparejamiento de Bluetooth: la luz indicadora parpadea durante 4 segundos para ingresar al estado de emparejamiento, la luz indicadora azul del estado de emparejamiento parpadea, use el teléfono móvil para buscar "Selfie" para que coincida y la luz indicadora azul se apagará después de que el emparejamiento sea exitoso.
- Tome una foto: cuando la selfie esté conectada al teléfono móvil, presione brevemente el botón de la cámara y la luz azul parpadeará.
- Si no hay emparejamiento: después del arranque, en el estado sin conexión de emparejamiento, se apagará automáticamente después de 5 minutos sin operación.
- Emparejamiento: después de encender el teléfono, cuando la selfie esté conectada al teléfono, entrará en estado inactivo si no se realiza ninguna operación durante 10 minutos y se apagará automáticamente después de otros 10 minutos.
- Apagado: en el modo de encendido y suspensión, presione y mantenga presionado el botón de la cámara durante 3 segundos para apagar, la luz indicadora parpadeará y se apagará.

Descargar y cargar



Reemplazar batería

Corte la ranura de la izquierda. Abra la cubierta del control remoto.



Abra el trípode



Abra el mango hacia el exterior, se convierte en un trípode.

Modo trípode

Cuando se cambie el palo de selfie al modo trípode, preste atención. Saque la última sección del poste y ajústelo para que el trípode esté estable.



Cómo usar la luz de relleno

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la luz y haga clic para atenuar.

Modo de transformación de luz:
Luz blanca: luz suave, luz fuerte
Luz cálida: luz suave, luz fuerte
Blanco + luz cálida: luz suave, luz fuerte

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la luz y recordar el último apagado. Al cargar, la luz roja está encendida y la luz está apagada cuando está llena.

