
















<p style="text-align: center;">40.00 mm</p> <p style="text-align: center;">GADNIC</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE USUARIO SELFIE STICK CON LUZ</p>  <p style="text-align: center;">PALSELO1</p> <p style="text-align: center;">65.00 mm</p>	<p style="text-align: center;">   </p>  <p style="text-align: center;">Interruptor / Tecla de foto</p> <p style="text-align: center;">¿Necesitas ayuda?</p> <p style="text-align: center;">Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">  11 6260 1114 (sólo texto)  servicioalcliente@gadnic.com.ar  www.gadnic.com.ar </p>	<p>¿Cómo usarlo?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Encender: Mantenga presionado el botón de la cámara durante 3 segundos para encender. 2. Emparejamiento de Bluetooth: La luz indicadora parpadeará durante 4 segundos para ingresar al estado de emparejamiento, La luz indicadora azul del estado de emparejamiento parpadeará. Use el teléfono móvil para buscar "PALSELO1" para que coincida y la luz indicadora azul se apagará después de que el emparejamiento sea exitoso. 3. Toma una foto: Cuando el selfie esté conectado al teléfono móvil, presione brevemente el botón de la cámara y la luz azul parpadeará. 4. Sin emparejamiento: Después de encender el teléfono, en el estado sin conexión de emparejamiento, se apagará automáticamente después de 5 minutos sin operación. 5. Emparejamiento: Después de encender el teléfono, cuando el selfie esté conectado al teléfono, entrará en estado inactivo si no se realiza ninguna operación durante 10 minutos y se apagará automáticamente después de otros 10 minutos. 6. Apagado: en el modo de encendido y suspensión, presione y mantenga presionado el botón de la cámara durante 3 segundos para apagar, la luz indicadora parpadeará y se apagará. 	<p>Descargar y cargar</p> <p>Sacar </p> <p>Cargar </p> <p>Reemplazar la batería</p> <p>Corte la ranura del lado izquierdo. Abra la cubierta del control remoto.</p> 	<p>Abra el trípode</p>  <p>Abra el mango hacia el exterior, se convierte en un trípode.</p> <p>Modo trípode</p>  <p>Al cambiar el palo de selfie al modo trípode, preste atención. Saque la última sección del poste y ajústelo para que el trípode permanezca estable.</p>	<p>Cómo usar la luz de relleno</p> <p>Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la luz y haga clic para atenuar.</p> <p>Modo de transformación de la luz: Luz blanca: luz suave, luz fuerte Luz cálida: luz suave, luz fuerte Blanco + luz cálida: luz suave, luz fuerte</p> <p>Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la luz y recordar el último apagado. Al cargar, la luz roja está encendida y la luz está apagada cuando está llena.</p>  <p style="text-align: center;">Interruptor</p> <p style="text-align: center;">Puerto de carga USB</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

材质:157g铜版纸
尺寸: 40x65mm