

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

LIVE STUDIO
SOUNDEX



PARL0038

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- * Lea y conserve este manual y preste atención a las siguientes advertencias.
- * Coloque este parlante en un lugar estable para evitar cualquier daño causado por una caída accidental.
- * Mantenga este parlante alejado de cualquier líquido o fuego.
- * No deje este parlante en un ambiente de alta temperatura o muy húmedo durante mucho tiempo.
- * Por favor, no insale a este parlante.
- * El voltaje de carga es de 5V. El chip interno de los altavoces se quemará y no funcionará normalmente si se usa un cargador superior.

Nota: 1. El material es acrílico cristalino. Es frágil, manipúlelo con cuidado.

- Quite el film de la almohadilla para los pies, de lo contrario, el parlante podría saltar durante la reproducción.

LISTA DE EMPAQUE

Asegúrese de que el artículo comprado tenga el número de modelo correcto. Si el número de modelo del artículo no coincide con el del paquete, intente ponerse en contacto con los agentes.

PARLANTE BLUETOOTH

- ✓ 1 pza Cable auxiliar. 1 pza Cable de carga

- ✓ 1 pza Parlante

- ✓ 1 pza Manual




PARLANTE * 1
CABLE AUXILIAR * 1
CABLE DE ALIMENTACIÓN * 1
MANUAL * 1



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

BOTONES



- Pulsación corta: canción anterior
Pulsación larga: bajar el volumen
Doble click: cambio de iluminación (6 luces opcionales)
- Pulsación corta: Pausa / Reproducir
Pulsación larga: encendido / apagado
Doble click: active la conexión de par TWS. Apague la conexión de par TWS
- Pulsación corta: siguiente canción
Pulsación larga: subir volumen
Doble click: apagar la iluminación

PAUSAR



- 1 MIC
- 2 RANURA TF
- 3 RANURA DC
- 4 INDICADOR LED

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encender / apagar parlante
Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender el parlante. Luego, mantenga presionado para apagar el parlante.


¿Cómo conectar el celular por Bluetooth?
1. Encienda el parlante, la luz indicadora se encenderá en azul y parpadeará lentamente.
2. Encienda el Bluetooth del teléfono móvil y busque Soundex luego haga coincidir el parlante con el teléfono móvil. (Hay una función de memoria con el parlante Bluetooth, Apague el Bluetooth del teléfono móvil anterior, antes de conectarlo a otro teléfono móvil)

¿Cómo usar la tarjeta MicroSD / TF?
Inserte la tarjeta Micro SD / TF en la ranura TF del parlante, se escuchará un sonido y luego reproducirá los archivos de audio en la tarjeta.

Admite el siguiente archivo de formato: MP3 WMA
Admite una tarjeta TF de 32GB como máximo
¿Cómo conectar por AUX (entrada de audio externa)?
Este parlante se puede conectar a todo tipo de dispositivos de audio (como teléfonos móviles, pad, reproductor MP3, reproductor de cassetes, reproductor de CD, radio, etc.). Con el conector AUX de 3,5 mm en el conector para auriculares del dispositivo de audio y el otro extremo en la ranura de carga del parlante, se escuchará un sonido rápido. Entonces puede reproducirse en el modo AUX.

Estéreo inalámbrico (conexión de par)
1. Encienda los altavoces, haga doble click en el botón de cualquiera de los dos altavoces. Los altavoces seleccionados buscarán el otro automáticamente. Habrá un sonido rápido y la luz indicadora de ambos se iluminará en azul después de que el emparejamiento se realice correctamente. Los dos altavoces se convertirán en canales izquierdo y derecho automáticamente. 2. Conecte los altavoces y el teléfono móvil a través de Bluetooth (consulte el paso Cómo conectar el teléfono móvil mediante Bluetooth). Habrá un mensaje de voz después de que la conexión se realice correctamente. Luego, los dos

altavoces pueden reproducir música juntos en estéreo en el teléfono celular.



- Nota: 1. TWS necesita dos altavoces para funcionar.
2. El parlante no se ha conectado a ningún otro dispositivo antes del emparejamiento TWS.
3. En el modo TWS, haga doble clic en el botón. Cualquiera de los altavoces podría apagar el emparejamiento TWS.
4. Hay una función de memoria para el estado de TWS. Conectará el otro parlante emparejado automáticamente cuando se encienda.
5. Apague cualquiera de los dos altavoces, el otro se apagará sincrónicamente.
- ¿Cómo cargar?

CONSEJOS IMPORTANTES

El voltaje de entrada de energía es DC 5V, cargue el parlante con un adaptador DC 5V.
El parlante se dañará si se carga con un adaptador que ofrezca una potencia superior a 5V DC.

1. El parlante emitirá un sonido rápido y se apagará automáticamente cuando la batería esté baja. Inserte un extremo del cable en la ranura de carga del parlante, el enchufe USB en la computadora o el cargador móvil (5V 1A). La luz indicadora lateral en rojo indica que se está cargando, la luz indicadora apagada indica que está completamente cargada.

2. Tiempo de carga y tiempo de reproducción
Versión normal: 2 horas de tiempo de carga, aproximadamente 4 horas de reproducción (volumen máximo), aproximadamente 6-8 horas de reproducción (volumen medio)
Versión de gama alta: 3 horas de tiempo de carga, aproximadamente 5 horas de reproducción (volumen máximo), aproximadamente 8-10 horas de reproducción (volumen medio)

Preguntas más frecuentes

- No se puede combinar con los dispositivos por bluetooth: (1) Apague el parlante y el teléfono móvil, y luego encienda ambos, vuelva a hacer coincidir. (2) Si hay varios dispositivos bluetooth alrededor, apague los otros dispositivos bluetooth.
- El sonido es demasiado pequeño o la distorsión es excesiva: (1) Puede que la batería se haya agotado, cárguela. (2) Suba el volumen del teléfono móvil.
- Sonido apagado y encendido: compruebe si el rango entre el parlante y el dispositivo es superior a 10 metros o compruebe si hay alguna barrera entre el parlante y el dispositivo.
- El parlante se atascó: Mantenga pulsado durante 10 segundos para restablecer el parlante.
- En el modo TWS, el parlante secundario se apagará solo cuando se quede sin batería. Por favor cárguelo y luego ponga a reproducir.

ESPECIFICACIONES

MODELO	SOUNDEX2	POTENCIA DE SALIDA	30W PMPO
VERSIÓN DE BLUETOOTH	5.0	ALCANCE BLUETOOTH	10 METROS
BATERÍA	3.7V 600mAh	POTENCIA DE ENTRADA	DC5V=2A

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviotecnico@servitech.com.ar