

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

QUITA
PELUSA



QPELU001

ES



Dónde usar:

Este dispositivo puede ser utilizado para eliminar las pelusas de todo tipo de prendas y tejidos, dejándolos como nuevos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Este producto está diseñado con una cubierta especial que permite al usuario quitar las pelusas de los suéteres sin dañarlos, restaurando su textura esponjosa después de afeitarse.

CÓMO LIMPIAR:

Si el contenedor de pelusas está lleno, retíralo y vacía las pelusas. Saca el contenedor de pelusas siguiendo la flecha marcada. Asegúrate de que el electrodoméstico esté apagado antes de limpiarlo. No es necesario ajustar la cuchilla, ya que ha sido ajustada previamente antes de su lanzamiento al mercado.

ADVERTENCIA:

1. No utilizar este dispositivo para afeitarse la barba.
2. Evitar presionar demasiado el electrodoméstico mientras se afeita para evitar dañar la tela.
3. Asegurarse de que la ropa o los tejidos estén extendidos en un lugar plano antes de afeitarse.
4. No usar el dispositivo para afeitarse medias de seda, ya que esto podría dañar la cuchilla.
5. Mantener el producto seco.

PO



Onde usar:

Este dispositivo pode ser utilizado para remover fiapos de todos os tipos de roupas e tecidos, deixando-os como novos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Este produto é projetado com uma capa especial que permite ao usuário remover fiapos de suéteres sem danificá-los, restaurando sua textura felpuda após o barbear.

COMO LIMPAR:

Se o recipiente de fiapos estiver cheio, remova-o e esvazie os fiapos. Retire o recipiente de fiapos seguindo a seta marcada. Certifique-se de que o eletrodoméstico esteja desligado antes de limpá-lo. Não é necessário ajustar a lâmina, pois foi ajustada previamente antes de seu lançamento no mercado.

ADVERTENCIA:

1. Não utilizar este dispositivo para barbear a barba.
2. Evitar pressionar demasiado o eletrodoméstico enquanto estiver barbeando para evitar danificar o tecido.
3. Certificar-se de que a roupa ou os tecidos estejam estendidos em um lugar plano antes de barbear.
4. Não usar o dispositivo para barbear meias de seda, pois isso poderia danificar a lâmina.
5. Manter o produto seco.

**WHERE TO USE:**

This appliance can be used to remove lint from all types of clothes and fabrics, leaving them looking like new.

PRODUCT FEATURES:

The appliance is designed with a special cover that allows the user to remove lint from sweaters without causing damage, restoring their fluffy texture after shaving.

HOW TO CLEAN:

If the lint container is full, remove it and empty the lint. Pull out the lint container following the marked arrow. Ensure the appliance is powered off before cleaning. There is no need to adjust the blade, as it has been pre-adjusted before market launch.

WARNING:

1. Do not use the appliance to shave facial hair.
2. Avoid pressing too hard on the appliance while shaving to prevent damage to the fabric.
3. Ensure clothes or fabrics are laid flat before shaving.
4. Do not use the appliance to shave silk stockings, as this may damage the blade.
5. Keep the appliance dry.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar