

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RCWL031X

CAMIONETA
MTGSI
4x4

CONSEJOS PARA LA CONDUCCIÓN

Se recomienda encarecidamente leer atentamente las instrucciones de funcionamiento antes del primer uso. Por favor opere este producto de acuerdo con las pautas especificadas en este manual, y guárdelo para futuras consultas.


ADVERTENCIA

- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia si son ingeridas por niños menores de 3 años.
- Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas, contiene información importante del producto. El producto estará sujeto a cualquier cambio sin avisos adicionales;
- Úselo bajo la guía de adultos.
- Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el producto.

PRECAUCIONES SOBRE LA BATERÍA

1. Cargue la batería antes del primer uso. Se requieren 8 horas de tiempo de carga para las dos primeras cargas, luego 4 horas por carga. No descargue demasiado la batería.
2. Conecte correctamente la batería y los cables de carga, inserte el cargador en la toma de corriente para recargar la batería.
3. Este producto sólo debe usarse con la batería y el cargador recomendados.
4. Examine periódicamente si hay daños en el enchufe, la caja y otras partes. En caso de cualquier daño, el producto no debe utilizarse hasta que se haya reparado.
5. Se recomienda utilizar pilas alcalinas nuevas y buenas para obtener la mejor y máximo rendimiento.


INSTRUCCIONES DE CONTROL REMOTO



INSTALACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA

1. Inserte las baterías en el compartimento con la polaridad correcta.
2. Las baterías deben insertarse con la polaridad como se muestra en la figura.
3. Coloque la batería recargable en el compartimento de la batería con la conexión. (solo coche)
4. Cierre la tapa y apriete la tornillos en cruz.
5. La batería recargable sólo se puede cargarse bajo la tutela de un adulto.


Modelo A: batería recargable




ADVERTENCIA

1. Encienda el producto **después de cerrar** la tapa de la batería.
2. Mantenga la batería y el enchufe de la batería del automóvil alejados del agua.

Modelo B: Batería Alcalina



Control Remoto



INSTRUCCIONES DE USO

1. Gire el botón del interruptor de encendido a la posición "ON".
2. Utilice el control remoto para controlar el automóvil hacia adelante, hacia atrás, girar a la izquierda, girar a la derecha.
3. El regulador de dirección en la parte inferior del automóvil se puede usar para ajustar la dirección del automóvil si es necesario.
4. Siempre apague el automóvil y el control remoto cuando no estén en funcionamiento.

ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA


1. La batería recargable sólo se puede cargar bajo la tutela de un adulto.
2. Las baterías recargables deben retirarse antes de cargarse.
3. Las baterías gastadas deben retirarse del producto.
4. Asegúrese de que la corriente esté apagada antes de instalar y recargar la batería.
5. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
6. Las baterías no recargables no deben recargarse.
7. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
8. Retire siempre las pilas del producto cuando no se vaya a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
9. No use ni deje la batería cerca de una fuente de calor como fuego o calentador, puede causar una explosión de la batería o la batería.
10. No mezcle pilas nuevas y viejas; No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio) baterías.
11. Sólo se deben utilizar baterías del mismo tipo o equivalente al recomendado.
12. Compruebe la batería con regularidad para evitar fugas.
13. Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas, contiene información importante del producto.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No sumerja el producto en agua, puede dañar los componentes electrónicos.
2. Mantenga el cable y el enchufe alejados del agua.
3. Limpie el producto suavemente con un paño húmedo limpio.
4. Mantenga el producto alejado del calor directo y húmedo.
5. Retire siempre las pilas del producto cuando no se vaya a utilizar durante un período de tiempo prolongado.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

No toque el coche en marcha. Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles para evitar lesiones.



No utilice el producto en la carretera para evitar lesiones.



No utilice el producto en sumideros, arena o barro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS GENERALES

Falla	Causa	Solución
El coche no puede conducir.	1. No encendió el automóvil ni el control remoto. 2. La batería no está instalada correctamente en el control remoto 3. Baja potencia de la batería.	1. Encienda el coche y el control remoto. 2. Instale la batería correctamente en el control remoto. 3. Cargue la batería.
El auto esta fuera de control, alcance corto de control remoto.	1. Alguien está usando la misma frecuencia o una cercana. 2. Escasez de energía de la batería del control remoto o de baterías recargables.	1. Utilícelo en otro lugar o espere su turno. Deje de conducir. 2. Renueve la batería del control remoto o cargue la batería recargable.