GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RCWL037X

FUNCIONES DE CONTROL REMOTO



INSTALACION DE BATERÍA DE CONTROL REMOTO

1. Quite la tapa de la batería de la parte trasera del control.
2. Instale 3 baterías "AA", asegúrese de instalar las baterías en su polaridad correcta. No mezcle pilas o tipos de pilas nuevas y viejas.
3. Coloque nuevamente la tapa de la batería.



INSTRUCCIONES DE CARGA DE AUTO

1. Abra la tapa de la batería en la parte trasera del automóvil con control remoto y retire la batería del compartimento (Figura 1).
2. Conecte el cable de carga USB a la toma correspondiente. Durante la carga, la luz LED siempre está encendida. Cuando la carga ha finalizado, la luz LED estará apagada y el tiempo de carga es de a proximadamente 120-180 minutos (Figura 2).
3.Instale la batería en el auto, conéctela, vuelva a colocar la tapa de la batería y fíjela con un destornillador.



Figura 1



Figura 2

CONTROL GESTICULAR



Pulsación corta para regulación de Altura.
Mantenga pulsado y coopere con la palma para controlar la izquierda y rotación a la derecha.



Regulación de Altura

INSTRUCCIONES DE CARGA PARA CONTROL GESTICULAR

Conecte el cable de carga USB a la toma correspondiente. Durante la carga, el indicador USB se ilumina constantemente; cuando se completa la carga, la luz indicadora se apagará automáticamente y el tiempo de carga es de aproximadamente 10 a 20 minutos.



FUNCIONAMIENTO DE CONTROL GESTICULAR

1. Mantenga presionado el botón de encendido en el control, luego encienda el interruptor de encendido del automóvil de control remoto. El código se completará automáticamente.



2. Mantenga el control gesticular horizontalmente lo más lejos posible e inclínelo lentamente hacia adelante / atrás / izquierda / derecha (el ángulo debe ser mayor de 15 grados) para controlar la fila de avance / retroceso / izquierda / derecha del automóvil de control remoto.





3. Mantenga presionado el botón del dedo, y el puño hacia la izquierda, puede controlar el automóvil de control remoto para hacer la dirección izquierda rotación; De lo contrario, con el puño a la derecha, puede controlar el coche de control para hacer la rotación de dirección correcta.