

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



### SMARTWATCH

## R2

### Cómo se lleva la pulsera

Es mejor usar la pulsera después de la estiloides cubital. Ajuste el tamaño de la muñeca de acuerdo con el orificio de ajuste : Hebilla del cinturón. El sensor debe estar cerca de la piel para evitar que se mueva.

### Cargar la pulsera

Por primera vez, asegúrese de que la batería esté en carga normal. Si la alimentación no se enciende normalmente, conecte el cargador para cargar el dispositivo y la pulsera se encenderá automáticamente.

### Instalar la aplicación de pulsera en el móvil

Escanee el código QR o vaya a la App Store, descargue la aplicación e instálela



Android/iOS

Requisitos del sistema: Android 5.0 o superior; iOS9.0 o superior; Soporte para Bluetooth 4.0.

### Conexión del dispositivo

Por primera vez, debe conectarse a la APLICACIÓN para la calibración. Después de que la conexión sea exitosa, la pulsera sincronizará automáticamente la hora; de lo contrario, no se permiten el recuento de pasos ni los datos de sueño.

- Abra la aplicación del teléfono → haga clic para comenzar a escanear → haga clic en la conexión del dispositivo

- Después de que el emparejamiento sea exitoso, la APLICACIÓN guardará automáticamente la dirección Bluetooth de la pulsera, y cuando la APLICACIÓN se abra o se ejecute en segundo plano, buscará y conectará automáticamente la pulsera;

- Teléfono móvil Android Asegúrese de que la APLICACIÓN se ejecute en segundo plano y que la configuración del sistema del teléfono móvil tenga todos los permisos, como ejecutar el fondo y leer la información de contacto.

### Descripción de funciones de la pulsera

- Cuando el dispositivo esté apagado, toque y mantenga presionado el botón de función durante más de 3 segundos para encender el dispositivo

- En la interfaz de dirección Bluetooth de la pulsera, presione y mantenga presionado el interruptor de muñeca de 2 segundos para apagar el teléfono. Una pulsación corta saldrá de la página de apagado.

- Dispositivo de reinicio de pulsera Esta función borrará todos los datos de la pulsera (como el conteo de pasos)

- Bajo el estado de encendido, toque la tecla de función de pulsación corta para iluminar la pantalla

- Ya sea la página de reloj predeterminada de la pulsera, presione la tecla de función de presión corta para cambiar para ver diferentes páginas, sin operación de pantalla predeterminada de cinco segundos

- Cambie a la interfaz de frecuencia cardíaca tres en uno para iniciar la prueba, la interfaz de frecuencia cardíaca tres en uno se apaga automáticamente en la pantalla (la frecuencia cardíaca y la presión arterial necesitan soporte de hardware de pulsera)

### Interfaz de horas

Después de sincronizar con el teléfono, la pulsera calibrará automáticamente la hora. Mantenga presionada la interfaz de espera durante 2 segundos para cambiar la interfaz de reloj de 24/12 horas.



### (Contar pasos)

#### Numero de pasos

Use el brazalete y registre el número de pasos de movimiento diarios para ver los pasos actuales en tiempo real.

#### Distancia

La distancia de movimiento se estima en función del número de pasos a pie.

#### Caloría

Calcule las calorías quemadas según la cantidad de pasos que camina pasos a pie.



### Frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre

Después de ingresar a la interfaz de prueba de frecuencia cardíaca tres en uno durante unos segundos, se muestran los resultados actuales de la prueba de frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en sangre. Esta función requiere una pulsera para soportar sensores de frecuencia cardíaca y presión arterial

### Modo multideportivo

#### Paso de tiempo compartido

Calcule el tiempo de conteo desde el comienzo de esta interfaz desde 0, puede verificar el tiempo del sistema, registrar las calorías quemadas y la duración; después de salir de esta interfaz, el paso de división del tiempo se agregará al número total de pasos en la pulsera

#### (Modo saltar la cuerda)

Esta interfaz le permite ver la hora del sistema, registrar las calorías quemadas y la duración

#### (Modo de abdominales)

Esta interfaz le permite ver la hora del sistema, registrar las calorías quemadas y la duración de los abdominales

#### (Modo de sueño)

Cuando se duerma, la pulsera ingresará automáticamente en el modo de monitoreo del sueño : Detecta automáticamente su sueño profundo / sueño superficial / despierta toda la noche y calcula la calidad de su sueño ; Los datos de sueño solo son compatibles con la visualización de la APLICACIÓN.



### Nota: Llevar una pulsera para dormir tendrá datos de sueño y comenzará a detectar el sueño a las 10 de la noche. Dormir 3/4 horas de datos de sueño se sincronizarán con la APLICACIÓN mientras duerme.



### Modo de notificación

Cuando el brazalete presiona varios mensajes recordatorios, ingrese a esta interfaz para ver los últimos 3 registros de mensajes.

### Función y configuración de la aplicación

#### (Datos personales)

Configure su información personal después de ingresar a la aplicación. Configuración → Información personal, puede establecer sexo - edad - altura - peso

También puede establecer los pasos de su objetivo diario para monitorear las finalizaciones diarias

#### (Recordatorio de llamadas y mensajes)

Llamadas: En el estado conectado, si la función de alerta de llamada está habilitada, cuando entre la llamada, la pulsera vibrará y mostrará el nombre o número de la persona que llama. (Debe otorgar permiso a la libreta de direcciones de lectura de la APLICACIÓN)

Mensajes: En el estado conectado, si la función de recordatorio de SMS está habilitada, la pulsera vibrará cuando haya un mensaje de texto.

#### Otros recordatorios:

En el estado conectado, si esta función está habilitada, cuando hay un mensaje como WeChat, QQ, Facebook, etc., la pulsera vibrará para recordar y mostrar el contenido recibido por la aplicación (también puede ver los últimos tres registros de mensajes en el menú de información del anillo). (Debe otorgar permiso a la APLICACIÓN para recibir notificaciones del sistema. La pulsera puede mostrar de 20 a 40 palabras).



#### (Buscar la pulsera)

En el estado conectado, haga clic en la opción "Buscar la pulsera" y la pulsera vibrará.



### Otras funciones:

Encienda la vibración para configurar esta función. Cuando haya una llamada, mensaje u otro recordatorio, la pulsera vibrará. Si está cerrada, la pulsera solo tendrá un recordatorio en pantalla sin agitar para no molestar.

#### (Poner la alarma)

En el estado conectado, se pueden configurar 8 alarmas. Después de la configuración, se sincronizará con la pulsera; Se admite la alarma fuera de línea. Después de que la sincronización sea exitosa, incluso si la aplicación no está conectada, la pulsera se recordará de acuerdo con la hora establecida.

#### (Recordatorio sedentario)

Configure si desea habilitar la función de recordatorio sedentario, puede configurar el intervalo de recordatorio, si se sienta durante mucho tiempo en el tiempo establecido, la pulsera se lo recordará.

#### (Sensor de movimiento)

Encienda esta función. Cuando la pulsera esté en el estado de la pantalla, levante la muñeca y gire la pantalla hacia usted para iluminar la pantalla.



### Atención

1. No se debe usar el baño ni la natación.  
2. Conecte la pulsera cuando sincronice los datos.  
3. Utilice el cable de carga incluido para cargar.  
4. No exponga la pulsera a alta humedad, alta temperatura o temperaturas muy bajas durante largos periodos de tiempo.  
5. La pulsera parece bloquearse y reiniciarse. Verifique que la información de la memoria del teléfono esté clara e intente nuevamente, o salga de la aplicación y vuelva a abrirla.

### Adjuntos

\* Pulsera inteligente \* Correa de muñeca \* Cable de carga \* Caja de embalaje e instrucciones



### Atención

1. No se debe usar el baño ni la natación.  
2. Conecte la pulsera cuando sincronice los datos.  
3. Utilice el cable de carga incluido para cargar.  
4. No exponga la pulsera a alta humedad, alta temperatura o temperaturas muy bajas durante largos periodos de tiempo.  
5. La pulsera parece bloquearse y reiniciarse. Verifique que la información de la memoria del teléfono esté clara e intente nuevamente, o salga de la aplicación y vuelva a abrirla.

### Adjuntos

\* Pulsera inteligente \* Correa de muñeca \* Cable de carga \* Caja de embalaje e instrucciones



### Atención

1. No se debe usar el baño ni la natación.  
2. Conecte la pulsera cuando sincronice los datos.  
3. Utilice el cable de carga incluido para cargar.  
4. No exponga la pulsera a alta humedad, alta temperatura o temperaturas muy bajas durante largos periodos de tiempo.  
5. La pulsera parece bloquearse y reiniciarse. Verifique que la información de la memoria del teléfono esté clara e intente nuevamente, o salga de la aplicación y vuelva a abrirla.

### Adjuntos

\* Pulsera inteligente \* Correa de muñeca \* Cable de carga \* Caja de embalaje e instrucciones



### Atención

1. No se debe usar el baño ni la natación.  
2. Conecte la pulsera cuando sincronice los datos.  
3. Utilice el cable de carga incluido para cargar.  
4. No exponga la pulsera a alta humedad, alta temperatura o temperaturas muy bajas durante largos periodos de tiempo.  
5. La pulsera parece bloquearse y reiniciarse. Verifique que la información de la memoria del teléfono esté clara e intente nuevamente, o salga de la aplicación y vuelva a abrirla.

### Adjuntos

\* Pulsera inteligente \* Correa de muñeca \* Cable de carga \* Caja de embalaje e instrucciones