GADNIC

MANUAL DE USUARIO

SMARTWATCH DEPORTIVO

GADNIC
WARRANTY

REL00208

1 botón : botón giratorio
2 botón: botón de encendido/apagado
3 botón: teclas de acceso directo a funciones

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto

PRODUCTOS

Lista de embalaje: unidad principal del reloj*1. cable de carga*1, manual del producto*1.

REQUISITOS DE LA PLATAFORMA

Android 5.0 +

IOS 10.0 +

Bluetooth 4.0 +

USAR CORRECTAMENTE

Ajuste el tamaño para adaptarlo a la muñeca según los orificios de ajuste; abroche la hebilla de la correa para la muñeca. Mantenga el sensor cerca de la piel para evitar que se mueva.

CONEXIÓN DEL RELOJ

Escanear para descargar Fitcloudpro
1. Descarga la APP Fitcloudpro en tu teléfono e instálala, escanea el código QR para saltar a la descarga.
2. Conecta el reloj, después de que el teléfono encienda el Bluetooth, entra en la APP para buscar el dispositivo para la conexión manual.
3. Conectar Bluetooth de audio: haga clic en el sistema de teléfono Bluetooth para la conexión Bluetooth de audio, después de la conexión con éxito, puede utilizar la función de llamada y la función de música.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Deslice hacia abajo la página de marcación para entrar en el menú contextual, hay 9 menús contextuales incorporados en el sistema; deslice hacia arriba la página de marcación para entrar en la interfaz de alerta de mensajes; deslice hacia la izquierda la
página de marcación para cambiar al menú de primer nivel; deslice hacia la derecha la página de marcación para entrar en la barra lateral.
2. Conmutador de marcación: pulse prolongadamente la pantalla en la página de marcación, aparece la selección de marcación, seleccione la marcación correspondiente y vuelva a la página de marcación principal; en la página de marcación, utilice el botón giratorio también puede ser conmutador de marcación.
3. En la página de marcación, pulse el botón giratorio una vez para entrar en la página de menú, después pulse el icono correspondiente para entrar en la función correspondiente. En la página de menú, puede pulsar el botón giratorio dos veces para cambiar entre los estilos de menú, o puede introducir el módulo de estilo para cambiar.
4. En cada página de función, pulse el botón de cambio para volver a la página de marcación principal; en la página de marcación, pulse el botón de cambio para apagar la pantalla; en el estado apagado, pulse el botón giratorio, el botón de cambio o el botón de acceso directo a la función para encender la pantalla.
5. En la página de marcación, pulse brevemente la tecla de acceso directo a funciones para entrar en la aplicación de ejercicio; en la página de marcación, pulse prolongadamente la tecla de acceso directo a funciones para entrar en el ajuste de función rápida.

CARGA

1. Cuando utilice el reloj por primera vez, asegúrese de que está completamente cargado. Si la carga es demasiado baja para encender el reloj, cárguelo completamente antes de encenderlo.
Por favor, alinee el cable de carga con el punto de contacto de carga del reloj, el reloj comienza a cargar la pantalla muestra la indicación de carga.

PRECAUCIÓN

1. Por favor, no cargue el reloj en un ambiente húmedo con agua;
2. Por favor, asegúrese de que el cargador y los puntos de contacto de carga del reloj están libres de suciedad o corrosivos
3. Este producto no viene con adaptador de corriente. Para garantizar la seguridad de su familia y su propiedad, cuando cargue, utilice un puerto USB de ordenador o un adaptador de corriente con una salida no superior a 5V 1A. Por favor, compre el adaptador de corriente a través de canales regulares, y evite el uso de adaptadores de corriente de baja calidad y explosiones o incendios.

CARACTERÍSTICAS

Despertador: Conecte la APP para sincronizar el despertador y recordar el despertador en el punto de llegada.
Ritmo cardíaco: Sostenga el reloj cerca de la muñeca, el mejor lugar para llevarlo es por encima del hueso de la muñeca contra el brazo para probar el valor de la frecuencia cardíaca, el valor normal de la frecuencia cardíaca humana es de 60-90 latidos por minuto.
Oxígeno en sangre: El reloj se sujeta cerca de la muñeca y el mejor lugar para llevarlo es sobre el hueso de la muñeca contra la parte superior del brazo para comprobar el valor de oxígeno en sangre.
Marcación: se conecta a un teléfono móvil para realizar una llamada y, a continuación, activa las llamadas en el extremo del reloj.
25 tipos de ejercicio: correr, cinta para correr, caminar, senderismo, natación, salto de cuerda, tenis, tenis de mesa, bádminton, baloncesto, fútbol, béisbol, cricket, voleibol, hockey, rugby, baile, yoga, ciclismo dinámico, abdominales, ciclismo, aeróbic, remo, salto abierto, entrenamiento libre.
Encuentra tu teléfono: Toca para encontrar tu teléfono, el teléfono suena
Información: Conectar a APP, activar el interruptor de sincronización de información, sincronizar la información de empuje del teléfono móvil.
Música: Conéctate a la APP para controlar la reproducción de música.
Ajustes: incluyendo tiempo de pantalla brillante , brillo, volumen, vibración, elevación de la muñeca para iluminar la pantalla, recordatorio de sedentarismo, idioma, ajustes del sistema.
Sueño: detecta las condiciones del sueño diario.

Podómetro: Registra los datos del podómetro del día, incluidas las calorías y la distancia.
Estilos: 5 estilos de menú entre los que cambiar.
Cronómetro: reloj cronómetro temporizador.
El tiempo: Conéctate a la APP para sincronizar el tiempo.
Antorcha: el reloj se convierte en una antorcha en cuestión de segundos.
Ejercicio de respiración: El ejercicio de respiración puede ser una forma rápida de relajarse y aliviar el estrés, así como una forma rápida de oxigenar el cuerpo.
Opciones de tiempo de respiración: 1min,2min,3min.
Registro de llamadas: Conéctate a tu teléfono móvil y sincroniza tus registros de llamadas.
Código QR: Escanea para descargar la APP.
Temporizador: el reloj se convierte en un temporizador en segundos.
Dial: por defecto 5 tipos de diales, después de conectarse a la APP, 100 + tipos de diales pueden
ser elegidos por usted.
Toma de fotos: conecta la aplicación, el reloj puede abrir la cámara de la aplicación y tomar fotos por control remoto.
Recordatorio de estar sentado: enciende el interruptor y aparecerá un recordatorio después de estar sentado mucho tiempo.

PRECAUCIONES

1. Los resultados de las mediciones de este producto son sólo de referencia y no están destinados a ningún uso o fundamento médico. Por favor, siga las instrucciones de su médico y no confíe en los resultados para el autodiagnóstico y tratamiento.
2. Evite los impactos externos durante el uso; evite el contacto con productos químicos y detergentes.
3. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Es normal que algunas funciones difieran en la versión de software correspondiente.

SERVI TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC

www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)

serviciotecnico@servitech.com.ar