

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

RELOJ DEPORTIVO INTELIGENTE
VENTURE




RELO0231

1. Conocer el reloj



2. Aspecto y funciones



Nota	Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el reloj. Si no se puede enciende el reloj, cárguelo primero.		
	Pulse	Pulsación larga en la pantalla de marcación para cambiar rápidamente de teclado de marcación.	Pulse
	Deslizar	Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla de marcación para ver información.	Deslizar
	Deslizar a la derecha	Deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla de marcación para ver el menú de funciones.	Deslizar a la izquierda.

3. Encendido/apagado

Encendido

En estado apagado, pulse prolongadamente el botón de encendido para encenderlo. En estado apagado, cuando se conecte al cargador para cargarlo, el reloj se encenderá automáticamente.

Apagado

En el estado de encendido, pulse prolongadamente el botón de encendido y confirme el apagado. En el estado de encendido, entre en el menú de funciones, seleccione "Ajustes"-Ajustes del sistema-"Apagado". El reloj se apaga automáticamente después del recordatorio de vibración de batería ultra baja.

Restablecer valores de fábrica

En el estado de encendido, entre en el menú de funciones, seleccione "Ajustes" ~ajustes del sistema-"Restaurar a fábrica". Después de restaurar a los ajustes de fábrica, el reloj se reiniciará automáticamente, y después de reiniciar, el reloj se desvinculará del teléfono, y todos los datos de usuario se borrarán a cero..


Reiniciar el dispositivo

En el estado de encendido, entre en el menú de funciones, seleccione

"Ajustes"-ajustes del sistema-"Reiniciar"

4. Carga del reloj

Los accesorios que vienen con el reloj incluyen un cable de carga magnético. Conecte el cable de carga USB a un cargador de corriente de un fabricante habitual o al USB de un ordenador. Alinee el punto de alimentación de carga del reloj y ajuste los contactos metálicos del cable de carga hasta que aparezca el indicador de nivel de carga en la pantalla del reloj. Cuando se carga en un estado completamente descargado, necesita continuar la carga durante aproximadamente 1 minuto antes de que aparezca el estado de carga en la pantalla.



Nota:

Por favor, utilice el cable de carga incluido en el paquete, y asegúrese de que los contactos del reloj están limpios y completos antes de la carga.

Por favor, utilice un adaptador de corriente de un fabricante regular con una tensión nominal de salida de 5V

y una corriente de 1A y superior.

El reloj puede cargarse completamente en unas dos horas, y el indicador de carga muestra el 100%, lo que significa que el reloj está completamente cargado.

5.Encuadernar el reloj

Escanee el código QR que aparece a continuación con su teléfono móvil para descargar e instalar la APP. Busque "InfoWear" desde la App Store en el teléfono móvil del usuario de IOS y descárguela e instálela a través de la App Store/Play Store para usuario de Android.

Abra la APP móvil, registre una cuenta e inicie sesión. De acuerdo con la indicación de la APP para emparejar y conectar, la hora del reloj se mostrará correctamente después de que el emparejamiento se realice correctamente.

Ajuste otras funciones relacionadas según sea necesario.




Nota:

Por favor, actualice la APP a la última versión en el tiempo. Los requisitos del dispositivo son Android 5.0 o IOS 10.0 y por encima.

6. Extracción de la correa

Para desmontar e instalar la correa, utilice un destornillador plano, consulte la ilustración.



Nota:

Después de instalar la correa, por favor tire de la correa correctamente para asegurar para garantizar una instalación correcta.

7. Lleve un reloj

La correa no debe estar ni demasiado apretada ni demasiado suelta para que la piel respire. Haz que tus sensores funcionen mientras estás cómodo.

Se recomienda apretar la correa del reloj al hacer ejercicio, y aflojarla correctamente después del ejercicio.

8. Nivel de protección

El reloj cumple los requisitos del nivel de protección IP68 de la norma ISO 22810:2010, y es adecuado para situaciones cotidianas de impermeabilidad, como el lavado de manos y la lluvia.

No es adecuado para duchas calientes, aguas termales, saunas, buceo, remo, otras actividades de vadeo con corrientes de alta velocidad y actividades en aguas profundas.

Puede evitar condiciones de polvo como salas de estar, oficinas, laboratorios, estudios de industria ligera, almacenes, etc., y no es adecuado para entornos de polvo especiales.

9. Mantenimiento

Mantenga el aparato y los accesorios secos. No utilice aparatos de calefacción externos como microondas o secadores de pelo para secarlo.

Utilice agua a temperatura ambiente para limpiar el aparato con regularidad para evitar la acumulación de suciedad y bacterias.

No coloque el aparato y sus accesorios en zonas donde la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja, ya que de lo contrario podría provocar un mal funcionamiento del aparato, incendiarse o explotar.

No someta el aparato y sus accesorios a golpes o vibraciones fuertes, para no dañar el aparato y sus accesorios, provocando averías en el equipo.

Evite utilizar el aparato en un entorno de sol abrasador, alta temperatura, humedad y accesorios de llama abierta.

No utilice productos químicos agresivos, detergentes o detergentes fuertes para limpiar el aparato o sus accesorios.

No permita que niños o animales mastiquen o se tragan el aparato.

10.Nota especial

Este manual está realizado en base a la información existente. Basándose en el principio de mejora continua y desarrollo permanente, la empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y funciones de los productos, así como de modificar cualquier producto descrito en este manual.

El contenido de este manual se proporciona tal y como se fabricó el producto sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento, a menos que la legislación aplicable exija lo contrario. No se aceptará ninguna reclamación basada en los datos, libros o descripciones escritas de este manual.

Este producto no es un dispositivo médico, los datos e información proporcionados son sólo de referencia.

Si la cubierta de este producto es desmontada sin autorización, el producto perderá la condición de garantía.

Las imágenes de este manual se utilizan para guiar la operación de los usuarios y son sólo para referencia. Por favor, consulte el producto real para más detalles.

