

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ DIGITAL GADNIC



RELMO005



A . Características

- 13 dígitos, hora, minutos, segundos, mes, día y semana
- Timbre de alarma diario cada hora y función de repetición
- Formato 12 / 24H seleccionable, calendario automático
- Cronógrafo de 1/100 segundos con funciones divididas
- Cuenta regresiva (límite superior: 24H)
- Doble Hora
- Luz de fondo EL

B . Manual de Operación



1. En cualquier estado, presione la tecla A de retroiluminación durante 3s.

2. Tiempo real

- Ajuste de tiempo

a) Presione y mantenga presionada la tecla C durante 2 s para configurar el estado de tiempo y "Segundo" parpadeando, presione la tecla D para poner a cero; Presione la tecla B para seleccionar el elemento de la siguiente secuencia:



b) Pulse la tecla D para ajustar el elemento que parpadea.

c) Pulse la tecla C para volver al modo de tiempo real.

d) Presione la tecla D mientras los segundos están en el rango de 30 a 59, los reinicia a 00 y suma 1 a los minutos. En el rango de 00 a 59 los reinicia a 00 y suma a los minutos. En el rango de 00 a 29, los minutos no cambian.

e) Formato de 12/24 horas: en el modo de indicación de la hora, utilice D para alternar entre la indicación de la hora de 12 horas (12H) y de 24 horas (24H).

3. Alarma diaria

En el modo de tiempo real, presione la tecla B para ingresar al modo de alarma.

Presione la tecla C para encender/apagar la alarma (☞) y Snooze (Snz).

- Ajuste de alarma

Mantenga presionada la tecla C durante 2 segundos para seleccionar la configuración de "Hora"; Presione la tecla B para seleccionar la configuración de "Minuto"; Presione la tecla D para ajustar el elemento que parpadea.



4. Cronógrafo

En el modo de tiempo real, presione la tecla B dos veces para ingresar al modo de cronógrafo.

- Presione la tecla D para iniciar/detener la ejecución; cuando se detenga, presione la tecla C para poner a cero.

➤ Al ejecutar, presione la tecla C para dividir el conteo. Luego presione la tecla D para salir del conteo dividido y dejar de contar; cuando salga del conteo dividido, presione la tecla C para poner a cero.

5. Hora dual

- Ajuste de hora dual

En el modo de tiempo real, presione la tecla B 3 veces para ingresar al modo de hora dual, presione y mantenga presionada la tecla C durante 2 segundos para seleccionar la configuración de "Hora", presione la tecla B para seleccionar la configuración de "Minutos", presione la tecla D para ajustar el elemento que parpadea, presione C tecla de nuevo para finalizar la configuración y volver al modo de visualización de hora dual.

6. Modo de temporizador

- En el modo de tiempo real, presione la tecla B cuatro veces para ingresar al modo de temporizador.

➤ Presione la tecla D para iniciar/detener la cuenta regresiva.

➤ Cuando detenga la cuenta regresiva, presione la tecla C para regresar al primer ajuste de tiempo.

➤ La alarma del temporizador suena durante aproximadamente 10s cuando la cuenta regresiva llega a 0:00:00. El temporizador se restablece automáticamente a su valor inicial después de que se detiene la alarma.

➤ Presione la tecla C durante 2s para ingresar a la configuración del tiempo de cuenta regresiva.

a) Presione la tecla B para ajustar "Hora" y luego "Minuto".



b) Presione la tecla D para ajustar el elemento que parpadea.

c) Presione la tecla C para confirmar.

SERVI
TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC

www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)

serviciotecnico@servitech.com.ar