

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO


RELOJ DIGITAL GADNIC



RELMO009

## Características

- Pantalla de 6 dígitos Hora, Minutos, Segundos, Mes, Día y Semana
- Alarma diaria
- 12 / 24H, calendario automático
- 1/100 Cronógrafo
- Doble Hora
- Luz de fondo EL



## Modo de visualización

- En cualquier modo, presione la tecla A, la luz de fondo EL se enciende durante 3 segundos.
- Presione la tecla B para convertir MODO de la siguiente manera:



## Configuración de hora

En el modo de hora, mantenga presionada la tecla A durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de la hora y los segundos parpadearán.

Presione la tecla B para ajustar los segundos o mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente

- Presione la tecla A nuevamente. La hora parpadea, presione la tecla B para ajustar la hora o mantenga presionada la tecla B para ajustarla rápidamente.
- Presione la tecla A nuevamente. Los minutos parpadearán, presione la tecla B para ajustar los minutos o mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente.
- Presione la tecla A nuevamente 12/24H parpadeando, presione la tecla B para ajustar 12/24H o mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente.
- Presione la tecla A nuevamente para salir.

## Configuración de la fecha

En el modo de fecha, mantenga presionada la tecla A durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de fecha, y el mes parpadeará, presione la tecla B para ajustar el mes o mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente.

- Presione la tecla A nuevamente, Día parpadeará, presione la tecla B para ajustar el día o mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente.
- Presione la tecla A nuevamente, Semana parpadeará, presione la tecla B para ajustar la semana o mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente.

## Configuración de alarma

En el modo de alarma, mantenga presionada la tecla A durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de alarma y la hora de la alarma parpadeará.

Presione la tecla B para ajustar la hora de la alarma o mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente.

- Presione la tecla A nuevamente, Minuto parpadeará, presione la tecla B para ajustar los minutos o mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente
- Si la hora actual es la hora de la alarma que está configurando, la alarma sonará durante 20 segundos y luego se detendrá automáticamente.

## Ajuste de hora dual

En el modo de hora dual, mantenga presionada la tecla A durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de hora dual y la hora parpadeará. Presione la tecla B para ajustar la hora o mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente.

- Presione la tecla A nuevamente, Minuto parpadeará, presione la tecla B para ajustar los minutos o mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente.
- Presione la tecla A nuevamente, 12/24H parpadeará, presione la tecla B para ajustar 12/24H o mantenga presionada la tecla B para ajustar rápidamente.
- Presione la tecla A nuevamente para salir.

## Configuración del cronógrafo

- En el modo de cronógrafo, presione la tecla A para comenzar, presione la tecla A nuevamente para suspender, presione la tecla A nuevamente para continuar.
- En el modo de cronógrafo, mantenga presionada la tecla A durante 3 segundos hasta las 0:00:00.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)