

Reloj De Cuarzo Gadnic Elegante

GADNIC

Funcionamiento

Botón Central: Funciona mediante giro y tiene tres posiciones si se presiona o si se tira del botón.

La posición del botón hacia el fondo: hace que el giro del mismo no tenga funcionalidad. Es para el uso normal.

Botón tirado hacia afuera completamente: Con el giro del botón permite ajustar la hora.

Botón tirado hacia afuera intermedio: Permite el ajuste del día si se gira el botón.

Botón superior: Al presionarlo inicia o pausa el cronómetro.

Botón inferior: Reinicia el cronómetro.

La unidad usa una pila tipo botón de código SR920SW.



Gadnic Relógio de quartzo elegante

GADNIC

Funcionamento

Botão central: Funciona por rotação e tem três posições se o botão for premido ou puxado. *A posição do botão para baixo:* torna a rotação do botão não funcional. Esta posição é para uma utilização normal.

Botão puxado até ao fim: Ao rodar o botão, é possível acertar a hora.

Botão puxado até meio: permite acertar o dia rodando o botão.


Botão superior: Premir a tecla inicia ou pausa o cronómetro.

Botão inferior:
Reiniciar o cronómetro.

A unidade utiliza uma pilha de botão com o código SR920SW.



4,5CM



26CM

Gadnic Elegant Quartz Clock

GADNIC

Operation

Central Button: It works by turning and has three positions if the button is pressed or pulled.

The position of the button towards the bottom: makes turning the button non-functional. This is for normal use.

Button pulled all the way out: By turning the button, the time can be set.

Button pulled out halfway: Allows the day to be set by turning the button.

Top button: Pressing it starts or pauses the stopwatch.

Bottom button: Reset the stopwatch.

The unit uses a button cell battery code SR920SW.

