


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Reloj Acero
S450




RELMO46N



A . Características

- LCD Display de 13 dígitos; Display para la Hora, Minuto, Segundo, Mes, Día, Año y Semana
- Despertador Diario y Timbre a cada hora. Formato 12/24H seleccionable.
- Calendario automático
- Cronógrafo de 1/100 segundos con funciones de división
- Temporizador Hora dual
- Retroiluminación

B . Manual operativo




En cualquier estado, pulse la tecla A y se activará la retroiluminación durante 3s .

En tiempo real

Ajuste de la hora

a). Mantenga pulsada la tecla C durante 2 s hasta que se active el ajuste de la hora y parpadee "Segundo"; pulse la tecla D para poner a cero; Pulse la tecla B para seleccionar el elemento según la secuencia siguiente :



b) Pulse la tecla D para ajustar el elemento parpadeante.

c) Pulse la tecla C para volver al Modo de Tiempo Real (Real time).

d) Presione la tecla D mientras los segundos estén en el rango de 30 a 59 y los reinicia a 00; y luego suma 1 a los minutos. En el rango de 00 a 29, los minutos no se modifican.

Alarma diaria

Activar / Desactivar Alarma y Timbre

Pulse la tecla D para activar/desactivar la alarma (ALM) y el timbre (CHM).

Ajuste de la alarma

Mantenga pulsada la tecla C durante 2 segundos para seleccionar el ajuste "Minuto"; pulse la tecla B para seleccionar el ajuste "Hora"; pulse la tecla D para ajustar el elemento que parpadea.

Cuando la alarma está activada, el símbolo de alarma (ALM) parpadea cuando se alcanza la hora programada. Después de 20 segundos, se detendrá automáticamente.

Cronógrafo

Pulse la tecla D para iniciar/parar la marcha.

Cuando se detiene, pulse la tecla C para poner a cero los valores.

Cuando esté en marcha, pulse la tecla C para dividir el recuento. A continuación, pulse la tecla D para salir del recuento dividido y detener el recuento; cuando salga del recuento dividido, pulse la tecla C para poner a cero.

Cuando esté en marcha, pulse la tecla B para volver al modo de tiempo real.

Modo temporizador

El intervalo de visualización del temporizador es de 23 horas 59 minutos 59 segundos. La alarma del temporizador suena durante unos 15 segundos cuando la cuenta atrás llega a 0:00:00. El temporizador se restablece automáticamente a su valor inicial cuando se detiene la alarma.

Ajuste de la hora del temporizador

Pulse y mantenga pulsada la tecla C durante 2 segundos para ajustar la hora y que parpadee "Hora".

"Pulse la tecla D para ajustar el elemento que parpadea y, a continuación, pulse la tecla C para completar el ajuste.

Funcionamiento del temporizador

Pulse la tecla D para iniciar/parar el recuento; pulse la tecla C para iniciar el valor al detener el recuento.

Tiempo dual

Ajuste de la hora dual

En el modo de tiempo real, pulse la tecla D para entrar en el modo de hora dual, pulse y mantenga pulsada la tecla C durante 2 segundos para seleccionar el ajuste "Hora", pulse la tecla B para seleccionar el ajuste "Minuto", pulse la tecla D para ajustar el elemento parpadeante, pulse la tecla C de nuevo para finalizar el ajuste y volver al modo de visualización de hora dual.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar