

GADNIC

MANUAL DE USUARIO


Aspersor de Riego
AGUA120




RIEGAU12

Pasos de la instalación


1




2




3




4






5




6






Ángulo mínimo



Ángulo máximo





SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar